

PHILIPS



Справжні бездротові
наушники

1000 series

Малі вкладиші, чудова ціна
Природний звук, динамічні
баси

Зарядний футляр
кишенькового розміру

Час відтворення – до 20 годин



TAT1510BK

Вмикайте музику

Найкращі речі в житті — прості. Візьміть навушники, улюблену музику й рушайте в дорогу! Завдяки чудовому звуку, динамічним басам і кишеньковому зарядному футляру ці зручні та справді бездротові навушники-вкладиші готові до роботи вдень і вночі.

Чудовий звук і чіткі виклики

- Завжди чуйте музику. Система шумопоглинання
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

Вбудовані найважливіші функції

- Жодних хвилювань. До 20 годин відтворення з футляром
- Швидке зарядження протягом 15 хвилин забезпечує 1 додаткову годину
- Захист від бризок і поту IPX4
- Багатоточкове з'єднання і сенсорне керування

Готові для вас

- Повна готовність. Зарядний футляр кишенькового розміру і моно-режим
- Додаток Philips Headphones. Персоналізуйте свої навушники
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Перероблений пластик, сертифікований RCS. Відповідальне упакування

Основні особливості

Система шумопоглинання

Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, щоб ви могли зосередитися на музиці або викликах. Хочете дізнатися більше про те, що відбувається навколо? Торкніться навушника, щоб увімкнути режим пильності.

Чудовий звук. Динамічні баси

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші звучать чудово, і вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-міліметрових динаміків. Активуйте динамічні баси за допомогою лівого навушника й насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

Чіткі виклики

Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон з ШІ вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

20 годин відтворення з футляром

Ви отримуєте 6 годин відтворення після повного заряджання й додатково 14 годин від футляра за умови вимкненої системи шумопоглинання. Вставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

Багатоточкове підключення і сенсорне керування

Сенсорне керування на дужках навушників спрощує керування, а багатоточкове дозволяє під'єднатися до двох Bluetooth-пристроїв (iOS або Android) одночасно.

Зарядний футляр кишенькового розміру

Рушайте з дому з малим зарядним футляром у кишені, і навушники завжди будуть готові до використання. Коли ви ними не користуватиметесь, вони будуть захищені й заряджатимуться, а моно-режим означає, що ви можете користуватися одним навушником, а інший заряджати.

Фірмове звучання Philips

Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

Перероблені матеріали

Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

1000 series

Справжні бездротові навушники

TAT1510BK/00

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 10 мм
Опір: 32 Ом
Максимальна вхідна потужність: 8 мВт
Чутливість: 107 дБ (1 кГц)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 30.00 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 16.00 см
Вага брутто: 2.328 кг
Висота: 20.00 см
Код GTIN: 1 48 95229 17650 5
Вага нетто: 1.45 кг
Вага тари: 0.878 кг

Зручність

Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Тривалість відтворення музики: 6 + 14 годин(-и)
Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (Built-in)
Вага батареї (всього): 8.7 г
Ємність батареї (корпус): 350 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 40 mAh

Розміри упаковки

Висота: 11 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 9.5 см
Глибина: 3.6 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 17650 8
Вага брутто: 0.086 кг
Вага нетто: 0.061 кг
Вага тари: 0.025 кг

Акcesуари

Короткий посібник
Вушні втулки: 3 розміри (S, M, L)
Зарядний футляр
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Матеріал з'єднання: Силікон
Кріплення на вусі: Вкладиші
Внутрішньовушний тип кріплення:
Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 1x AI mic

Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ): 6.39 x 2.79 x 5.05 см
Розміри вушних вкладок (ШxГxВ): 3.20 x 2.08 x 2.30 см
Загальна вага: 0.04 кг

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника:
Багатофункціональне керування дотиком
Підтримка голосового помічника

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 45% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого RCS

