

PHILIPS



Valódi vezeték
nélküli fejhallgató

1000 series

Kicsi fülhallgatók. Kiváló érték

Természetes hangzás. Dinamikus
mélyhang

Zsebméretű töltőtok

Akár 20 órányi lejátszási idő



TAT1510BK

Vigye magával zenéit

Az élet legjobb dolgai egyszerűek. Csak kapja fel fülhallgatóját, és vigye magával a zenéit! A nagyszerű hangzást, dinamikus mélyhangot biztosító, zsebméretű töltőtokkal rendelkező, kényelmes, valódi vezeték nélküli fülhallgató éjjel-nappal használatra kész.

Nagyszerű hangzás és tiszta hívás

- Mindig hallja a zenét. Zajkioltás
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

Számtalan nélkülözhetetlen funkcióval

- Ne aggódjon! Akár 20 órányi lejátszási idő a tok segítségével
- 15 perc gyorsfeltöltéssel további 1 órán át használható
- Többpontos csatlakozás és érintésvezérléses funkciók
- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

Neked tervezve

- Mindig készen. Zsebméretű töltőtáska és monó üzemmód
- Philips Headphones alkalmazás. A fülhallgató személyre szabásához
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Fénypontok

Zajkioltás

A zajszerűs elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szelet is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Szeretne többet hallani abból, ami körülötte történik? Érintse meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nagyszerűen szól, és nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzást kapja a 10 mm-es meghajtókból. A bal hallgató segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, így kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

Tiszta hívások

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy AI mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

20 óra lejátszási idő a tokkal

Egyetlen töltéssel 6 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 14 óra extra időt kaphat, ha a zajkioltás ki van kapcsolva. Tegye vissza a fülhallgatókat a tokba, és 2 óra alatt teljesen feltöltődnek – ha pedig egy gyors töltésre van szüksége, mindössze 15 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt kap. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadság sem fog neki gondot okozni.

Többpontos kialakítás és érintésvezérléses funkciók

A fülhallgató szárán található érintésvezérlés egyszerűvé teszi a dolgokat, a többpontos funkció pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre két Bluetooth-eszközhöz (iOS vagy Android) csatlakozzon.

Zsebméretű töltőtök

Induljon el a kis töltőtáskával a zsebében, és a fülhallgatói mindig készenlében lesznek. Védve maradnak és töltődnek, amikor éppen nem használja őket, és a monó üzemmód azt jelenti, hogy bármelyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

Újrahasznosított anyagok

Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

1000 series

Valódi vezeték nélküli fejhallgató

TAT1510BK/00

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20000 Hz
Hangszóró átmérője: 10 mm
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 8 mW
Érzékenység: 107 dB (1 kHz-en)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 30.00 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 16.00 cm
Bruttó tömeg: 2.328 kg
Magasság: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Nettó tömeg: 1.45 kg
Táratömeg: 0.878 kg

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő: 6 + 14 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (Built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (Built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 8.7 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 350 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 40 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 11 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 9.5 cm
Mélyesség: 3.6 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Bruttó tömeg: 0.086 kg
Nettó tömeg: 0.061 kg
Táratömeg: 0.025 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 méret (S/M/L)
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1x AI mic

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Teljes tömeg: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 45% RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

