

PHILIPS



Popolnoma
brežžične slušalke

1000 series

Majhne ušesne slušalke. Ugodna
cena.

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Polnilni etui žepne velikosti

Do 20 ur predvajanja



TAT1510BK

Vzemite glasbo s seboj

Najboljše stvari v življenju so preproste. Primate slušalke, vzemite skladbe in se odpravite ven! Z odličnim zvokom, dinamičnimi basi in polnilnim etuijem žepne velikosti so te udobne popolnoma brezžične ušesne slušalke vedno pripravljene za vas.

Odličen zvok in razločni klici

- Vedno le vaša glasba. Odpravljanje šumov.
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

Številne pomembne funkcije

- Brezskrbno. Do 20-urna avtonomija predvajanja z uporabo polnilnega etuija.
- Hitro 15-minutno polnjenje za eno dodatno uro
- Povezovanje z več napravami in upravljanje na dotik
- Zaščita IPX4, odporen na pljuske in znojenje

Pripravljene za vas

- Vedno pripravljene. Polnilni etui žepne velikosti in mono način.
- Aplikacija Philips Headphones. Omogoča prilagajanje slušalk.
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Odpravljanje šumov

Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljenim melodijam ali klicem. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? Tapnite slušalke, da vklopite način Awareness Mode.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

Te popolnoma brezžične slušalke zvenijo odlično. Za predvajanje vrhunskega zvoka, ki ga ustvarjajo 10 mm akustične enote, vam ni treba povečati glasnosti. Z aktivacijo možnosti Dynamic Bass prek leve slušalke lahko uživate v polni moči svojih najljubših basov, kljub tišjemu predvajanju.

Razločni klici

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni z umetno inteligenco med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

20-urna avtonomija predvajanja z etuijem

Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 6 ur predvajanja, medtem ko etui omogoča dodatnih 14 ur predvajanja z izklopljenim odpravljanjem šumov. Slušalke vstavite nazaj v etui in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uro predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Zaščita IPX4, odporen na pluske/znojenje

Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

Več naprav in upravljanje na dotik

Z upravljanjem na dotik je vse preprosto. Povezovanje z več napravami omogoča sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android).

Žepni polnilni etui

Od doma se odpravite z majhnim polnilnim etuijem v žepu in slušalke bodo vedno pripravljene za vas. Ko jih ne boste uporabljali, se bodo v njem dobro zaščitene polnile, pri čemer mono način pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, med tem ko se druga polni.

Philipsov zvočni podpis

Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

Reciklirani materiali

V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

1000 series

Popolnoma brezžične slušalke

TAT1510BK/00

Specifikacije

Zvok

Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Premer zvočnika: 10 mm
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 8 mW
Občutljivost: 107 dB (1 kHz)
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 30.00 cm
Število komercialnih pakiranj: 24
Širina: 16.00 cm
Bruto teža: 2.328 kg
Višina: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Neto teža: 1.45 kg
Teža embalaže: 0.878 kg

Priročnost

Vodoodpornost: IPX4
Podpora aplikacije Philips Headphones
Način Mono za TWS
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Napajanje

Število baterij: 3 kosi
Čas predvajanja glasbe: 6 + 14 ur
Čas polnjenja: 2 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer (Built-in)
Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (Built-in)
Teža baterije (skupna): 8.7 g
Zmogljivost baterije (etui): 350 mAh
Zmogljivost baterije (slušalka): 40 mAh

Dimenzije embalaže

Višina: 11 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 9.5 cm
Globina: 3.6 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Bruto teža: 0.086 kg
Neto teža: 0.061 kg
Teža embalaže: 0.025 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Ušesni vstavki: 3 velikosti (S, M, L)
Polnilni etui
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Črna
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
Prileganje ušesom: Ušesna
Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1x AI mic

Dimenzije

Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Dimenzije slušalk (Š x G x V): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Skupna teža: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Večfunkcijski dotik
Podpora glasovnega pomočnika

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 45 % recikliranega polikarbonata TE-00132492 s certifikatom RCS

