

PHILIPS



Auriculares realmente inalámbricos

1000 series

Pequeños. Calidad-precio

Sonido natural y graves dinámicos

Estuche de carga compacto

Hasta 20 horas de reproducción



TAT1510BK

Disfruta de tu música

Lo mejor de la vida son cosas sencillas. ¡Coge tus auriculares, ponte música y sal a comerte el mundo! Con un sonido excelente, graves dinámicos y un estuche de carga de bolsillo, estos cómodos auriculares realmente inalámbricos te acompañan todo el día.

Gran sonido y llamadas claras

- Escucha siempre tu música con reducción de ruido
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad

Repletos de funciones esenciales

- Disfruta de hasta 20 h de reproducción sin preocupaciones gracias al estuche
- Una carga rápida de 15 minutos te da una 1 h adicional
- Conexión multipunto y control táctil
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Listo para ti

- Siempre listo: estuche de carga compacto y modo mono
- Aplicación Philips Headphones: personaliza tus auriculares
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips
- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico

Destacados

Reducción de ruido

La reducción de ruido te aísla el ruido externo, incluido el viento, para que puedas centrarte en tus canciones o llamadas. ¿Quieres oír más de lo que ocurre a tu alrededor? Toca un auricular para activar el modo de conciencia del exterior.

Sonido natural. Graves dinámicos

Estos auriculares realmente inalámbricos suenan de lujo, y no tendrás que subir el volumen para sacarle el mejor partido a sus altavoces de 10 mm. Activa los graves dinámicos en el auricular izquierdo y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso a volúmenes bajos.

Llamadas nítidas

Tu voz se oirá con claridad en las llamadas. Un micrófono con IA capta el sonido de tu voz y un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

20 h de reproducción con el estuche

Disfruta de 6 horas de reproducción con una carga completa y 14 horas extra del estuche con la reducción de ruido desactivada. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

Conexión multipunto y controles táctiles

Los controles táctiles de los auriculares facilitan todo y la tecnología de conexión multipunto te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) a la vez.

Estuche de carga compacto

Llévate el pequeño estuche de carga en el bolsillo y tendrás los auriculares siempre listos para su uso. Permanecerán protegidos y se cargarán cuando no los estés usando. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los dos auriculares mientras el otro se carga.

Distintivo del audio de Philips

Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

Materiales reciclados

Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

1000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT1510BK/00

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20-20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 10 mm
Resistencia: 32 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 8 mW
Sensibilidad: 107 dB (1 kHz)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 30.00 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 16.00 cm
Peso bruto: 2.328 kg
Altura: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Peso neto: 1.45 kg
Peso tara: 0.878 kg

Comodidad

Resistencia al agua: IPX4
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto

Potencia

Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de reproducción de música: 6 + 14 hora(s)
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (Built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (Built-in)
Peso de la batería (total): 8.7 g
Capacidad de la batería (estuche): 350 mAh
Capacidad de la batería (auriculares): 40 mAh

Dimensiones del embalaje

Altura: 11 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 9.5 cm
Profundidad: 3.6 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Peso bruto: 0.086 kg
Peso neto: 0.061 kg
Peso tara: 0.025 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 tamaños (S/M/L)
Estuche de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Negro
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1x AI mic

Dimensiones

Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Peso total: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 45 % de policarbonato reciclado posconsumo con certificación RCS TE-00132492

