

PHILIPS



Истински безжични
слушалки

1000 series

Малки микрокапсули.

Страхотна стойност

Естествен звук. Динамични басы

Калъф за зареждане с джобен
размер

До 20 часа време на
възпроизвеждане



TAT1510BK

Насладете се на музиката

Най-добрите неща в живота са прости. Вземете слушалките, музиката си и тръгвайте! Със страхотен звук, динамични басы и джобен калъф за зареждане тези удобни истински безжични слушалки са готови за вас ден и нощ.

Страхотен звук и ясни обаяния

- Винаги слушайте музиката си. Шумопотискане
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

Предлагат основни функции

- Без повече притеснения. До 20 часа време на възпроизвеждане с калъфа
- Заредете за бързо за 15 минути и получите един допълнителен час
- Многоточкова връзка и тактилно управление
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

Готови за вас

- Винаги готов. Калъф за зареждане с джобен размер и моно режим
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте слушалките си
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка

Акценти

Шумопотискане

Шумопотискането заглушава външния шум, включително вятъра, така че можете да се съсредоточите върху мелодиите или разговорите си. Искате да чувате повече от това, което се случва около вас? Докоснете една микрокапсула, за да активирате Awareness Mode.

Естествен звук. Динамични басы

Тези истински безжични слушалки звучат страхотно и няма да ви се налага да увеличавате силата на звука, за да получите най-добрия звук от техните 10 мм мембрани. Активирайте функцията Dynamic Bass (Динамични басы) чрез лявата слушалка и можете да се насладите на пълната мощ на любимите си басы дори ако слушате тихо.

Ясни разговори

Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Микрофон с изкуствен интелект улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

20 часа време на възпроизвеждане с калъфа

Получавате 6 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнително 14 часа от калъфа с изключено шумопотискане. Поставете микрокапсулите обратно в калъфа и слушалките ще се заредят напълно за 2 часа. Ако имате нужда от бързо зареждане, само 15 минути ви дават допълнителен час. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.

Многоточково и тактилно управление

Сензорното управление на микрокапсулите улеснява използването, а функцията за многоточково свързване ви позволява да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно.

Калъф за зареждане с джобен размер

Излезте навън с малкия калъф за зареждане в джоба си и вашите микрокапсули ще бъдат винаги готови за вас. Те ще бъдат защитени и ще се зареждат, когато не ги използвате, а моно режимът означава, че можете да използвате едната микрокапсула, докато другата се зарежда.

Емблематичен звук на Philips

Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки басы. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

Рециклирани материали

В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

1000 series

Истински безжични слушалки

TAT1510BK/00

Спецификации

Звук

Честотен обхват: 20 – 20000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 10 мм
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 8 mW
Чувствителност: 107 dB (1 kHz)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

Дължина: 30.00 см
Брой потребителски опаковки: 24
Ширина: 16.00 см
Бруто тегло: 2.328 кг
Височина: 20.00 см
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Нето тегло: 1.45 кг
Тегло на опаковката: 0.878 кг

Удобство

Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Моно режим за TWS
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за възпроизвеждане на музика: 6 + 14 час(а)
Време за зареждане: 2 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (Built-in)
Тегло на батерията (Общо): 8.7 гр
Капацитет на батерията (Калъф): 350 mAh
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 40 mAh

Габарити на опаковката

Височина: 11 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 9.5 см
Дълбочина: 3.6 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Бруто тегло: 0.086 кг
Нето тегло: 0.061 кг
Тегло на опаковката: 0.025 кг

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Накрайници: 3 размера (S/M/L)
Зареждащ калъф
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Черно
Материал на наушниците: Силикон
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1x AI mic

Размери

Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 6.39 x 2.79 x 5.05 см
Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 3.20 x 2.08 x 2.30 см
Общо тегло: 0.04 кг

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 45% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492 сертифициран от RCS

