

PHILIPS



True wireless koptelefoon
(oordopjes)

1000 series

Kleine oordopjes. Waar voor je
geld

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Oplaadetui in zakformaat

Tot 20 uur afspeeltijd



TAT1510BK

Zet de muziek aan

De beste dingen in het leven zijn eenvoudig. Pak je hoofdtelefoon, neem je muziek mee en ga op pad! Met geweldig geluid, dynamische bas en een oplaadetui op zakformaat zijn deze comfortabele draadloze oordopjes klaar voor dag en nacht.

Geweldig geluid en duidelijke gesprekken

- Luister altijd naar muziek. Noise Canceling
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Duidelijke gesprekken. Je bent altijd goed te verstaan

Boordevol onmisbare functies

- Krijg tot 20 uur afspeeltijd met de oplaadcase
- Laad 15 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren
- Multipoint-verbinding en aanraakbediening
- IPX4, zweet- en waterbestendig

Klaar voor u

- Altijd klaar. Oplaadetui in zakformaat en mono-modus
- App voor Philips Headphones. Personaliseer je oortjes
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

Kenmerken

Ruisonderdrukking

Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat u zich kunt focussen op muziek of gesprekken. Wilt u meer horen over wat er om u heen gebeurt? Tik op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren.

Geweldig geluid. Dynamische bas

Deze True Wireless oordopjes produceren geweldig geluid. Het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 10 mm. Activeer de dynamische bas via het linkeroortje en geniet van het volle vermogen van uw favoriete baslijnen, zelfs wanneer u op laag volume luistert.

Heldere telefoongesprekken

Je stem komt duidelijk door wanneer je een telefoongesprek voert. Een AI-microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om je heen onderdrukt.

20 uur afspeeltijd met oplaadetui

U hebt 6 uur afspeeltijd na volledig opladen en nog eens 14 uur extra uit de case bij uitgeschakelde ruisonderdrukking. Plaats de oordopjes terug in de case en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 15 minuten opladen genoeg voor nog een uur. De case kan via USB-C worden opgeladen.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.

Multipoint- en aanraakbediening

Met de aanraakbediening op de oortjes is alles eenvoudig en met multipoint kun je verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijkertijd.

Oplaadetui in zakformaat

Ga naar buiten met het kleine oplaadetui in uw zak en u kunt de oordopjes altijd gebruiken. Ze blijven beschermd en worden opgeladen als u ze niet gebruikt. In de mono-modus kunt u één oordopje gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen.

Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

Gerecycled materiaal

We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

1000 series

True wireless koptelefoon (oordopjes)

TAT1510BK/00

Specificaties

Geluid

Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Diameter van luidspreker: 10 mm
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 8 mW
Gevoeligheid: 107 dB (1 kHz)
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Lengte: 30.00 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 24
Breedte: 16.00 cm
Brutogewicht: 2.328 kg
Hoogte: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Nettogewicht: 1.45 kg
Gewicht van de verpakking: 0.878 kg

Comfort

Waterbestendig: IPX4
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Afspeeltijd muziek: 6 + 14 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (Built-in)
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (Built-in)
Batterijgewicht (totaal): 8.7 g
Batterijcapaciteit (etui): 350 mAh
Batterijcapaciteit (oordopje): 40 mAh

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 11 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 9.5 cm
Diepte: 3.6 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Brutogewicht: 0.086 kg
Nettogewicht: 0.061 kg
Gewicht van de verpakking: 0.025 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oordopjes: 3 maten (S/M/L)
Oplaadcassette
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1x AI mic

Afmetingen

Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Afmetingen oordopje (b x d x h): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Totaalgewicht: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent:
Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 45% RCS-gecertificeerd gerecycled polycarbonaat TE-00132492

