

PHILIPS



Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

1000 series

Malé slúchadlá. Vysoká kvalita

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Vreckové puzdro na nabíjanie

Až 20 hodín prehrávania



TAT1510BK

Pustite si hudbu

Tie najlepšie veci v živote sú jednoduché. Vezmite slúchadlá, svoje obľúbené skladby a vyrazte von! Vďaka skvelému zvuku, dynamickým basom a vreckovému puzdru na nabíjanie sú tieto pohodlné prémiové bezdrôtové slúchadlá pripravené dňom i nocou.

Skvelý zvuk a čisté volanie

- Vždy počúvajte svoju hudbu. Potlačenie hluku
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte

Množstvo nevyhnutných funkcií

- Žiadny strach. Až do 20 hodín prehrávania s puzdrom
- Rýchlým nabitím za 15 minút získate ďalšiu hodinu
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu
- Viacbodové pripojenie a dotykové ovládacie prvky

Pripravené práve pre vás

- Vždy pripravený. Vreckové puzdro na nabíjanie a režim mono
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si slúchadlá
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu

Hlavné prvky

Potláčanie hluku

Potláčanie hluku stišuje vonkajší hluk vrátane vetra, takže sa môžete sústrediť na svoju hudbu alebo hovory. Chcete lepšie počuť, čo sa deje okolo vás? Stačí ťuknúť na slúchadlo, čím sa aktivuje režim prehľadu.

Skvelý zvuk. Dynamické basy

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá majú skvelý zvuk a na to, aby ste z ich 10 mm meničov dostali to najlepšie, nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom ľavého slúchadla a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek aj pri počúvaní potichu.

Zreteľné hovory

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Jeden mikrofón s umelou inteligenciou zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

20 hodín prehrávania s puzdrom

Po úplnom nabití máte k dispozícii 6 hodín prehrávania a 12 hodín navyše s puzdrom pri vypnutom potláčaní hluku. Vložte späť slúchadlá do puzdra a úplne sa nabijú za 2 hodiny. Ak potrebujete rýchle dobitie, len 15 minút vám poskytne hodinu navyše. Puzdro môžete nabíjať cez kábel USB-C.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Nevadí im počasie, stupeň krytia IPX4 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže im nevadí ani trochu dažďa! Používate ich počas mimoriadne horúceho dňa? Nebude im vadit ani trochu potu.

Viacbodové a dotykové ovládacie prvky

S dotykovým ovládaním na stopkách slúchadla je všetko jednoduchšie a pomocou viacbodového párovania sa pripojíte naraz k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android).

Vreckové puzdro na nabíjanie

Vyrazte s malým nabíjacím puzdrom vo vrecku a vaše slúchadlá budete mať vždy pripravené. Keď ich nepoužívate, zostanú chránené a nabíjajú sa a režim mono znamená, že môžete použiť jedno slúchadlo, zatiaľ čo druhé sa nabíja.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.

Recyklované materiály

V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Technické údaje

Zvuk

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 10 mm
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 8 mW
Citlivosť: 107 dB (1K Hz)
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Dĺžka: 30.00 cm
Počet používateľských balení: 24
Šírka: 16.00 cm
Hmotnosť brutto: 2.328 kg
Výška: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17650 5
Hmotnosť netto: 1.45 kg
Hmotnosť obalu: 0.878 kg

Pohodlie

Vodotesnosť: IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas prehrávania hudby: 6 + 14 hodina(y)
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (Built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (Built-in)
Hmotnosť batérie (celková): 8.7 g
Kapacita batérií (puzdro): 350 mAh
Kapacita batérií (slúchadlo): 40 mAh

Rozmery balenia

Výška: 11 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 9.5 cm
Hĺbka: 3.6 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 17650 8
Hmotnosť brutto: 0.086 kg
Hmotnosť netto: 0.061 kg
Hmotnosť obalu: 0.025 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Špičky do uší: 3 veľkosti: S, M, L
Puzdro na nabíjanie
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Čierna
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôbený tvar ucha: Do uší
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1x AI mic

Rozmery

Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 6.39 x 2.79 x 5.05 cm
Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 3.20 x 2.08 x 2.30 cm
Celková hmotnosť: 0.04 kg

UPC

UPC: 8 40063 20767 7

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 45 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom RCS

