

PHILIPS

Serrure connectée à
levier

2000 series

Wi-Fi intégré

Accès par empreinte digitale

Mode passage

Levier intégré

DDL220XI5KNW



Serrure connectée à levier intégré

Accès facile grâce au déverrouillage par empreinte digitale

Lorsque la sécurité connectée rencontre l'élégance : la poignée à levier intégré, pensée pour votre confort au quotidien, propose un mode passage pour les moments de forte affluence, ainsi que plusieurs méthodes de déverrouillage et des alertes instantanées pour vous tenir informé.

Facilité d'utilisation optimale

- Le mode passage permet de laisser l'accès ouvert pendant les moments d'affluence
- Poignée à levier ergonomique pour une utilisation facile et confortable
- Installation et configuration faciles

Solutions techniques

- Fonctionne avec les assistants vocaux pour une intégration facile à votre système Smart Home
- Commande à distance de votre serrure grâce à l'application sur votre smartphone

Sécurité et sûreté améliorées

- Code PIN « Anti-peep » pour protéger votre vie privée

Caractéristiques

Mode passage

Programmez le mode passage depuis l'application Philips Home Access à des horaires réguliers ou pour de courtes durées. Gardez la porte ouverte pour les invités, la famille ou les moments d'affluence, puis revenez automatiquement en mode sécurisé.

Code PIN « Anti-peep »

La fonctionnalité code PIN « Anti-peep » vous permet de saisir jusqu'à 20 chiffres aléatoires avant et après votre code PIN réel. Ainsi, même si quelqu'un se trouve à proximité, il ne peut pas observer votre véritable code PIN. Protection de votre vie privée garantie.

Fonctionne avec les assistants vocaux

Intégrez facilement la serrure à votre système Smart Home avec Amazon Alexa ou l'Assistant Google. Utilisez les commandes vocales pour verrouiller, déverrouiller et vérifier l'état de la porte, afin de contrôler votre porte en mode mains libres.

Commande à distance grâce à l'application

Grâce à l'application Philips Home Access, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre porte à distance, partager des codes PIN, surveiller les notifications en temps réel et consulter l'historique d'activités de verrouillage, le tout depuis votre smartphone. Vous maîtrisez ainsi totalement la sécurité de votre maison, où que vous soyez.

Poignée à levier ergonomique

Pour votre confort au quotidien, la poignée à levier intégrée est ergonomique et s'actionne facilement, pour permettre aux enfants, aux personnes âgées et aux invités d'ouvrir facilement la porte.

Installation facile

Vous n'aurez pas besoin de câblage supplémentaire ni d'outil élaboré : il vous suffit d'avoir un tournevis et de suivre le guide étape par étape pour une installation rapide. Grâce à l'interface intuitive, vous pouvez facilement configurer des codes PIN et des paramètres, pour vous lancer en toute simplicité.

Spécifications

Design

Matériau: Alliage d'aluminium

Solutions d'accès

Déverrouiller depuis l'extérieur: Code PIN, Clé mécanique, Application Home Access, Empreinte digitale

Déverrouiller depuis l'intérieur: Levier, Application Home Access, Assistant vocal

Nombre d'identifiants max.

Code PIN maître: 1

Code PIN utilisateur: 100

Code PIN ponctuel: Illimité

Design

Couleur: Nickel

Installation

Type de serrure: Pêne demi-tour

Rainure de clavette: SC1

Épaisseur de porte: 35-50 mm

Sens d'ouverture: Gauche intérieur / Gauche extérieur, Droit intérieur / Droit extérieur

Trou transversal: 54 mm

Réglage de distance: 2 pouces 3/8 ou 2 pouces 3/4 (60 mm/70 mm)

Nombre d'identifiants max.

Empreinte digitale: 50

Modes

Mode de fonctionnement: Mode manuel, Mode passage, Mode automatique

Mode de sécurité: Mode de confidentialité

Connectivité

Bluetooth®

Wi-Fi

Alimentation

Alimentation: 8 piles AA

Alimentation de secours: Non prise en charge

Guide vocal

Langue: Anglais / Français / Espagnol

Environnement de fonctionnement

Température: De -35 °C à 66 °C

Humidité: 0-95 %

Principales caractéristiques

Sécurité: AES128, Stockage local

Alarme: Alarme de batterie faible / piles faibles, Alarme de limite d'entrée incorrecte, Alarme d'obstruction

Télécommande: Ouverture sur l'application, Générez des codes PIN temporaires, Créer des codes PIN selon le calendrier, Partage simple

