

PHILIPS



人脸可视智能锁

3000 series

3D 人脸识别

远程可视对讲

移动侦测抓拍

小程序远程解锁



DDL306CACBW

岂止人脸识别

远程可视更护家

飞利浦 DDL306A-FVP-7HW 不仅支持人脸识别解锁，带来便捷无感进门体验；更具备远程可视功能，随时随地看护家门，全面升级居家安防。

智能生活，“锁”以出色

- 秒开，无触无感
- 离家也能实时沟通
- 智能补光，夜间也清晰
- 出门也能知晓家门动态

安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小能手
- 告别安全焦虑
- 锁体异常即时告警

便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 一家老小都适用
- 轻松一旋，瞬间开启

产品亮点

3D 人脸识别

当您距离门前1米*范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。
DDL306A-FVP-7HW不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。

双向通话远程可视

当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至 EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

广角夜视

DDL306A-FVP-7HW 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁2米的范围内，能清晰识别人脸轮廓。

支持小程序*

DDL306A-FVP-7HW 支持 EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。

智能动态抓拍

DDL306A-FVP-7HW配备5.8G雷达传感器，当检测到门外1米*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行抓拍，并实时将抓拍/录制的信息推送至EasyKey Plus 微信小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL306A-FVP-7HW拥有锁舌异常、布防*、防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，异常情况实时推送至EasyKey Plus 微信小程序，时刻保障您的居家安全。

电子侦测锁体*

DDL306A-FVP-7HW 标配带检测开关的 311 锁体，比普通机械锁更安全、更便利。当锁体异常，例如被拆、超时未关门*或锁舌异常时，锁端及微信小程序会实时发出告警，时刻守护您的居家安全。

4 寸 LCD 显示屏

室内面板配备4英寸LCD显示屏，让您在家时无需开门，轻松点击屏幕即可查看访客和门外情况，无需安装传统猫眼，使用更便捷，特别适合老人和小孩。此外，您还可以通过EasyKey Plus 微信小程序调节显示屏的亮度和亮屏时间，满足不同需求。

6 大解锁方式

DDL306A-FVP-7HW支持6种解锁方式：人脸、指纹、小程序、密码、卡片和机械钥匙。多样的选择让您轻松应对各种情况，更加方便老年人和小孩使用。

室内快开把手

室内面板配备快开把手，在紧急情况下即使智能锁的电子功能失效，您也能轻松旋转把手解锁，确保用户的安全无忧。

规格

设计和外观

颜色: 曜石黑
把手: 推拉式把手
主要材质: 铝合金

开锁方式

指纹
密码
卡片
机械钥匙
人脸解锁
微信小程序

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池
电池寿命: 3 个月*

操作简易

语音导航: 真实语音导航

功能

锁体: 内含带感应模块的 311 锁体
告警功能: 防拆告警, 布防模式告警, 锁舌异常告警, 系统锁定告警, 低电量告警, 超时未关门告警



* 1米：雷达传感器侦测的最远距离为1米。徘徊报警功能默认关闭，可通过EasyKey Plus 小程序开启，且可在小程序端调整徘徊侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为1米，低灵敏度感应距离为0.5米，徘徊时长可设置为10秒、20秒、30秒、60秒。

* 电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。

* 超时未关门：解锁10秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。

* 布防模式：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。

* 3个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。