

PHILIPS

Cuffie True wireless

6000 series

Custodia di ricarica smart

Cancellazione del rumore

Tecnologia a 4 microfoni

Audio naturale e preciso

TAT6100BK



Audio eccezionale, custodia smart multiuso

Affronta la giornata con questi auricolari True Wireless, dotati di audio eccezionale e una custodia di ricarica smart. La funzione di cancellazione del rumore offre un ascolto senza distrazioni, mentre la custodia permette di tenere tutto sotto controllo senza l'utilizzo del telefono.

Auricolari True Wireless. Audio naturale, custodia elegante.

- Custodia di ricarica smart. Comandi tattili per la musica e altro ancora.
- Cancellazione del rumore per mantenere la concentrazione su ciò che conta
- Tecnologia a 4 microfoni. Chiamate nitide anche in posti affollati
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

Semplicemente tutto ciò di cui hai bisogno

- Fino a 28 ore di riproduzione
- Connessione Bluetooth® stabile e connettività multipoint
- Confortevoli, impermeabili, personalizzabili
- Classificazione IPX5 e tre misure di cuscinetti in silicone

Semplicemente eccezionali

- Ricarica rapida di 15 minuti per 3 ore extra di riproduzione
- App Philips Headphones. Controllo personalizzato.
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso
- Design e confezione ecocompatibili

In evidenza

Custodia di ricarica smart

Puoi utilizzare questa custodia per rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione e la cancellazione del rumore, regolare i bassi e gli alti o trovare un auricolare smarrito. Il touchscreen da 1,47" è dotato anche di un orologio e un timer, oltre a una funzione torcia che emette una luce bianca brillante. Vero multitasking: la custodia può persino scattare foto attivando da remoto la fotocamera del dispositivo connesso.

Cancellazione del rumore

Musica, chiamate, podcast, film. Quando devi concentrarti, puoi attivare e controllare la cancellazione del rumore tramite i comandi tattili degli auricolari, la custodia smart o la nostra app di supporto. Tra le funzioni utili è inclusa la modalità di avviso che consente di riattivare i suoni esterni. Mentre la funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

Tecnologia a 4 microfoni

Quando devi fare una chiamata, la configurazione a 4 microfoni e l'algoritmo di riduzione del rumore catturano l'audio della voce e attenuano il brusio di fondo dell'ambiente circostante. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce risulterà chiara e il tuo interlocutore non dovrà ascoltare anche tutte le altre conversazioni in corso intorno a te!

Audio eccezionale. Bassi dinamici

Con questi auricolari True Wireless non dovrai alzare il volume per ottenere l'audio migliore dai driver di 10 mm. Attiva la funzione Dynamic Bass toccando i comandi personalizzabili sugli auricolari o tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei bassi che preferisci, anche a basso volume.

28 ore di autonomia (7 + 21)

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 7 ore di riproduzione con una ricarica completa e 21 ore extra dalla custodia smart (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 5 ore di riproduzione e 16 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti per ottenere 3 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

Bluetooth® 5.4, multipoint

Bluetooth® 5.4 offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni e fastidiosi cali di volume, anche nelle aree urbane. La connettività multipoint consente di connettere due dispositivi Bluetooth® contemporaneamente e di gestire facilmente i dispositivi connessi tramite l'app Philips Headphones.

IPX5 e vestibilità in-ear confortevole

Grazie alla classificazione IPX5, questi auricolari open-ear non temono il sudore e nemmeno una pioggia leggera. I cuscinetti testurizzati in

silicone sono disponibili in tre misure per una perfetta vestibilità; inoltre, puoi personalizzare la configurazione dei comandi tattili degli auricolari tramite l'app di supporto Philips Headphones.

App Philips Headphones

La nostra pratica app di supporto semplifica la regolazione delle impostazioni della custodia di ricarica smart, tra cui la durata della visualizzazione dello schermo e la visualizzazione dell'orologio in formato 12 o 24 ore. Puoi anche utilizzare l'app per personalizzare la cancellazione del rumore, attivare un'impostazione a bassa latenza per il gaming, aggiornare il firmware e altro ancora.

Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e ricco di dettagli con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

Design ecocompatibile

Ci impegniamo costantemente per rendere la nostra catena di approvvigionamento più sostenibile e trasparente. Questi auricolari sono realizzati in plastica riciclata post-consumo certificata RCS e la nostra confezione priva di plastica utilizza cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

6000 series

Cuffie True wireless

TAT6100BK/00

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Diametro altoparlante: 10 mm
Impedenza: 16 Ohm
Potenza in ingresso massima: 5 mW
Sensibilità: 105 dB (1 kHz)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Lunghezza: 49.00 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 23.00 cm
Peso lordo: 6.7 Kg
Altezza: 23.00 cm
GTIN: 1 48 95229 17315 3
Peso netto: 3.06 Kg
Tara: 3.64 Kg

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Controllo del volume
Resistenza all'acqua: IPX5
Supporto dell'app Philips Headphones
Modalità mono per TWS
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: Contatto

Assorbimento

Numero di batterie: 3 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):
5 + 16 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC
disattivata): 7 + 21 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 3 hrs
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium
Polymer (built-in)
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer
(built-in)
Peso della batteria (totale): 10.1 g
Capacità della batteria (custodia): 410 mAh
Capacità della batteria (auricolari): 50 mAh

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 4 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 15.5 cm
Profondità: 10.5 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17315 6
Peso lordo: 0.203 Kg
Peso netto: 0.102 Kg
Tara: 0.101 Kg

Accessori

Altre: 1 custodia in silicone
Guida rapida
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, L=200 mm

Design

Colore: Nero
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
Tipologia auricolare: Cuffie in ear
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 4 mics

Dimensioni

Dimensioni custodia di ricarica (LxPx): 6.60 x
3.00 x 4.20 cm
Dimensione auricolare (LxPx): 2.90 x 2.10 x
2.30 cm
Peso totale: 0.056 Kg

UPC

UPC: 8 40063 20748 6

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Hybrid
Modalità di avviso
ANC adattiva
Microfono per ANC: 4 microfoni
ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri,
Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch
multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 76% di
policarbonato riciclato post-consumo certificato
RCS TE-00132492

