

PHILIPS



Cuffie per TV

5000 series

Connessione digitale affidabile

Vestibilità comoda e portata di

30 m

30 ore di riproduzione

Batteria sostituibile



SHC5000BK

Audio TV nitido, solo per te

Rilassati in tutta comodità con queste cuffie over-ear wireless progettate per offrirti un audio TV eccezionale. Connessione digitale stabile alla TV e fino a 30 ore di riproduzione. Perfette per guardare i tuoi contenuti senza disturbare nessuno.

Cuffie over-ear wireless per TV. Pensate per la visione.

- Semplicità di configurazione e facilità d'uso.
- L'unità base si collega al TV tramite il cavo da 3,5 mm incluso
- Non perderti nemmeno un momento. Connessione digitale stabile all'unità base.
- Connessione digitale 2.4 G affidabile e portata di 30 m

Ottimizzate per audio TV eccezionale. Progettate per il comfort.

- Audio eccellente e vestibilità comoda per lunghe sessioni di riproduzione
- 30 ore di riproduzione. Batteria ricaricabile sostituibile.
- Grandi driver da 32 mm ottimizzati per un audio TV nitido e chiaro
- Fascia leggera e regolabile a doppio strato

Ottime per film, programmi TV, sport e molto altro!

- Comodi pulsanti sul padiglione per la regolazione del volume
- Una ricarica rapida di 15 minuti offre 4 ore di riproduzione
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Plastica riciclata certificata RCS. Confezione ecocompatibile.

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 10-21.000 Hz
Diametro altoparlante: 32 mm
Impedenza: 24 Ohm
Potenza in ingresso massima: 10 mW
Sensibilità: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Rifinitura connettore: cromato
Distanza massima: Fino a 30 m
Presa per cuffie stereo: 3.5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 32.50 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 26.00 cm
Peso lordo: 2.52 Kg
Altezza: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17314 6
Peso netto: 1.23 Kg
Tara: 1.29 Kg

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Controllo del volume: Girevole
Tipo di comandi: a pulsante

Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.
Autonomia di riproduzione: 30 ore
Tempo di carica: 3 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 4 hrs
Peso della batteria (totale): 15.4 g
Capacità delle batterie (cuffie): 600 mAh
Tipo di batteria (cuffie): Polimeri di litio

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 28.5 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 24 cm
Profondità: 9 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17314 9
Peso lordo: 0.695 Kg
Peso netto: 0.410 Kg
Tara: 0.285 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 22.00 cm
Larghezza: 19.00 cm
Profondità: 8.50 cm
Peso: 0.153 Kg

Accessori

Altre: 1 batteria sostitutiva
Docking station (trasmettitore)
Adattatori inclusi: Adattatore UK CA/CC,
Adattatore EU CA/CC, Spinotto adattatore 3,5-
6,3 mm

Design

Colore: Nero
Utilizzo: Fascia
Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto
Tipologia auricolare: Cuffie over ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 6% di
acrilonitrile-butadiene-stirene riciclato post-
consumo certificato RCS TE-00132492

In evidenza

Facile da configurare e da usare

Queste cuffie wireless per TV sono così facili da configurare che potrai iniziare a guardare la TV prima ancora che i popcorn siano pronti! Basta collegare l'unità base alla TV utilizzando il cavo da 3,5 mm incluso. Le cuffie sono già accoppiate con l'unità base e puoi regolare il volume tramite i pulsanti sul padiglione auricolare.

Connessione digitale 2.4 G

Queste cuffie per TV utilizzano una connessione digitale 2.4 G per ricevere i segnali dall'unità base, quindi non riceverai interferenze da altri dispositivi smart o radio in uso nelle vicinanze. Puoi persino andare in cucina a preparare uno spuntino: grazie alla portata di 30 m continuerai a sentire tutto ciò che accade.

Audio eccellente, vestibilità comoda

I grandi driver da 32 mm offrono un audio nitido che ti consente di ascoltare chiaramente dialoghi ed effetti sonori, mentre le colonne sonore risulteranno ricche e avvolgenti. Ti stai preparando per la visione di un film o una serie TV? La fascia a doppio strato è dotata di un cuscinetto interno che si adatta perfettamente alla tua testa, mentre i padiglioni leggeri sono morbidi e confortevoli.

30 ore di riproduzione

Una volta completamente ricaricate, queste cuffie per TV offrono fino a 30 ore di riproduzione e una ricarica rapida di 15 minuti ti garantisce 4 ore extra. Una ricarica completa delle cuffie richiede 3 ore tramite USB-C e la batteria è facile da sostituire una volta terminato il suo ciclo di vita.

Il suono caratteristico di Philips

I driver di queste cuffie per TV sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi profondi e alte frequenze nitide. Dai film alle serie TV, potrai goderti dialoghi chiari ed effetti sonori dettagliati, mentre i bassi ricchi aggiungono pathos alle scene d'azione.

Materiali riciclati

Queste cuffie sono realizzate in plastica riciclata post-consumo certificata RCS e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta riciclata e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

