

PHILIPS

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

Loomulik heli. Dünaamiline bass

Mugav kõrvu kattev disain

Adaptiivne mürasummutus

Kuni 80 tundi mänguaega

TAH6000BK



Sukelduge mugavusse

Mürasummutusega kõrvu katvad kõrvaklapid on loodud aastate pikkuseks mugavaks kasutuseks, aidates teil vajalikule keskenduda. Kandke neid, et nautida liikvel olles sooja loomuliku heli. Või ühendage juhe ja sukelduge kõrgeraldusvõimega helide maailma.

Kõrvu katvad juhtmevabad kõrvaklapid. Igapäevane kaaslane.

- Suurepärane heli isegi madala helitugevuse juures. Kuulake juhtmevabalt või juhtmega
- 40 mm elemendid ja dünaamiline bass
- Kohanduv mürasummutus
- Mugav sobivus ja asendatavad komponendid aastate pikkuseks kasutuseks

Stabiilne juhtmeta ühendus. Kõrgeraldusheliks valige juhe.

- Stabiilne Bluetooth® hulkpunkt ühendus ja lihtne sidumine
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm kõrvaklappipesa ja USB-C pesa juhtmega kuulamiseks
- Kuni 80 tundi mänguaega (50 tundi, kui mürasummutus on sisse lülitatud)

Selgemad kõned ja intuitiivne rakendusesisene ekvalaiser

- 5 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka mürarikastes kohtades
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba või juhtmega kuulamine

Kohandatud häälestusega 40 mm elemendid ja dünaamiline bass toovad teieni suurepärase heli koos täiusliku ja rikkaliku bassiga ka madala helitugevuse juures. Kõrgeraldusvõimega heli nautimiseks võite ühendada 3,5 mm helijuhtme (komplektis) või USB-C juhtme.

Adaptiivne mürasummutus

Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalselt. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim väliselid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Kestev mugavus

Pehmest PU-nahast kõrvapadjandid ja pehme reguleeritav peavõru tagavad äärmiselt mugava sobivuse. Parima akustilise tihenduse ja mugavuse tagamiseks võite asendada mäluvahust kõrvapadjandid, kui need aja möödudes ära kuluvad. Võite asendada ka kõrvaklappide liitium-ioonaku, kui selle eluiga saab läbi.

Bluetooth® 6.0

Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Android Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

Kuni 80 tundi (kui ANC on välja lülitatud)

Kui mürasummutus on välja lülitatud, siis saate täislaetuna kuni 80 tundi mänguaega ja sisselülitatud mürasummutusega kuni 50 tundi mänguaega. 5-minutilise lisalaadimisega saate kuni 4 tundi täiendavat mänguaega.

5 mikrofoni tehnoloogia

Nendel kõrvaklappidel on viie mikrofoni seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga tuulise ilmaga lärmakal linnatänaval, on teie häält selgelt kuulla ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada

heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka mürasummutuse reguleerimiseks, dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

Philipsi helisignatuur

Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

Ümbertöötatud materjalid

Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20 – 40 000 Hz
Näivtakistus: 16 oomi
Tundlikkus: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Kõlari läbimõõt: 40 mm
Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
Draiveri tüüp: Dünaamiline
Suure eraldusvõimega heli

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 6.0
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC
Kõrvaklappide pesa: 3.5 mm

Väline papp-pakend

Pikkus: 22.40 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 22.00 cm
Kogukaal: 1.65 kg
Kõrgus: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Kaal pakendita: 0.81 kg
Pakendi kaal: 0.84 kg

Mugavus

Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Google Fast Pair
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp
Microsoft Swift Pair

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 50 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 80 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 4 hrs
Aku kaal (kokku): 14.8 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 720 mAh
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 25 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 21.2 cm
Sügavus: 6.9 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Kogukaal: 0.500 kg
Kaal pakendita: 0.270 kg
Pakendi kaal: 0.230 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 19.20 cm
Laius: 16.60 cm
Sügavus: 8.20 cm
Kaal: 0.024 kg

Tarvikud

Audiokaabel: 3,5 mm stereokaabel, pikkus 1,0 m
Kiirjuhend

Disain

Värvus: Must
Kandmisstiil: Peapael
Klapitav disain: Lame/sisepoole
Kõrvakinnitusematerjal: Sünteetiline nahk
Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 2 mics
Tuulemüra vähendus

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübrid, ANC Pro
Tähelepanurežiim
Kohanduv ANC
ANC mikrofon: 3 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
Häälassistendi tugi

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 52% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati
TE-00132492

