

PHILIPS

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai

Patogiai dedamos ant ausų

Adaptyvus triukšmo slopinimas

Veikia iki 80 val.

TAH6000BK



Mėgaukitės komfortu

Išlikite susikaupę su ant ausų dedamomis ausinėmis, turinčiomis adaptyvų triukšmo slopinimą ir sukurtomis ilgam bei patogiam naudojimui. Naudokite jas belaidžiu būdu, kad galėtumėte mėgautis šiltu, natūraliu garsu keliaudami arba prijunkite kabelį ir mėgaukitės aukštos raiškos garso kokybe.

Belaidės ausinės. Kasdienis palydovas.

- Puikus garsas net ir esant mažam garsumui. Klausykitės belaidžiu arba laidiniu būdu
- 40 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija
- Pasinerkite su adaptyviu triukšmo slopinimu
- Patogus dizainas ir keičiamos detalės, užtikrinančios ilgą naudotumą

Stabilus belaidis ryšys. Aukštos raiškos garsas laidiniu būdu.

- Stabilus „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas
- „Bluetooth® 6.0“, „Android Fast Pair“, „Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm ausinių lizdas ir USB-C prievadas laidiniam klausymuisi
- Veikia iki 80 val. (50 val. įjungus triukšmo slopinimą)

Aiškesni skambučiai ir intuityvus ekvalaizeris programėlėje

- 5 mikrofono technologija. Aiškesni skambučiai net ir triukšmingose vietose
- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvoros pakuotės

Ypatybės

Belaidžio arba laidinio klausymosi galimybė

Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija užtikrina puikų garsą su sodriais, giliais žemais dažniais net ir esant mažam garsumui. Norėdami mėgautis aukštos raiškos garsu, galite klausytis laidiniu būdu per 3,5 mm garso kabelį (pridėtas) arba per USB-C.

Adaptyvus triukšmo slopinimas

Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

Ilgalaikis komfortas

Minkštos PU odos ausinės ir minkšta reguliuojama galvos juosta užtikrina ypač patogų dizainą. Norėdami užtikrinti geriausią akustinę izoliavimą ir komfortą, galite pakeisti atminties putų ausų pagalvėles, jei jos susidėvės.

Taip pat galite pakeisti ausinių įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kai jis pasieks savo naudojimo pabaigą.

„Bluetooth® 6.0“

Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Android Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.

Iki 80 val. (išjungus ANC)

Išjungus triukšmo slopinimą, vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 80 valandų, o įjungus triukšmo slopinimą – iki 50 valandų. Norėdami greitai įkrauti akumuliatorių, įkraukite jį vos 5 minutes ir galėsite klausytis muzikos papildomas 4 valandas.

5 mikrofono technologija

Šios ausinės turi penkis mikrofonus, o du iš jų kartu su dirbtinio intelekto triukšmo mažinimo algoritmu užtikrina ypač aiškius skambučius. Net jei esate judrioje miesto gatvėje labai vėjuotą

dieną, jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o pašnekovas nebus blaškomas aplink jus sklindančio triukšmo.

„Philips Headphones“ programa

Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite reguliuoti garso slopinimą, įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.

„Philips“ garsas

Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.

Perdirbtos medžiagos

Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbtos kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbtos popieriaus.

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 20–40 000 Hz
Pilnutinė varža: 16 omų
Jautrumas: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Didžiausia įvesties galia: 30 mW
Garsiakalbio tipas: Dinaminis
Didelės raiškos garsas

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 6,0
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC
Ausinių lizdas: 3.5 mm

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 22.40 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 22.00 cm
Bendras svoris: 1.65 kg
Aukštis: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Grynasis svoris: 0.81 kg
Pakuotės svoris: 0.84 kg

Patogumas

„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
„Google Fast Pair“
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Mygtukas
Microsoft Swift Pair

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 50 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 80 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 4 hrs
Baterijos svoris (iš viso): 14.8 g
Baterijos talpa (ausinės): 720 mAh
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 25 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 21.2 cm
Gylis: 6.9 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Bendras svoris: 0.500 kg
Grynasis svoris: 0.270 kg
Pakuotės svoris: 0.230 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 19.20 cm
Plotis: 16.60 cm
Gylis: 8.20 cm
Svoris: 0.024 kg

Priedai

Garso laidas: 3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1,0 m
Trumpa instrukcija

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Sulankstomas dizainas: Plokščios / į vidų
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 mics
Vėjo triukšmo mažinimas

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
Aplinkos garsų režimas
Adaptivus ANC
ANC skirtas mikrofonas: 3 mikrofonai
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 52 % GRS
sertifikuoto perdirbto polikarbonato TE-
00132492

