

PHILIPS

Bežične slušalice koje
se stavljaju preko ušiju

Prirodan zvuk. Dinamičan bas

Udobno postavljanje preko ušiju

Prilagodljivo blokiranje buke

Do 80 sati reprodukcije

TAH6000BK



Uronite u udobnost

Ostanite fokusirani uz slušalice koje se stavljaju preko ušiju s prilagodljivim blokiranjem buke, u čijoj ćete udobnosti moći uživati godinama. Koristite ih bežično kako biste uronili u topao i prirodan zvuk ili pričvrstite kabel i pustite da vas prožme zvuk visoke razlučivosti.

Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju. Vaš pratilac.

- Izvrstan zvuk čak i pri niskoj glasnoći. Slušajte bežično ili s kabelom
- Pogonske jedinice od 40 mm i dinamičan bas
- Slobodno se prepustite uz prilagodljivo blokiranje buke
- Udobno pristajanje i zamjenjive komponente za dugotrajnost slušalica

Stabilno bežično povezivanje. Zvuk visoke razlučivosti s kabelom.

- Stabilno Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Priključnica za slušalice od 3,5 mm i USB-C ulaz za slušanje putem kabela
- Do 80 sati reprodukcije (50 s uključenim blokiranjem buke)

Jasniji pozivi i intuitivni ekvilizator u aplikaciji

- Tehnologija s 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

Istaknute znač.

Slušanje bežično ili s kablom

Prilagođene pogonske jedinice od 40 mm i dinamičan bas donose vam izvrstan zvuk s punim i bogatim basom čak i pri niskoj glasnoći. Da biste uživali u zvuku visoke razlučivosti, priključite kabel od 3,5 mm ili USB-C.

Prilagodljivo blokiranje buke

Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Ugodno dugotrajno nošenje

Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučiće od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

Do 80 sati (s isključenim aktivnim blokiranjem buke)

Kad je blokiranje buke isključeno, možete slušati do 80 sati uz jedno punjenje, a uz uključeno blokiranje buke dobivate do 50 sati reprodukcije. Brzim punjenjem od 5 minuta možete dobiti dodatna 4 sata.

Tehnologija s 5 mikrofona

Ove slušalice imaju pet mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite na užurbanoj gradskoj ulici i jakom vjetru, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

Aplikacija Philips Headphones

Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima AI Neural EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete prilagoditi blokiranje buke, aktivirati dinamičan bas, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama uskladene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

Reciklirani materijali

U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 20 - 40,000 Hz
Impedancija: 16 ohma
Osjetljivost: 108 ± 3dB (1 kHz, 1 mW)
Promjer zvučnika: 40 mm
Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC
Priključnica za slušalice: 3.5 mm

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 22.40 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 22.00 cm
Bruto masa: 1.65 kg
Visina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Neto masa: 0.81 kg
Tara: 0.84 kg

Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Google Fast Pair
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Gumb
Microsoft Swift Pair

Snaga

Broj baterija: 1 komad
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 50 sat(i)
Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC): 80 sat(i)
Brzo punjenje: 15 mins for 4 hrs
Masa baterije (ukupno): 14.8 g
Kapacitet baterije (slušalice): 720 mAh
Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

Visina: 25 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 21.2 cm
Dubina: 6.9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Bruto masa: 0.500 kg
Neto masa: 0.270 kg
Tara: 0.230 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 19.20 cm
Širina: 16.60 cm
Dubina: 8.20 cm
Masa: 0.024 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu

Dizajn

Boja: Crna
Način nošenja: Vrpca za glavu
Sklopivi dizajn: Ravno preklapanje
Materijal slušalice: Sintetička koža
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC značajke

Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
Otvoreni način rada
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcijsku tipku
Podrška glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični omotač: sadrži 52 % recikliranog iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom TE-00132492

