

PHILIPS



推拉式智能门锁

3000 series

指纹解锁

小程序远程解锁

远程分发临时密码

实时推送告警信息



DDL306LAABW

远程智联

随时随地守护家门安全

实时远程智控，安全尽在您手中！飞利浦 DDL306A-5HW 连接网络并绑定 EasyKey Plus 微信小程序后，您可以通过手机随时随地查看门锁记录和告警信息，让您的家门动态完全掌握在手中！

智能生活，“锁”以出色

- 稳定性能高效识别
- 出门也能知晓家门动态
- 亲友来访无需等待

安全守护，智在随芯

- 告别安全焦虑
- 锁体异常即时告警

便捷生活，不止于此

- 一家老小都适用
- 轻松一旋，瞬间开启

产品亮点

半导体指纹

DDL306A-5HW 采用性能稳定的半导体指纹传感器，识别速度≤0.5S*，当识别成功后，锁舌自动缩回，无需其他操作，推门即开，给您便捷又畅快的开门体验。

支持小程序*

DDL306A-5HW 支持 EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。

远程分享临时密码

DDL306A-5HW 绑定小程序后，即使家中网络断开导致门锁离线，仍可通过微信小程序生成一次性临时密码。密码在 30 分钟内有效，让亲友来访无需等待即可进入，同时保障家门密码安全。

实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL306A-5HW 拥有锁舌异常、布防*、防拆、系统锁定等多重安全告警功能，异常情况实时推送至 EasyKey Plus 微信小程序，时刻保障您的居家安全。

电子侦测锁体*

DDL306A-5HW 标配带检测开关的 311 锁体，比普通机械锁更安全、更便利。当锁体异常，例如被拆、超时未关门*或锁舌异常时，锁端及微信小程序会实时发出告警，时刻守护您的居家安全。

5 大解锁方式

支持指纹、密码、小程序、卡片、钥匙 5 种基本解锁方式，多样选择，从容应对不同情况，更能满足老人与小孩的使用需求。

室内快开把手

室内面板配备快开把手，在紧急情况下即使智能锁的电子功能失效，您也能轻松旋转把手解锁，确保用户的安全无忧。

规格

设计和外观

颜色: 曜石黑
把手: 推拉式把手
主要材质: 铝合金
指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

指纹
密码
卡片
机械钥匙

容量

管理密码: 1
指纹: 最多支持 100 枚（含 1 枚管理指纹）
卡片: 最多 100 组
用户密码: 最多 20 组（包括一次性密码和管理密码）

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池
电池寿命: 8 个月*

功能

锁体: 内含带感应模块的 311 锁体

安装要求

门厚: 38-120 毫米, 其它范围*
开门方向: 右内开门, 右外开门, 左内开门, 左外开门
门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



* 0.5 秒: 数据基于内部测试结果。

* 电子感应锁体: 指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。

* 超时未关门: 解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。

* 布防: 仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。

* 8 个月: 此为内部测试数据；实际电池续航可能因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。