

PHILIPS



人脸识别智能门锁

3000 series

3D 人脸识别

小程序远程解锁

远程分发临时密码

实时推送告警信息



DDL306KACKW

人脸识别解锁

零操作刷脸开门

飞利浦 DDL306A-7HW 带来无比便捷的开门体验。精准 3D 人脸识别，误识率 $\leq 0.0001\%^*$ ，无需多余操作，刷脸即开，轻松推门入室。

智能生活，“锁”以出色

- 刷脸秒开，无触无感
- 出门也能知晓家门动态
- 亲友来访无需等待

安全守护，智在随芯

- 告别安全焦虑
- 锁体异常即时告警

便捷生活，不止于此

- 一家老小都适用
- 轻松一旋，瞬间开启

产品亮点

3D 人脸识别

当您距离门前 1 米*范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。DDL306A-7HW 不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。

支持小程序*

DDL306A-7HW 支持 EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。

远程分享临时密码

DDL306A-7HW 绑定小程序后，即使家中网络断开导致门锁离线，仍可通过微信小程序生成一次性临时密码。密码在 30 分钟内有效，让亲友来访无需等待即可进入，同时保障家门密码安全。

实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL306A-7HW 拥有锁舌异常、布防*、防拆、系统锁定等多重安全告警功能，异常情况实时推送至 EasyKey Plus 微信小程序，时刻保障您的居家安全。

电子侦测锁体*

DDL306A-7HW 标配带检测开关的 311 锁体，比普通机械锁更安全、更便利。当锁体异常，例如被拆、超时未关门*或锁舌异常时，锁端及微信小程序会实时发出告警，时刻守护您的居家安全。

6 大解锁方式

DDL306A-7HW 支持 6 种解锁方式：人脸、指纹、小程序、密码、卡片和机械钥匙。多样的选择让您轻松应对各种情况，更加方便老年人和小孩使用。

室内快开把手

室内面板配备快开把手，在紧急情况下即使智能锁的电子功能失效，您也能轻松旋转把手解锁，确保用户的安全无忧。

规格

设计和外观

颜色: 星空灰
把手: 推拉式把手
主要材质: 铝合金

开锁方式

指纹
密码
卡片
机械钥匙
人脸解锁

容量

管理密码: 1
用户密码: 最多 20 组 (包括一次性密码)
指纹: 最多支持 100 枚 (含 1 枚管理指纹)
卡片: 最多 100 组
人脸: 最多 50 组

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池
电池寿命: 3 个月*

功能

锁体: 内含带感应模块的 311 锁体

安装要求

门厚: 38-120 毫米, 其它范围*
开门方向: 右内开门, 右外开门, 左内开门, 左外开门
门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



* 1 米: 人脸识别最远距离为 1 米。可在小程序端调整人脸识别模块唤醒灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米。
* 电子感应锁体: 指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
* 超时未关门: 解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
* 布防: 仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
* 其他范围: 随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。
* 3 个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航时间可能会因使用频率而异。