

PHILIPS

Kõrvale asetuvad kõrvaklapid

Loomulik heli. Dünaamiline bass

Mugav kõrvapealne disain

Müra summutus

Kuni 70 tundi mänguaega

TAH4500LB



Sukelduge suurepärase helide maailma

Kui soovite ülimugavaid müra summutusega kõrvaklappe igapäevaseks kasutamiseks, siis need ongi õiged. Te saate rikkaliku heli koos sügava bassiga ka madalate helitugevuste juures. Asendatavad kõrvapadjandid ja aku suurendavad mugavust ja jõudlust aastateks.

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid. Keskenduge, liikuge kaasa.

- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- Kohandatud häälestusega 32 mm elemendid
- Mugav sobivus koos asendatavate komponentidega aastate pikkuseks kasutuseks

Mugav sobivus, müra summutus, aku pikk tööiga

- Kuulake alati oma muusikat aktiivse müra summutusega
- Stabiilne Bluetooth® hulkpunkt ühendus ja lihtne sidumine
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Kuni 70 tundi mänguaega (50 tundi, kui müra summutus on sisse lülitatud)
- Kiirlaadige 5 minutit ja saage 4 tundi lisaaega

Selged kõned ja intuiitiivne rakendusesisene ekvalaiser

- Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuuldakse ülimalt selgelt
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Suurepärane heli. Dünaamiline bass

Kohandatud häälestusega 32 mm elemendid ja dünaamiline bass toovad teieni suurepärase heli koos täiusliku ja rikkaliku bassiga ka madala helitugevuse juures. Kui vaatate filmi või mängite, siis võite meie abirakenduses sisse lülitada väikese viiteajaga režiimi.

Kestev mugavus

Pehmest PU-nahast kõrvapadjandid ja pehme reguleeritav peavõru tagavad äärmiselt mugava sobivuse. Parima akustilise tihenduse ja mugavuse tagamiseks võite asendada mäluvahust kõrvapadjandid, kui need aja möödudes ära kuluvad. Võite asendada ka kõrvaklappide liitium-ioonaku, kui selle eluiga saab läbi.

Aktiivne mürasummutus

Aktiivne mürasummutus vähendab välismüra, et saaksite keskenduda oma muusikale, netisaadetele ja kõnedele. Võite jätta selle automaatrežiimile või kasutada tasemete ise reguleerimiseks Philipsi kõrvaklappide rakendust.

Bluetooth® 6.0

Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Android Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

Kuni 70 tundi (kui ANC on välja lülitatud)

Kui mürasummutus on välja lülitatud, siis saate täislaetuna kuni 70 tundi mänguaega ja sisselülitatud mürasummutusega kuni 50 tundi mänguaega. 5-minutilise lisalaadimisega saate kuni 4 tundi täiendavat mänguaega.

Selged kõned

Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofoni tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada

heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka mürasummutuse reguleerimiseks, dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

Philipsi helisignatuur

Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

Ümbertöötatud materjalid

Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Näivtakistus: 32 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW
Tundlikkus: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Kõlari läbimõõt: 32 mm
Draiveri tüüp: Dünaamiline

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 6,0
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 21.70 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 18.50 cm
Kogukaal: 1.32 kg
Kõrgus: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17758 8
Kaal pakendita: 0.50 kg
Pakendi kaal: 0.82 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Google Fast Pair
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp
Microsoft Swift Pair

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 50 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 70 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 5 mins for 4 hrs
Aku kaal (kokku): 9.52 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 500 mAh
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 24.5 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 19.85 cm
Sügavus: 5.5 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 17758 1
Kogukaal: 0.332 kg
Kaal pakendita: 0.168 kg
Pakendi kaal: 0.164 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 17.84 cm
Laius: 15.84 cm
Sügavus: 7.37 cm
Kaal: 0.156 kg

Tarvikud

Kiirjuhend

Disain

Värvus: Helesinine
Kandmisstiil: Peapael
Klapitav disain: Lame/sisepoole
Kõrvakinnitusematerjal: Sünteetiline nahk
Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20803 2

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: FB
ANC mikrofon: 3 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
Häälassistendi tugi

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 71% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati
TE-00132492

