

# PHILIPS



执手式智能门锁

6000 series

通过应用程序远程访问\*

智能锁功能

“0”键静音功能

直觉式指纹识别



DDL616ALKAKW

## 一握即开

智简生活快人一步

飞利浦 DDL616A-5HW 采用把手指纹一体化设计，当您握住把手时，手指可自然落在指纹识别传感器上，轻触识别，下压即开，为您带来便捷又快速的开门体验。

### 智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握家门情况
- 访客进门畅快自如
- 一握识别，灵敏便捷

### 安全守护，智在随芯

- 告别安全焦虑
- 一键开启，安全有保障
- 防止真实密码泄露

### 便捷生活，不止于此

- 一家老小都适用
- 双重解锁，安全加倍
- 贴心静音，安享休憩

# 产品亮点

## 通过应用程序远程访问\*

DDL616A-5HW 连接网络后，通过手机 App 可随时查看门锁状态、开锁记录、门铃记录、报警记录等门锁信息，不受距离限制。

## 远程密码分享

亲友来访而你不在家，可通过 App 生成并分享 30 分钟有效的临时密码，再也无需担心让他们在门口等待。

## 半导体指纹传感器

DDL616A-5HW 采用半导体指纹传感器，识别速度  $\leq 0.55^*$ ，误识率 (FAR)  $\leq 0.001\%^*$ ，不仅能给你便捷快速的开门体验，还能有效杜绝假指纹，让您和家人安心使用每一天。

## 实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL616A-5HW 拥有防撬、系统锁定等安全告警功能。当智能锁发生异常情况时，异常告警信息将实时推送至手机 App，时刻守护您的居家安全，助您远离安全焦虑。

## 防猫眼开锁

门锁上锁后，一键拨动开启防猫眼功能，可防止可疑人士透过猫眼开锁。同时避免孩童与宠物在室内误压把手开门，保障家庭安全。

## 20位虚位密码

采用 20 位虚位密码技术，用户可在真实密码的前面和/或后面输入任意数字组合，只要总长度不超过 20 位，即可成功识别并解锁。此技术有效防止偷窥和密码泄露，保护您的真实密码安全。

## 4大开锁方式

支持指纹、密码、卡片、钥匙 4 种解锁方式，多样选择，满足全家人使用需求。

## 双重验证功能

开启双重验证模式，支持将指纹、密码或卡片中任意两种方案组合验证。唯有双重验证通过方可开启，旨在加固安全屏障，助您稳固居家防护。

## “0”键静音功能

“0”键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按“0”键 2 秒即可进入静音模式，贴心地避免夜里打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

# 规格

## 设计和外观

颜色: 星空灰

把手: 执手式把手

主要材质: 铝合金, 钢化玻璃

表面工艺: 烤漆

指纹识别器: 半导体指纹传感器

## 开锁方式

指纹

密码

卡片

机械钥匙

## 容量

指纹: 最多 100 组

卡片: 最多 100 组

管理密码: 2

用户密码: 最多 20 组 (包括管理密码)

## 电源规格

电源: 4 节 AA 电池

电池类型: 碱性电池

电池寿命: 10 个月\*

最大电池容量: 8 节电池

## 安装要求

门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*

开门方向: 右内开门, 左内开门, 右外开门, 左外开门  
门的类型: 木门, 铜门, 防盗门



\* App: DDL616A-5HW 支持搭配飞利浦 EasyKey Plus 应用程序使用。

\* 0.5 秒: 数据源自内部测试报告。

\* 0.001%: 数据来源于中国公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的测试报告。

\* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航可能因使用频率而异。

\* 其他范围: 随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围, 请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。