

PHILIPS

Безжични слушалки с
наушници върху цялото ухо

Естествен звук. Динамични басы

Комфортно прилягане над
ухото

Адаптивно шумопотискане

До 80 часа време на
възпроизвеждане

ТАН6000ВК



Потопете се в комфорт

Останете фокусирани със слушалките с активно шумопотискане, създадени за години на комфортна употреба. Носете ги безжично, за да се насладите на топъл, естествен звук, докато сте в движение. Или свържете кабел и се насладете на Hi-Res Audio, когато слушате с кабел.

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо. Ежедневен спътник.

- Отличен звук дори при ниска сила на звука. Слушайте безжично или с кабел
- 40 мм мембрани и Dynamic Bass
- Потопете се в изживяването свободно с адаптивното шумопотискане
- Удобна форма и сменяеми компоненти за дългогодишна употреба

Стабилна безжична връзка. Hi-Res Audio с кабел.

- Стабилна многоточкова Bluetooth® свързаност и лесно сдвояване
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3.5 мм жак за слушалки USB-C порт за слушане с кабел
- До 80 часа време на възпроизвеждане (50 с включено шумопотискане)

По-ясни разговори и интуитивен еквалайзер в приложението

- Технология с 5 микрофона. По-ясни разговори, дори на шумни места
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

Акценти

Слушане безжично или с кабел

Специално настроените 40 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни и богати басы дори при ниски нива на звука. За да се насладите на звук с висока разделителна способност, можете да слушате с кабел чрез 3,5 мм аудио кабел (включен в комплекта) или чрез USB-C.

Адаптивно шумопотискане

Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуete какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

Траен комфорт

Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват.

Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.

Bluetooth® 6.0

Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Android Fast Pair Microsoft Swift Pair.

До 80 часа (с изключено ANC)

С изключено шумопотискане можете да получите до 80 часа време за възпроизвеждане от едно пълно зареждане, а с включена функция за шумопотискане – до 50 часа. За бързо зареждане, заредете само за 5 минути, за да получите допълнителни 4 часа.

Технология с 5 микрофона

Тези слушалки разполагат с пет микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате на оживена градска улица в много ветровит ден гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.

Приложение Philips Headphones

Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да регулирате шумопотискането, да активирате Dynamic Bass, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

Емблематичен звук на Philips

Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки басы. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

Рециклирани материали

В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена

Честотен обхват: 20 – 40 000 Hz

Импеданс: 16 ома

Чувствителност: 108 ± 3dB (1 kHz, 1 mW)

Диаметър на високоговорителя: 40 мм

Максимална входяща мощност: 30 mW

Тип мембрана: Динамичен

Hi-Res Audio

Свързаност

Версия на Bluetooth: 6,0

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP

Максимален обхват: До 10 м

Multipoint свързване

Поддържан кодек: SBC

Гнездо за слушалки: 3.5 мм

Външен кашон

Дължина: 22.40 см

Брой потребителски опаковки: 3

Ширина: 22.00 см

Бруто тегло: 1.65 кг

Височина: 25.50 см

GTIN: 1 48 95229 17697 0

Нето тегло: 0.81 кг

Тегло на опаковката: 0.84 кг

Удобство

Поддръжка за приложение Philips

Headphones

Google fast pair

Възможно е актуализиране на фърмуера

Тип на органите за управление: Бутон

Microsoft Swift Pair

Захранване

Брой батерии: 1 бр.

Време за зареждане: 2 час(а)

Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 50 час(а)

Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 80 час(а)

Бързо време за зареждане: 15 mins for 4 hrs

Тегло на батерията (Общо): 14.8 гр

Капацитет на батерията (слушалки): 720 mAh

Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

Височина: 25 см

Тип опаковка: Картон

Начин на поставяне: Окачен

Ширина: 21.2 см

Дълбочина: 6.9 см

Брой включени продукти: 1

EAN: 48 95229 17697 3

Бруто тегло: 0.500 кг

Нето тегло: 0.270 кг

Тегло на опаковката: 0.230 кг

Размери на продукта

Височина: 19.20 см

Ширина: 16.60 см

Дълбочина: 8.20 см

Тегло: 0.024 кг

Акcesoари

Аудио кабел: 3,5 мм стерео кабел, Д = 1,0 м

Ръководство за бърз старт

Дизайн

Цвят: Черно

Начин на носене: Лента за главата

Съваема конструкция: Плоски/вътрешни

Материал на наушниците: Синтетична кожа

Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо

Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 mics

Понижаване на шума от вятъра

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC функции

Технология ANC: Hybrid, ANC Pro

Awareness mode

Адаптивно ANC

Микрофон за ANC: 3 микрофона

ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri,

Google Асистент

Активиране на гласовия асистент: Натиснете многофункционалния бутон

Поддръжка на гласовия асистент

