

PHILIPS

Căști wireless supraauriculare

Sunet natural. Bas dinamic

Potrivire confortabilă pe ureche

Anulare adaptivă a zgomotului

Durată de redare de până la 80
de ore

TAH6000BK



Simte confortul

Rămâi concentrat cu căștile supraauriculare cu anulare adaptivă a zgomotului, create pentru ani de utilizare confortabilă. Poartă-le wireless și lasă-te captivat de sunetul cald și natural atunci când ești în mișcare. Sau atașează un cablu și introdu sunetul de înaltă rezoluție atunci când asculți prin cablu.

Căști wireless supraauriculare. Însoțitor de zi cu zi.

- Sunet excelent chiar și la volum redus. Asculță wireless sau prin cablu
- Difuzoare de 40 mm și Dynamic Bass
- Lasă-te captivat cu anularea adaptivă a zgomotului
- Potrivire confortabilă și componente înlocuibile pentru ani de utilizare

Conectivitate wireless stabilă. Sunet de înaltă rezoluție cu fir.

- Conexiune Bluetooth® multipunct stabilă și asociere ușoară
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Mufă pentru căști de 3,5 mm și port USB-C pentru ascultare prin cablu
- Durată de redare de până la 80 de ore (50 cu anulare a zgomotului)

Apeluri mai clare și egalizator intuitiv în aplicație

- Tehnologie cu 5 microfoane. Apeluri mai clare, chiar și în locuri aglomerate
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

Repere

Ascultare wireless sau prin cablu

Difuzoarele de 40 mm calibrate special și Dynamic Bass se combină pentru a-ți oferi un sunet excelent, cu bass plin și bogat, chiar și la volume reduse. Pentru a te bucura de sunet de înaltă rezoluție poți asculta prin cablu, folosind mufa audio de 3,5 mm (inclusă) sau prin USB-C.

Anulare adaptivă a zgomotului

Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă dorești să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conștientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conștientizare rapidă îmbunătățește vocile, astfel încât să poți purta o conversație fără a scoate căștile.

Confort de lungă durată

Căștile cu pernțe din piele ecologică moale și banda de susținere ajustabilă și confortabilă îți oferă o potrivire extrem de comodă. Pentru cea mai bună etanșare acustică și confort, poți înlocui pernțele din spumă cu memorie atunci

când se uzează în timp. De asemenea, poți schimba bateria reîncărcabilă litiu-ion a căștilor când ajunge la sfârșitul duratei de viață.

Bluetooth® 6.0

Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îți permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului și poți conecta două dispozitive simultan. Android Fast Pair și Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.

Până la 80 de ore (cu ANC oprită)

Cu anularea zgomotului oprită, poți beneficia de până la 80 de ore de redare la o încărcare completă, iar cu anularea zgomotului obții până la 50 de ore. Pentru un impuls rapid, încarci doar 5 minute și obții un plus de 4 ore.

Tehnologie cu 5 microfoane

Aceste căști dispun de o configurație cu cinci microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ți oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă ești pe o stradă aglomerată din oraș

într-o zi cu vânt puternic, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbești nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Aplicația Philips Headphones

Ai impresia că muzicii tale îi lipsește ceva? Aplicația noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îți permite să ajustezi sunetul și să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poți folosi aplicația și pentru a regla anularea zgomotului, a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul și multe altele.

Materiale reciclate

În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 40,000 Hz
Impedanță: 16 Ohm
Sensibilitate: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Diametru difuzor: 40 mm
Putere maximă de intrare: 30 mW
Tip de difuzor: Dinamic
Hi-Res Audio

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 6.0
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC
Mufă pentru căști: 3.5 mm

Cutie exterioară

Lungime: 22.40 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 22.00 cm
Greutate brută: 1.65 kg
Înălțime: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Greutate netă: 0.81 kg
Greutate proprie: 0.84 kg

Confort

Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Google Fast Pair
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton
Microsoft Swift Pair

Alimentare

Număr de baterii: 1 buc.
Durată de încărcare: 2 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 50 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 80 ore
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 4 hrs
Greutatea bateriei (totală): 14.8 g
Capacitatea bateriei (căști): 720 mAh
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 25 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnaire
Lățime: 21.2 cm
Adâncime: 6.9 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Greutate brută: 0.500 kg
Greutate netă: 0.270 kg
Greutate proprie: 0.230 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 19.20 cm
Lățime: 16.60 cm
Adâncime: 8.20 cm
Greutate: 0.024 kg

Accesorii

Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=1,0 m
Ghid de utilizare rapidă

Design

Culoare: Negru
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Pliere plată/spre interior
Material de contact: Piele sintetică
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 2 mics
Reducerea zgomotului vântului

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro
Mod Conștientizare
ANC adaptiv
Microfon pentru ANC: 3 microfoane
ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul multifuncțional
Compatibilitate cu asistenți vocali

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 52% polycarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

