

PHILIPS



Auscultadores True Wireless

Diafragmas em neodímio de 12 mm

Cancelamento ativo de ruído (ANC)

Adaptação segura e confortável à orelha

Até 29 horas de reprodução total



TAT4556WT

A sua música. À sua maneira.

Estes auscultadores True Wireless com cancelamento ativo de ruído híbrido eliminam o ruído de fundo e fornecem-lhe o som nítido e os graves potentes que deseja. Desfrute de um ajuste confortável, resistência a salpicos e transpiração IPX4 e 29 horas de tempo de reprodução com o estojo.

Som nítido. Graves potentes.

- Suporta codec AAC, uma fonte de som de altíssima qualidade
- Diafragmas em neodímio de 12 mm para um som nítido e graves potentes
- Mantenha o foco na música. Cancelamento ativo de ruído híbrido

Extremamente práticos. Incrivelmente confortáveis.

- Facilidade de controlo e emparelhamento
- O modo mono permite-lhe fazer chamadas utilizando um auricular
- Adaptação segura e confortável à orelha

Estojo de carregamento portátil. Até 29 horas de reprodução

- Resistência salpicos e transpiração IPX4
- Estojo de carregamento USB-C portátil. 20 horas adicionais de reprodução
- 9 horas de reprodução. Carregue durante 10 minutos para uma hora adicional

Destaques

Cancelamento ativo de ruído híbrido

Estes auscultadores True Wireless não só têm um aspeto fantástico, como também permitem que se concentre. O cancelamento ativo de ruído híbrido avançado (ANC) filtra os sons indesejados e o modo de percepção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta.

Som nítido, graves potentes

Em movimento. No comboio. No parque ou ginásio. Onde quer que esteja a ouvir, os diafragmas acústicos em neodímio de 12 mm perfeitamente sintonizados fornecem-lhe um som nítido e graves potentes para cada música, lista de reprodução e chamada.

Adaptação segura e confortável à orelha

Desfrute de um conforto autêntico graças às almofadas amovíveis de silicone. As almofadas em cada auricular são inseridas no canal

auditivo, criando um isolamento perfeito que reduz o ruído externo. O seu design em forma de taco de hóquei mantém cada auricular no devido lugar.

Facilidade de controlo e emparelhamento

Os controlos nos auriculares permite-lhe fazer uma pausa na sua lista de música, atender chamadas e ativar o assistente de voz do seu telemóvel. Os auriculares ficam prontos a emparelhar num instante. Depois de emparelhados, voltam a ligar-se ao telemóvel assim que abrir o estojo de carregamento.

Modo mono

Atende muitas chamadas? Pode duplicar o seu tempo de conversação utilizando apenas um auricular enquanto o outro carrega. O microfone

é automaticamente atribuído ao auricular que está a utilizar. Troque facilmente quando este estiver com bateria fraca.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Com classificação IPX4, estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Estojo de carregamento portátil

A trabalhar horas extra? Estes auscultadores fazem-lhe companhia. Obtém 9 horas e 6 horas de reprodução de um par de auscultadores totalmente carregados com ANC desligado e ANC ligado, respetivamente. O estojo totalmente carregado fornece-lhe mais 20 horas e 15 horas, respetivamente.

Especificações

Som

Limites frequência: 20 – 20.000 Hz
Diâmetro da coluna: 12 mm
Impedância: 16 ohm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Sensibilidade: 98 dB (1 kHz)
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,2
Sem fios
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Codecs suportados: AAC
Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

Comprimento: 43 cm
Número de embalagens para o consumidor: 20
Largura: 22.5 cm
Peso bruto: 3.46 kg
Comprimento: 22 cm
GTIN: 1 48 95229 12660 9
Peso líquido: 1.14 kg
Tara: 2.32 kg

Conveniência

Desativação automática
Resistência à água: IPX4
Modo mono para TWS
Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

Comprimento: 20.8 cm
Número de embalagens para o consumidor: 5
Largura: 10.5 cm
Comprimento: 19.2 cm
Peso líquido: 0.285 kg
Peso bruto: 0.73 kg
Tara: 0.445 kg
GTIN: 2 48 95229 12660 6

Alimentação elétrica

Recarregável
Número de pilhas: 3 unid.
Tempo conv.: 9 h
Tempo de carga: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 6 + 15 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 9 + 20 hora(s)

Carregamento rápido: 10 mins for 1 hr
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (Built-in)
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (Built-in)
Peso da bateria (total): 11 g
Capacidade da bateria (estojo): 500 mAh
Capacidade da bateria (auricular): 55 mAh
Vida útil da bateria em modo de espera: 80 hr

Dimensões da embalagem

Comprimento: 17.5 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 9.5 cm
Profundidade: 3.9 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 12660 2
Peso bruto: 0.129 kg
Peso líquido: 0.057 kg
Tara: 0.072 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
Estojo de carregamento
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 280 mm

Design

Cor: Branco
Material do acoplamento auditivo: Silicone
Ajusta à orelha: Auriculares
Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Dimensões

Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA):
7.10 x 4.00 x 3.10 cm
Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.31 x 2.67 x 2.43 cm
Peso total: 0.047 kg

UPC

UPC: 8 40063 20242 9

Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Híbrido
Modo de perceção
ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz
Ativação do assistente de voz: Manual
Suporte do assistente de voz

