

PHILIPS

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

Doğal ses. Dinamik Bas

Rahat kulak üstü uyum

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

80 saate kadar oynatma süresi

TAH6000BK



Rahatlığın keyfini çıkarın

Uzun yıllar boyunca konforlu kullanım için üretilen, uyarlanabilir gürültü engelleme özellikli kulak üstü kulaklıkla rahat odaklanın. Hareket halindeyken yumuşak ve doğal sesler için kablosuz kullanın veya kablo takarak yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkarın.

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar. Günlük eşlikçiniz.

- Düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses. Kablosuz veya kablolu dinleme seçeneği
- 40 mm sürücüler ve Dinamik Bas
- Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile özgürce deneyimleyin
- Uzun yıllar kullanım için konforlu yapı ve değiştirilebilir bileşenler

Stabil kablosuz bağlantı. Kabloyla yüksek çözünürlüklü ses.

- Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Kablolu dinleme için 3,5 mm kulaklık jakı ve USB-C bağlantı noktası
- 80 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 50)

Daha net aramalar ve sezgisel uygulama içi ekolayzır

- 5 mikrofona teknoloji. Gürültülü mekanlarda bile daha net çağrılar
- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

Özellikler

Kablosuz veya kablolu dinleme

Özel olarak ayarlanmış 40 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses düzeylerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Yüksek çözünürlüklü ses deneyimi için 3,5 mm ses kablosu (ürünle birlikte gelir) veya USB-C üzerinden kablolu olarak dinleyebilirsiniz.

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

Uzun süreli rahatlık

Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını

değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.

Bluetooth® 6.0

En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.

80 saate kadar (ANC kapalıyken)

Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 80 saate kadar, gürültü önleme özelliği açıkken ise 50 saate kadar oynatma süresi elde edebilirsiniz. Ayrıca, yalnızca 5 dakika şarj ederek ekstra 4 saat daha kazanabilirsiniz.

5 mikrofön teknolojisi

Bu kulaklıkta beş mikrofönlu bir sistem bulunur. Bu mikrofönlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Çok rüzgarlı bir günde şehrin kalabalık bir caddesinde olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.

Philips Headphones uygulaması

Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca gürültü engelleme özelliğini ayarlamak, Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek ve diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Frekans aralığı: 20 - 40,000 Hz
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Hoparlör çapı: 40 mm
Maksimum güç girişi: 30 mW
Sürücü tipi: Dinamik
Yüksek Çözünürlüklü Ses

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 6,0
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC
Kulaklık soketi: 3.5 mm

Dış Karton

Uzunluk: 22.40 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 22.00 cm
Brüt ağırlık: 1.65 kg
Yükseklik: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Net ağırlık: 0.81 kg
Dara ağırlığı: 0.84 kg

Kolaylık

Philips Headphones uygulama desteği
Google fast pair
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Düğme
Microsoft Swift Pair

Güç

Pil sayısı: 1 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 50 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 80 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 4 hrs
Pil ağırlığı (Toplam): 14.8 g
Pil kapasitesi (Kulaklık): 720 mAh
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 25 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 21.2 cm
Derinlik: 6.9 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Brüt ağırlık: 0.500 kg
Net ağırlık: 0.270 kg
Dara ağırlığı: 0.230 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 19.20 cm
Genişlik: 16.60 cm
Derinlik: 8.20 cm
Ağırlık: 0.024 kg

Aksesuarlar

Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=1,0 m
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Tasarım

Renk: Siyah
Kullanım şekli: Kafa bandı
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe doğru
Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 2 mics
Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro
Farkındalık modu
Uyumlu ANC
ANC mikrofonu: 3 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli düğmeye basın
Sesli asistan desteği

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %52 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

