

PHILIPS

Trådlösa over-ear-hörlurar

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Bekväm over-ear-passform

Adaptiv brusreducering

Upp till 80 timmar speltid

TAH6000BK



Härlig komfort

Behåll fokus med over-ear-hörlurarna med adaptiv brusreducering som är konstruerade för många års bekväm användning. Använd dem trådlöst för att få ett varmt, naturligt ljud när du är på språng. Eller anslut en kabel och få högupplöst ljud när du lyssnar sladdanslutet.

Trådlösa over-ear-hörlurar. Daglig följeslagare.

- Bra ljud även vid låga volymer. Lyssna sladdanslutet eller trådlöst
- Högtalarelement på 40 mm och Dynamic Bass
- Bli uppslukad med adaptiv brusreducering
- Bekväm passform och utbytbara komponenter för användning i flera år

Stabil trådlös anslutning. Sladdanslutet högupplöst ljud.

- Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm-hörlursuttag och USB-C-port för sladdanslutet lyssnande
- Upp till 80 timmars speltid (50 timmar med brusreducering på)

Tydligare samtal och intuitiv equalizer i appen

- 5-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på högljudda platser
- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Funktioner

Sladdanslutet eller trådlöst lyssnande

Anpassade högtalarelement på 40 mm och Dynamic Bass samarbetar för att ge dig bra ljud med full bas även vid låga volymer. För att få högupplöst ljud kan du lyssna sladdanslutet via 3,5 mm-ljudkabeln (medföljer) eller via USB-C.

Adaptiv brusreducering

Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

Långvarig komfort

Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

Upp till 80 timmar (med ANC av)

Med brusreducering avstängd kan du få upp till 80 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 50 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara fem minuter för att få ytterligare fyra timmar.

5-mikrofonteknik

Dessa hörlurar har fem mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Även om du befinner dig på en livlig gata i stan en blåsig dag kommer din röst att höras tydligt, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

Philips Headphones-app

Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

Återvunna material

Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–40 000 Hz
Impedans: 16 ohm
Känslighet: 108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Högtalardiameter: 40 mm
Maximal ineffekt: 30 mW
Högtalar-typ: Dynamisk
Hi-Res Audio

Anslutningar

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC
Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

Längd: 22.40 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 22.00 cm
Bruttovikt: 1.65 kg
Höjd: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Nettovikt: 0.81 kg
Taravikt: 0.84 kg

Bekvämlighet

Philips Headphones-appsupport
Google Fast Pair
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Knapp
Microsoft Swift Pair

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 50 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 80 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins for 4 hrs
Batterivikt (total): 14.8 g
Batterikapacitet (hörlurar): 720 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Höjd: 25 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 21.2 cm
Djup: 6.9 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Bruttovikt: 0.500 kg
Nettovikt: 0.270 kg
Taravikt: 0.230 kg

Produktstorlek

Höjd: 19.20 cm
Bredd: 16.60 cm
Djup: 8.20 cm
Vikt: 0.024 kg

Tillbehör

Ljudkabel: 3,5 mm stereokabel, L = 1,0 m
Snabbstartguide

Design

Färg: Svart
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara: Platt/inåt
Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 2 mics
Vind-/brusreducering

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
Adaptiv ANC
Mikrofon för ANC: 3 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Tryck på flerfunktionsknappen
Stöd för röstassistent

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 52 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492

