

PHILIPS

Draadloze koptelefoon voor over het oor

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Comfortabel over-ear ontwerp

Adaptieve ruisonderdrukking

Tot 80 uur afspeeltijd

TAH6000BK



Geniet van het comfort

Blijf gefocust met de over-ear hoofdtelefoon met adaptieve ruisonderdrukking die zijn gemaakt voor jarenlang comfortabel gebruik. Draag hem draadloos om onderweg op te gaan in warm, natuurlijk geluid. Of sluit een kabel aan en ga helemaal op in hi-res audio.

Draadloze over-ear-koptelefoon. Dagelijkse metgezel.

- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume. Luister draadloos of met een kabel
- Drivers van 40 mm en Dynamic Bass
- Laat je helemaal meeslepen met de adaptieve ruisonderdrukking
- Comfortabele pasvorm en vervangbare onderdelen voor jarenlang gebruik

Stabiele draadloze verbinding. Hi-res audio met kabel.

- Stabiele Bluetooth® multipoint-verbinding en eenvoudig koppelen
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm en USB-C-poort voor luisteren via een kabel
- Tot 80 uur afspeeltijd (50 met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld)

Duidelijkere gesprekken en intuïtieve equalizer in de app

- 5-mic-technologie. Helderdere gesprekken, zelfs op lawaaiige plekken
- De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

Kenmerken

Draadloos of met een kabel luisteren

Speciaal afgestemde drivers van 40 mm en Dynamic Bass zorgen samen voor een geweldig geluid met een volle, rijke bas, zelfs bij lage volumes. Als je wilt genieten van geluid met een hoge resolutie, kun je luisteren via de audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd) of USB-C.

Adaptieve ruisonderdrukking

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Langdurig comfort

Zachte oorschelpen van PU-leer en een zachte verstelbare hoofdband zorgen voor een supercomfortabele pasvorm. Voor de beste akoestische afdichting en optimaal comfort kun je de oorkussens van memory foam vervangen als ze na verloop van tijd slijten. Ook de

oplaadbare lithium-ionaccu van de hoofdtelefoon kun je vervangen wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

Bluetooth® 6.0

Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Android Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.

Tot 80 uur (met ANC uitgeschakeld)

Met ruisonderdrukking uitgeschakeld heb je tot 80 uur afspeeltijd na volledig opladen en met ruisonderdrukking aan tot 50 uur. Voor een snelle boost laad je het apparaat in slechts 5 minuten op voor 4 uur extra.

5-mic-technologie

Deze hoofdtelefoon heeft vijf microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs op drukke straten en op winderige dagen is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

'Philips Headphones' App

Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking aan te passen, Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

Gerecycled materiaal

We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 20 - 40,000 Hz
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Diameter van luidspreker: 40 mm
Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
Type driver: Dynamisch
Audio met hoge resolutie

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 6.0
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC
koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

Omdoos

Lengte: 22.40 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 22.00 cm
Brutogewicht: 1.65 kg
Hoogte: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Nettogewicht: 0.81 kg
Gewicht van de verpakking: 0.84 kg

Comfort

Philips Headphones app ondersteuning
Google Fast Pair
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Knop
Microsoft Swift Pair

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 50 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 80 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 4 hrs
Batterijgewicht (totaal): 14.8 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 720 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 25 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 21.2 cm
Diepte: 6.9 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Brutogewicht: 0.500 kg
Nettogewicht: 0.270 kg
Gewicht van de verpakking: 0.230 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 19.20 cm
Breedte: 16.60 cm
Diepte: 8.20 cm
Gewicht: 0.024 kg

Accessoires

Audiokabel: Stereokabel van 3,5 mm, L=1,0 m
Snelstartgids

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Vlak/naar binnen
Materiaal op het oor: Synthetisch leer
Oorpasvorm: Voor over het oor
Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 mics
Onderdrukking van windgeluid

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride, ANC Pro
Bewustzijnsmodus
Adaptieve ANC
Microfoon voor ANC: 3 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op de multifunctionele knop
Ondersteuning voor de spraakassistent

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 52% GRS-gecertificeerd gerecycled polycarbonaat TE-00132492

