

PHILIPS



Casque TV

5000 series

Connexion numérique fiable

Maintien confortable et portée
de 30 m

30 heures d'autonomie en lecture

Batterie remplaçable



SHC5000BK

Un son d'une clarté exceptionnelle, rien que pour vous

Profitez d'un confort inégalé avec ce casque circum-aural sans fil conçu pour vous offrir un son exceptionnel. Vous bénéficiez d'une connexion numérique stable à votre téléviseur et d'une autonomie de 30 heures. Idéal pour regarder votre contenu sans déranger ceux qui vous entourent.

Casque TV circum-aural sans fil. Idéal pour le visionnage.

- Facile à installer et à utiliser.
- La base se connecte au téléviseur via le câble de 3,5 mm inclus
- Ne manquez rien de votre contenu. Connexion numérique stable à la base
- Connexion numérique 2,4 G fiable et portée de 30 m

Conçu pour un son TV exceptionnel. Confort garanti.

- Son exceptionnel et maintien confortable pour les longues sessions de visionnage
- 30 heures d'autonomie. Batterie rechargeable remplaçable
- Larges haut-parleurs de 32 mm réglés pour un son TV clair et net
- Arceau double épaisseur léger et réglable

Idéal pour les films, les séries, le sport et bien plus !

- Boutons pratiques sur la coque pour régler le volume
- Une charge rapide de 15 minutes vous offre 4 heures d'autonomie
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 10 - 21 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 32 mm
Impédance: 24 ohms
Puissance d'entrée maximale: 10 mW
Sensibilité: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Finition du connecteur: chromé
Portée maximale: Jusqu'à 30 m
Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 32.50 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 26.00 cm
Poids brut: 2.52 kg
Hauteur: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17314 6
Poids net: 1.23 kg
Poids à vide: 1.29 kg

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation
Réglage du volume: Rotatif
Type de commande: Bouton

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièces
Autonomie en lecture: 30 heure(s)
Temps de charge: 3 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 4 hrs
Poids de la batterie (total): 15.4 g
Capacité de la batterie (casque): 600 mAh
Type de batterie (casque): Lithium-polymère

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 28.5 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 24 cm
Profondeur: 9 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 17314 9
Poids brut: 0.695 kg
Poids net: 0.410 kg
Poids à vide: 0.285 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 22.00 cm
Largeur: 19.00 cm
Profondeur: 8.50 cm
Poids: 0.153 kg

Accessoires

Autres: 1 batterie de rechange
Station d'accueil (émetteur)
Adaptateurs inclus: Adaptateur CA/CC pour le Royaume-Uni, Adaptateur CA/CC pour l'Europe, Adaptateur-fiche 3,5-6,3 mm

Design

Couleur: Noir
Style de port: Arceau
Matériau de couplage auriculaire: Textile
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Arrière fermé

Développement durable

Coque en plastique: contient 6 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié RCS TE-00132492

Points forts

Facile à installer et simple d'utilisation

Ce casque TV sans fil est si facile à installer que vous serez paré en un éclair ! Il vous suffit de connecter la base à votre téléviseur à l'aide du câble de 3,5 mm inclus. Le casque est déjà pré-couplé avec la base et vous pouvez contrôler le volume à l'aide des boutons situés sur la coque.

Connexion 2,4 G numérique

Ce casque TV utilise une connexion numérique 2,4 G pour recevoir les signaux de la base. Ainsi, vous ne serez pas interrompu par des interférences si d'autres personnes utilisent des appareils intelligents ou des radios à proximité. Vous pouvez même aller dans la cuisine vous préparer un en-cas : la portée de 30 m vous permettra d'entendre votre contenu à distance.

Son exceptionnel, maintien confortable

Les larges haut-parleurs de 32 mm offrent un son net qui vous permet d'entendre clairement les voix et les effets sonores, tandis que les bandes son sont riches et profondes. Envie de regarder un film ou une série ? L'arceau double épaisseur est doté d'une bande intérieure qui s'adapte parfaitement à votre tête, tandis que les coques légères sont aussi douces que confortables.

30 heures d'autonomie en lecture

En charge complète, ce casque TV vous offrira jusqu'à 30 heures d'autonomie, et une charge rapide de 15 minutes vous procurera 4 heures supplémentaires. La charge complète du casque prend 3 heures en USB-C, et la batterie est facile à remplacer lorsqu'elle atteint la fin de sa durée de vie.

La signature sonore de Philips

Les haut-parleurs de ce casque TV sont réglés selon la signature sonore de Philips, qui vous offre un son chaleureux et naturel, avec des basses profondes et des hautes fréquences claires. Que vous visionniez un film ou une série, vous profiterez de dialogues clairs et d'effets sonores détaillés, tandis que les basses riches vous plongeront encore plus au cœur de l'action.

Matériaux recyclés

Ce casque se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation certifié RCS et l'emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

