

PHILIPS

Накладні бездротові навушники

Природний звук, динамічні басы

Комфортна накладна конструкція

Адаптивне шумопоглинання

Час відтворення — до 80 годин

TAN6000BK



Зануртесь у комфорт

Залишайтеся зосередженими з накладними навушниками з адаптивним шумопоглинанням, створеними для років комфортного використання. Користуйтеся ними бездротово, щоб зануритися в теплий, природний звук у дорозі. Або під'єднайте кабель і насолоджуйтеся високоточним аудіо під час дротового прослуховування.

Накладні бездротові навушники. Чудовий вибір на щодень.

- Чудовий звук навіть на низькій гучності. Слухайте контент бездротовим способом або через дротове з'єднання.
- 40-мм динаміки та динамічні басы
- Повне занурення із системою адаптивного шумопоглинання
- Комфортна фіксація й замінні компоненти гарантують тривале використання

Стабільне бездротове з'єднання. Високоточне аудіо через кабель.

- Стабільне багатоточкове з'єднання Bluetooth® і легке спарення
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5-мм роз'єм для навушників і роз'єм USB-C для бездротового прослуховування
- До 80 годин відтворення (50 год з увімкненим шумопоглинанням)

Чіткіші виклики й інтуїтивний еквалайзер у додатку

- Технологія з 5 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.

Основні особливості

Прослуховування бездротовим способом або через дротове з'єднання

Персонально налаштовані 40-мм динаміки і динамічні баси забезпечують чудовий звук із повними, насиченими низькими частотами навіть за низької гучності. Щоб насолоджуватися високочотним звуком, можна слухати контент через дротовий аудіокабель 3,5 мм (у комплекті) або через USB-C.

Адаптивне шумопоглинання

Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

Довготривалий комфорт

М'які амбушури з поліуретанової шкіри та м'яка регульована дуга на голову забезпечують надзвичайно комфортну посадку. Для найкращої акустичної ізоляції й комфорту ви можете згодом замінити амбушури з поролоном з ефектом пам'яті,

якщо вони зносяться. Також можна замінити літій-іонний акумулятор навушників, коли він досягне кінця свого строку служби.

Bluetooth® 6.0

Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Android Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

До 80 годин (з вимкненою функцією ANC)

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте до 80 годин відтворення від повного заряду, а з увімкненим шумопоглинанням — до 50 годин. Для швидкого підзарядження достатньо 5 хвилин для додаткових 4 годин прослуховування.

Технологія з 5 мікрофонами

Ці навушники оснащені системою з п'яти мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте на жвавій міській вулиці у вітряний день, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

Додаток Philips Headphones

Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для налаштування шумопоглинання, активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

Фірмове звучання Philips

Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

Перероблені матеріали

Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Звук

Акустична система: Закрита
Частотний діапазон: 20–40 000 Гц
Опір: 16 Ом
Чутливість: 108±3 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Діаметр динаміків: 40 мм
Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
Тип динаміка: Динамічний
Аудіо високої чіткості

Під'єднання

Версія Bluetooth: 6,0
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC
Роз'єм для навушників: 3.5 мм

Зовнішня коробка

Довжина: 22.40 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 22.00 см
Вага брутто: 1.65 кг
Висота: 25.50 см
Код GTIN: 1 48 95229 17697 0
Вага нетто: 0.81 кг
Вага тари: 0.84 кг

Зручність

Підтримка додатка для навушників Philips
Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Кнопкове
Microsoft Swift Pair

Потужність

Кількість батарей: 1 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 50 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 80 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 4 hrs
Вага батареї (всього): 14.8 г
Ємність батареї (наушники): 720 mAh
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

Висота: 25 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 21.2 см
Глибина: 6.9 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 17697 3
Вага брутто: 0.500 кг
Вага нетто: 0.270 кг
Вага тари: 0.230 кг

Розміри виробу

Висота: 19.20 см
Ширина: 16.60 см
Глибина: 8.20 см
Вага: 0.024 кг

Акcesуари

Аудіокабель: 3,5-мм стереокабель, довжина 1,0 м
Короткий посібник

Конструкція

Колір: Чорний
Стиль носіння: Дуга на голову
Складаний дизайн: Горизонтально/всередину
Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
Кріплення на вусі: Накладні
Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 mics
Пониження шуму вітру

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
Режим зовнішніх звуків.
Адаптивна технологія ANC
Мікрофон для ANC: 3 мікрофони
ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника: Натисніть багатофункціональну кнопку
Підтримка голосового помічника

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 52% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого GRS

