

PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει

το αυτί

Προσαρμόσιμη ακύρωση

θορύβου

Χρόνος αναπαραγωγής έως 80

ώρες

TAH6000WT



Βυθιστείτε στην άνεση

Μείνετε συγκεντρωμένοι με τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής και προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου, τα οποία είναι κατασκευασμένα για άνετη και μακροχρόνια χρήση. Φορέστε τα χωρίς καλώδιο για να βυθιστείτε σε ζεστό και φυσικό ήχο εν κινήσει. Εναλλακτικά, συνδέστε ένα καλώδιο και βυθιστείτε σε ήχο υψηλής ανάλυσης, όταν ακούτε με καλώδιο.

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής. Καθημερινή συντροφιά.

- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Ακούστε με ή χωρίς καλώδια
- Οδηγοί 40 χιλ. και λειτουργία Dynamic Bass
- Βυθιστείτε ελεύθερα στον ήχο με την προσαρμοστική ακύρωση θορύβου
- Άνετη εφαρμογή και αντικαθιστώμενα εξαρτήματα για μακροχρόνια χρήση

Σταθερή σύνδεση χωρίς καλώδιο. Ήχος υψηλής ανάλυσης με καλώδιο.

- Σταθερή σύνδεση Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ. και θύρα USB-C για ακρόαση με καλώδιο
- Έως 80 ώρες χρόνος αναπαραγωγής (50 ώρες με ενεργή ακύρωση θορύβου)

Καθαρότερες κλήσεις και έξυπνος ισοσταθμιστής στην εφαρμογή

- Τεχνολογία 5 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε θορυβώδεις χώρους
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Ακρόαση με ή χωρίς καλώδια

Οι οδηγοί 40 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό και η λειτουργία Dynamic Bass συνδυάζονται για να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο με γεμάτα και πλούσια μπάσα, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Για να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να ακούτε ενσύρματα μέσω καλωδίου 3,5 χιλ. (περιλαμβάνεται) ή μέσω USB-C.

Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου

Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.

Άνεση που διαρκεί

Τα μαλακά καλύμματα αυτιών από δέρμα PU και το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Για βέλτιστη ηχομόνωση και άνεση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια αυτιών από

μαλακό αφρολέξ, αν φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των ακουστικών, όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

Bluetooth® 6.0

Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Android Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.

Έως 80 ώρες (με ANC ανενεργό)

Με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να έχετε έως και 80 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία πλήρη φόρτιση, ενώ με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε έως και 50 ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε για μόλις 5 λεπτά, ώστε να έχετε επιπλέον 4 ώρες.

Τεχνολογία 5 μικροφώνων

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν ρύθμιση πέντε μικροφώνων, δύο εκ των οποίων συνδυάζονται με τον αλγόριθμο μείωσης θορύβου τεχνητής νοημοσύνης για πεντακάθαρους κλήσεις. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο αστικό

δρόμο μια ημέρα με πολύ άνεμο, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.

Εφαρμογή Philips Headphones

Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

Υπογραφή ήχου Philips

Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρεύετε αυτό που θα ακούσετε.

Ανακυκλωμένα υλικά

Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Εύρος συχνοτήτων: 20 - 40,000 Hz
Αντίσταση: 16 ohm
Ευαισθησία: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Διάμετρος ηχείου: 40 μμ
Μέγιστη ισχύς: 30 mW
Τύπος οδηγού: Δυναμικό
Ήχος υψηλής ανάλυσης

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 6,0
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 m
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC
Υποδοχή ακουστικών: 3.5 μμ

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 22.40 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 22.00 εκ.
Μικτό βάρος: 1.65 κ.
Ύψος: 25.50 εκ.
GTIN: 1 48 95229 17698 7
Καθαρό βάρος: 0.81 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.84 κ.

Άνεση

Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Google Fast Pair
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Κουμπί
Σύζευξη Microsoft Swift

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC):
50 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή
ANC): 80 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 4 hrs
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 14.8 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά):
720 mAh
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών
λιθίου (ενσωματωμένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 25 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 21.2 εκ.
Βάθος: 6.9 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 17698 0
Μικτό βάρος: 0.500 κ.
Καθαρό βάρος: 0.270 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.230 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 19.20 εκ.
Πλάτος: 16.60 εκ.
Βάθος: 8.20 εκ.
Βάρος: 0.024 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης

Σχεδίαση

Χρώματα: Λευκό
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδο
Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 2 mics
Μείωση θορύβου ανέμου

UPC

UPC: 8 40063 20788 2

Λειτουργίες ANC

Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro
Λειτουργία Επίγνωσης
Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri,
Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Κουμπί
πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

