

PHILIPS

Brezžične naušesne slušalke

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Udobno prileganje čez ušesa

Prilagodljivo odpravljanje šumov

Do 80 ur predvajanja

TAH6000WT



Potopite se v udobje

Ostanite zbrani z naušesnimi slušalkami s prilagodljivim odpravljanjem šumov za dolgotrajno udobno uporabo. Uporabite jih brezžično in se prepustite toplemu, naravnemu zvoku, kjer koli ste. Ali pa jih povežite s kablom in pri poslušanju prek žične povezave uživajte v zvoku visoke ločljivosti.

Brezžične naušesne slušalke. Vsakodnevni partner.

- Odličen zvok tudi pri nizki glasnosti. Poslušajte brezžično ali prek žične povezave.
- 40 mm akustične enote in dinamični basi
- Prepustite se zvoku s prilagodljivim odpravljanjem šumov
- Udobno prileganje in zamenljivi sestavni deli za večletno uporabo

Stabilna brezžična povezava, zvok visoke ločljivosti pri žični.

- Stabilna povezava Bluetooth® za več naprav in enostavno seznanjanje
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5-milimetrska vtičnica za slušalke in vhod USB-C za poslušanje prek žične povezave
- Do 80-urna avtonomija predvajanja z etuijem (50 z vklopljenim odpravljanjem šumov)

Razločnejši klici in vgrajen intuitivni izenačevalnik

- Tehnologija 5 mikrofонов. Razločnejši klici, tudi v hrupnih okoljih
- Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Poslušanje brezžično ali prek žične povezave

Po meri nastavljene 40-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Poslušate lahko prek 3,5-milimetrskega zvočnega kabla (priloženo) ali prek vhoda USB-C in tako uživate v zvoku visoke ločljivosti.

Prilagodljivo odpravljanje šumov

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

Dolgotrajno udobje

Mehke ušesne školjke iz umetnega usnja in mehak prilagodljiv naglavni trak vam zagotavljajo izjemno udobno nošenje. Za najboljšo akustično zatesnitev in udobje lahko

zamenjate ušesne školjke iz spominske pene, če se sčasoma obrabijo. Ob poteku življenjske dobe lahko zamenjate tudi litij-ionsko baterijo slušalk.

Bluetooth® 6.0

Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Android Fast Pair in Microsoft Swift Pair.

Do 80 ur (z izklopljeno funkcijo ANC)

Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo do 80 ur predvajanja, pri vklopljenem odpravljanju šumov pa 50 ur predvajanja. Če morate slušalke hitro napolniti, lahko s 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatne 4 ure predvajanja.

Tehnologija 5 mikrofонов

Slušalke se ponašajo s petimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste na prometni mestni ulici v zelo vetrovnem dnevu, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.

Aplikacija Philips Headphones

Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitev s prsti. Z aplikacijo lahko prilagajate tudi odpravljanje šumov, aktivirate možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.

Philipsov zvočni podpis

Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

Reciklirani materiali

V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–40.000 Hz
Impedanca: 16 ohmov
Občutljivost: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Premer zvočnika: 40 mm
Največja vhodna moč: 30 mW
Vrsta akustične enote: Dinamičen
Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6,0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC
Vhod za slušalke: 3.5 mm

Zunanja škatla

Dolžina: 22.40 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 22.00 cm
Bruto teža: 1.65 kg
Višina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17698 7
Neto teža: 0.81 kg
Teža embalaže: 0.84 kg

Priročnost

Podpora aplikacije Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb
Microsoft Swift Pair

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 50 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 80 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 4 hrs
Teža baterije (skupna): 14.8 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 720 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 25 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 21.2 cm
Globina: 6.9 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17698 0
Bruto teža: 0.500 kg
Neto teža: 0.270 kg
Teža embalaže: 0.230 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 19.20 cm
Širina: 16.60 cm
Globina: 8.20 cm
Teža: 0.024 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek

Zasnova

Barva: Bela
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 2 mics
Odpravljanje šumov zaradi vetra

UPC

UPC: 8 40063 20788 2

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro
Način Awareness Mode
Prilagodljiv ANC
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom
večfunkcijskega gumba
Podpora glasovnega pomočnika

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 52 % recikliranega
polikarbonata TE-00132492 s certifikatom GRS

