

PHILIPS

Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

Ērti pieguļ pāri ausīm

Adaptīvā trokšņu slāpēšana

Līdz 80 stundu darbības laiks

TAH6000BK



Ērts baudījums

Saglabājiēt koncentrēšanos ar pāri ausīm liekamām austiņām, kas nodrošina adaptīvu trokšņu slāpēšanu un kas izstrādātas ērtai lietošanai ilgus gadus. Valkājiēt tās bez vada, lai ceļā baudītu siltu, dabisku skaņējumu. Vai pievienojiet kabeli un baudiet augstas izšķirtspējas skaņējumu, klausoties ar vadu.

Uz ausīm liekamas bezvada austiņas. Ikdiēnas pavadonis.

- Lieliska skaņa pat nelielā skaļumā. Klausieties bez vada vai ar vadu
- 40 mm dziņi un dinamiskie basi
- Aizraujošs skaņējums ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu
- Ērta valkāšana un nomaināmi komponenti lietošanai ilgus gadus

Stabils bezvada savienojums. Augsta skaņas izšķirtspēja ar vadu.

- Stabila Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un vienkārša savienošana pāri
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm austiņu ligzda un USB-C pieslēgvietā, lai klausītos ar vadu
- Atskaņošanas laiks līdz 80 stundām (50, ja aktivizēta trokšņu slāpēšana)

Skaidrāki zvani un intuitīvs lietotnē pieejams ekvalizers

- 5 mikrofonu tehnoloģija. Skaidri zvani arī trokšņainās vietās
- Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
- Silta, dabiska skaņa. Philips skaņējums
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

Izceltie produkti

Klausīšanās bez vada vai ar vadu

Īpaši pielāgotie 40 mm dziņi un dinamiskie basi kopā sniedz pilnu un bagātīgu skaņējumu pat mazā skaļumā. Lai baudītu skaņu ar augstu izšķirtspēju, varat klausīties, izmantojot 3,5 mm audio kabeli (iekļauts) vai USB-C.

Adaptīvā trokšņu slāpēšana

Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenotemot austiņas.

Ilgstošs komforts

Miksti PU ādas ausu spilventiņi un mīksta pielāgojama galvas stīpa nodrošinās izcili ērtu valkāšanu. Lai panāktu labāku akustisko izolāciju un komfortu, varat nomainīt laika gaitā nodilušos mīkstos putu poliuretāna ausu spilventiņus. Uzlādējamās litija jonu baterijas darbmūža beigās varat to nomainīt.

Bluetooth® 6.0

Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsīt vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Android Fast Pair un Microsoft Swift Pair.

Līdz 80 stundām (ar izslēgtu aktīvo trokšņu slāpēšanu)

Izslēdzot trokšņu slāpēšanu, ar pilnu uzlādi iegūsit līdz pat 80 stundām atskaņošanas laika, bet, ieslēdzot trokšņu slāpēšanu, varēsīt klausīties līdz pat 50 stundām. Ātra, tikai 5 minūšu ilga uzlāde nodrošinās 4 papildu atskaņošanas stundas.

5 mikrofonu tehnoloģija

Šīm austiņām var iestatīt piecus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā pilsētas ielā vai ļoti vējainā dienā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.

Lietotne Philips Headphones

Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī regulēt trokšņu slāpēšanu, aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

Philips skanējums

Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skaņējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli

Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Specifikācijas

Skatīt

Akustiskā sistēma: Slēgta
Frekvenču diapazons: 20–40 000 Hz
Pilnā pretestība: 16 omi
Jūtība: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
Skatīt diametrs: 40 mm
Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
Skatīt tips: Dinamisks
Hi-Res audio

Savienojamība

Bluetooth versija: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC
Ausīņu ligzda: 3.5 mm

Ārējā kartona kaste

Garums: 22.40 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 22.00 cm
Bruto svars: 1.65 kg
Augstums: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Neto svars: 0.81 kg
Taras svars: 0.84 kg

Lietošanas komforts

Lietotnes Philips Headphones atbalsts
Google Fast Pair
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Poga
Microsoft Swift Pair

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 1 gab.
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 50 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 80 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 4 hrs
Akumulatoru svars (kopā): 14.8 g
Akumulatora jauda (ausiņas): 720 mAh
Akumulatora tips (ausiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 25 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 21.2 cm
Dziļums: 6.9 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Bruto svars: 0.500 kg
Neto svars: 0.270 kg
Taras svars: 0.230 kg

Produkta izmēri

Augstums: 19.20 cm
Platums: 16.60 cm
Dziļums: 8.20 cm
Svars: 0.024 kg

Piederumi

Audio vads: 3,5 mm stereo kabelis, 1,0 m garš
Īsa lietošanas pamācība

Dizains

Krāsa: Melna
Lietošanas stils: Ausiņas ar galvas stīpu
Salokāma konstrukcija: Plakana/ielocīta
Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda
Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 2 mics
Vēja trokšņa mazināšana

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC funkcijas

ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro
Informētības režīms
Adaptīvā ANC
Mikrofons, paredzēts ANC: 3 mikr.
ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Nospiediet daudzfunkciju pogu
Balss palīga atbalsts

Noturība

Plastmasas korpus: satur 52% GRS sertificētu pārstrādātu polikarbonātu TE-00132492

