

# PHILIPS

## Trådløse hodetelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Komfortabel passform over øret

Adaptiv støyreduksjon

Opptil 80 timers avspillingstid

TAH6000BK



## Fordyp deg i komfort

Hold fokuset med over-øret-hodetelefonene med adaptiv støyreduksjon som er bygget for mange års komfortabel bruk. Bruk dem trådløst for å fordype deg i varm, naturlig lyd på farten. Eller koble til en kabel og fordyp deg i høyoppløselig lyd når du lytter med kabel.

### Over-øret trådløse hodetelefoner. Daglig følgesvenn.

- Flott lyd selv ved lavt volum. Lytt trådløst eller kablet
- 40 mm-drivere og dynamisk bass
- Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
- Komfortabel passform og utskiftbare komponenter for årevis med bruk

### Stabil trådløs tilkobling. Kablet høyoppløselig lyd.

- Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm hodetelefonkontakt og USB-C-port for kablet lytting
- Opptil 80 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)

### Klarere telefonsamtaler og en intuitiv equalizer i appen

- Teknologi med fem mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på bråkete steder
- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

# Høydepunkter

## Trådløs eller kablet lytting

Spesialinnstilte 40 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. For å nyte høyoppløselig lyd kan du lytte kablet via 3,5 mm-lydkabelen (inkludert), eller via USB-C.

## Adaptiv støyreduksjon

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

## Langvarig komfort

Myke øreklokker i PU-skinns og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.

## Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheterne lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

## Opptil 80 timer (med ANC av)

Med støyreduksjon av kan du få opptil 80 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.

## Teknologi med fem mikrofoner

Disse hodetelefonene har et oppsett med fem mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel bygata på en veldig vindfull dag, kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distraheret av det som skjer rundt deg.

## Philips Headphones-appen

Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

## Resirkulerte materialer

Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

## Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

# Spesifikasjoner

## Lyd

Akustisk system: Lukket  
Frekvensområde: 20–40 000 Hz  
Impedans: 16 Ohm  
Følsomhet: 108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)  
Høytalerdiameter: 40 millimeter  
Maksimal inngangseffekt: 30 mW  
Drivertype: Dynamisk  
Høyoppløselig lyd

## Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 6,0  
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m  
Flerpunktstilkobling  
Støttet kodek: SBC  
Hodesettkontakt: 3.5 millimeter

## Ytre eske

Lengde: 22.40 cm  
Antall kundepakker: 3  
Bredde: 22.00 cm  
Bruttovekt: 1.65 kg  
Høyde: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17697 0  
Nettovekt: 0.81 kg  
Taravekt: 0.84 kg

## Anvendelighet

Philips Headphones-appstøtte  
Google Fast Pair  
Fastvareoppdateringer er mulig  
Type kontroller: Knapp  
Microsoft Swift Pair

## Drift

Antall batterier: 1 del  
Ladetid: 2 time(r)  
Avspillingstid for musikk (ANC på): 50 time(r)  
Avspillingstid for musikk (ANC av): 80 time(r)  
Kort ladetid: 15 mins for 4 hrs  
Batterivekt (samlet): 14.8 g  
Batterikapasitet (hodetelefoner): 720 mAh  
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

## Mål, emballasje

Høyde: 25 cm  
Emballasjetype: Kartong  
Type hylleplassering: Henging  
Bredde: 21.2 cm  
Dybde: 6.9 cm  
Antallet produkter som følger med: 1  
EAN: 48 95229 17697 3  
Bruttovekt: 0.500 kg  
Nettovekt: 0.270 kg  
Taravekt: 0.230 kg

## Produktmål

Høyde: 19.20 cm  
Bredde: 16.60 cm  
Dybde: 8.20 cm  
Vekt: 0.024 kg

## Tilbehør

Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L=1,0 m  
Hurtigstartveiledning

## Formgivning

Farge: Svart  
Bruksmåte: Hodebånd  
Sammenleggbare design: Flat/innover  
Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn  
Øretilpasning: Over øret  
Øreklokketype: Lukket bakside

## Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics  
Reduksjon av vindstøy

## UPC

UPC: 8 40063 20787 5

## ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro  
Bevissthetsmodus  
Adaptiv ANC  
Mikrofon for ANC: 3 mikrofoner  
ANC (aktiv støyundertrykking)

## Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivering av taleassistent: Trykk på flerfunksjonsknappen  
Støtte for taleassistent

## Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 52 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

