

PHILIPS

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Udobno pristajanje preko ušiju

Prilagodljivo redukovanje buke

Do 80 sati reprodukcije

TAH6000BK



Uronite u udobnost

Ostanite fokusirani uz slušalice sa prilagodljivim redukovanjem buke koje se nose preko ušiju, napravljene za godine udobne upotrebe. Nosite ih bežično da biste uronili u topao, prirodan zvuk u pokretu. Ili priključite kabl i uronite u Hi-Res Audio kada slušate putem kabla.

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju. Svakodnevni pratilac.

- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini. Slušajte bežično ili putem kabla.
- Drajveri od 40 mm i Dynamic Bass
- Potpuno se prepustite uz prilagodljivo redukovanje buke
- Udobno pristajanje i zamenljive komponente za godine upotrebe

Stabilna bežična povezanost. Hi-Res Audio putem kabla.

- Stabilna Bluetooth® multipoint povezanost i lako uparivanje
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm priključak za slušalice i USB-C port za slušanje putem kabla
- Do 80 sati reprodukcije (50 sa uključenim redukovanjem buke)

Jasniji pozivi i intuitivni ekvilajzer u aplikaciji

- Tehnologija sa 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Važne karakt.

Slušanje bežično ili putem kabla

Prilagođeni drajveri od 40 mm i Dynamic Bass u kombinaciji pružaju odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri maloj jačini zvuka. Da biste uživali u zvuku visoke rezolucije (Hi-Res), možete slušati putem kabla preko 3,5 mm audio-kabla (uključen) ili preko USB-C porta.

Prilagodljivo redukovanje buke

Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

Dugotrajna udobnost

Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučiće za uši od memorijske pene ako se

vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.

Do 80 sati reprodukcije (sa isklj. aktivnim redukovanjem buke)

Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 80 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 50 sati. Za brzo pojačanje, puniti samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.

Tehnologija sa 5 mikrofona

Ove slušalice se odlikuju sistemom od pet mikrofona, a dva od tih mikrofona uz AI algoritam za smanjenje buke u kombinaciji pružaju izuzetno jasne pozive. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici tokom veoma

vetrovitog dana – glas će se čuti jasno, a sagovornik neće biti ometen onim što se dešava u okruženju.

Aplikacija Philips Headphones

Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.

Philips zvučna slika

Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.

Reciklirani materijali

Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Frekventni domet: 20–40.000 Hz
Impendansa: 16 Oma
Osetljivost: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Prečnik zvučnika: 40 mm
Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
Tip drajvera: Dinamično
Zvuk visokog kvaliteta

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC
Utičnica za slušalice: 3.5 mm

Spoljna kutija

Dužina: 22.40 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 22.00 cm
Bruto težina: 1.65 kg
Visina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Neto težina: 0.81 kg
Tarirana težina: 0.84 kg

Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Google Fast Pair
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dugme
Microsoft Swift Pair

Napajanje

Broj baterija: 1 kom.
Vreme punjenja: 2 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 50 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 80 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 4 hrs
Težina baterije (ukupno): 14.8 g
Kapacitet baterije (slušalice): 720 mAh
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakovanja

Visina: 25 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 21.2 cm
Dubina: 6.9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Bruto težina: 0.500 kg
Neto težina: 0.270 kg
Tarirana težina: 0.230 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 19.20 cm
Širina: 16.60 cm
Dubina: 8.20 cm
Težina: 0.024 kg

Dodaci

Audio kabl: Stereo kabl od 3,5 mm, L=1,0 m
Vodič za brzi početak

Dizajn

Boja: Crna
Stil nošenja: Traka za glavu
Sklopivi dizajn: Ravno / ka unutra
Materijal slušalice: Sintetička koža
Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 2 mics
Smanjenje buke vetra

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

ANC funkcije

ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro
Awareness režim
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 3 mikrofona
ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcionalno dugme
Podrška za glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični oklop: sadrži 52% recikliranog polikarbonata sa GRS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

