

# PHILIPS

## Cuffie over-ear wireless

Audio naturale. Bassi dinamici

Comodo design over ear

Cancellazione adattiva del  
rumore

Fino a 80 ore di riproduzione

TAH6000BK



## Immergiti nel comfort

Mantieni la concentrazione con le cuffie over-ear a cancellazione adattiva del rumore progettate per un utilizzo prolungato e confortevole. Indossale in modalità wireless per immergerti in un audio avvolgente e naturale quando sei in movimento, oppure godi dell'audio ad alta risoluzione collegandole via cavo.

### **Cuffie wireless over-ear. Compagne di tutti i giorni.**

- Audio eccellente anche a basso volume. Ascolta in modalità wireless o via cavo
- Driver da 40 mm e Dynamic Bass
- Cancellazione adattiva del rumore: lasciati avvolgere dalla musica
- Comfort garantito e componenti sostituibili per anni di utilizzo

### **Connettività wireless stabile. Alta risoluzione audio via cavo.**

- Stabile connettività Bluetooth® multipoint e associazione semplice
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Jack per cuffie da 3,5 mm e porta USB-C per l'ascolto via cavo
- Fino a 80 ore di autonomia di riproduzione (50 con la cancellazione del rumore attivata)

### **Chiamate più chiare ed equalizzatore intuitivo in-app**

- Tecnologia a 5 microfoni. Chiamate nitide anche in luoghi rumorosi.
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

# In evidenza

## Ascolto wireless o via cavo

I driver da 40 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Per ascoltare l'audio ad alta risoluzione, puoi utilizzare il cavo audio da 3,5 mm (incluso) o un cavo USB-C.

## Cancellazione adattiva del rumore

La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

## Comfort di lunga durata

I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel

tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.

## Bluetooth® 6.0

La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

## Fino a 80 ore (con ANC disattivata)

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata puoi raggiungere fino a 80 ore di riproduzione con una ricarica completa, mentre con la funzione di cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 50 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere 4 ore in più di riproduzione.

## Tecnologia a 5 microfoni

Queste cuffie vantano una configurazione a 5 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in una strada urbana trafficata in una giornata molto

ventosa, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò che succede intorno a te.

## App Philips Headphones

Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per regolare la cancellazione del rumore, attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

## Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

## Materiali riciclati

Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

# Specifiche

## Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Gamma di frequenza: 20-40,000 Hz  
Impedenza: 16 Ohm  
Sensibilità: 108±3 dB (1 kHz, 1 mW)  
Diametro altoparlante: 40 mm  
Potenza in ingresso massima: 30 mW  
Tipo di driver: Dinamico  
Audio ad alta risoluzione

## Connettività

Versione Bluetooth: 6,0  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC  
Presa per cuffie stereo: 3.5 mm

## Scatola esterna

Lunghezza: 22.40 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 22.00 cm  
Peso lordo: 1.65 Kg  
Altezza: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17697 0  
Peso netto: 0.81 Kg  
Tara: 0.84 Kg

## Funzioni utili

Supporto dell'app Philips Headphones  
Google fast pair  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: a pulsante  
Microsoft Swift Pair

## Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.  
Tempo di carica: 2 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 50 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 80 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 4 hrs  
Peso della batteria (totale): 14.8 g  
Capacità delle batterie (cuffie): 720 mAh  
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 25 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 21.2 cm  
Profondità: 6.9 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 17697 3  
Peso lordo: 0.500 Kg  
Peso netto: 0.270 Kg  
Tara: 0.230 Kg

## Dimensioni del prodotto

Altezza: 19.20 cm  
Larghezza: 16.60 cm  
Profondità: 8.20 cm  
Peso: 0.024 Kg

## Accessori

Cavo audio: Cavo stereo da 3,5 mm, L= 1,0 m  
Guida rapida

## Design

Colore: Nero  
Utilizzo: Fascia  
Design pieghevole: Appiattite/Verso l'interno  
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica  
Tipologia auricolare: Cuffie over ear  
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

## Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics  
Riduzione del rumore del vento

## UPC

UPC: 8 40063 20787 5

## Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro  
Modalità di avviso  
ANC adattiva  
Microfono per ANC: 3 microfoni  
ANC (cancellazione attiva del rumore)

## Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

## Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 52% di policarbonato riciclato post-consumo certificato  
GRS TE-00132492

