

PHILIPS

Bezdrôtové slúchadlá na uši

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Pohodlné zakrytie celých uší

Adaptívne potláčanie hluku

Až 80 hodín prehrávania

TAH6000WT



Ponorte sa do pohodlia

Nedajte sa vyrušiť vďaka slúchadlám na uši s adaptívnym potlačením hluku, ktoré sú navrhnuté na roky pohodlného používania. Noste ich bezdrôtovo a ponorte sa do hrejivého prirodzeného zvuku na cestách. Alebo pripojte kábel a ponorte sa do zvuku s vysokým rozlíšením pri počúvaní s káblom.

Bezdrôtové slúchadlá na uši. Každodenný spoločník.

- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti. Počúvanie s káblom i bez neho
- 40 mm budiče a dynamické basy
- Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku
- Pohodlné nasadenie a náhradné komponenty na roky používania

Stabilné bezdr. pripojenie. Zvuk s vys. roz. cez kábel.

- Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm konektor na slúchadlá a port USB-C na počúvanie s káblom
- Až 80 hodín prehrávania (50 so zapnutým potlačením hluku)

Zrozumiteľnejšie hovory a intuitívny ekvalizér v aplikácii

- Technológia 5 mikrofónov. Čistejšie hovory aj na hlučných miestach
- Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zážitok
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

Hlavné prvky

Počúvanie s káblom i bez neho

Špeciálne vyladené 40 mm budiče a dynamické basy sa spájajú, aby vám priniesli skvelý zvuk s plnými a bohatými basmi aj pri nízkych hlasitostiach. Ak si chcete vychutnať zvuk vo vysokom rozlíšení, môžete počúvať s káblom cez 3,5 mm zvukový kábel (súčasť balenia) alebo cez port USB-C.

Adaptívne potláčanie hluku

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Dlhodobé pohodlie

Mäkké náušníky z polyuretánovej kože a mäkký nastaviteľný hlavový oblúk vám zaručia mimoriadne pohodlné nasadenie. Aby ste dosiahli najlepšie akustické tesnenie a pohodlie, môžete vymeniť vankúšiky na uši z pamäťovej peny, ak sa časom opotrebojú. Môžete taktiež vymeniť nabíjateľnú lítium-iónovú batériu slúchadiel, keď dosiahne koniec životnosti.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.

Až 80 hodín (s vypnutým ANC)

Keď je potláčanie hluku vypnuté, môžete získať až 80 hodín prehrávania pri úplnom nabití a keď je potláčanie hluku zapnuté, získate až 50 hodín. Ak potrebujete rýchle nabitie, stačí nabíjať len 5 minút a získate ďalšie 4 hodiny.

Technológia 5 mikrofónov

Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou piatich mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli na rušnej mestskej ulici počas veľmi veterného dňa, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na nastavenie potlačenia hluku, aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.

Recyklované materiály

V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz
Impedancia: 16 Ohmov
Citlivosť: 108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Priemer reproduktora: 40 mm
Maximálny príkon: 30 mW
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm

Vonkajší kartón

Dĺžka: 22.40 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 22.00 cm
Hmotnosť brutto: 1.65 kg
Výška: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17698 7
Hmotnosť netto: 0.81 kg
Hmotnosť obalu: 0.84 kg

Pohodlie

Podpora aplikácie Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Tlačidlo
Microsoft Swift Pair

Príkon

Počet batérií: 1 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 50 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 80 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 4 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 14.8 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 720 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Výška: 25 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 21.2 cm
Hĺbka: 6.9 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 17698 0
Hmotnosť brutto: 0.500 kg
Hmotnosť netto: 0.270 kg
Hmotnosť obalu: 0.230 kg

Rozmery produktu

Výška: 19.20 cm
Šírka: 16.60 cm
Hĺbka: 8.20 cm
Hmotnosť: 0.024 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia

Dizajn

Farba: Biela
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie: Neutrálny
Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20788 2

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potláčania hluku:
Hybridná, ANC Pro
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku:
4 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 52 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS

