

# PHILIPS

## Bezdrôtové slúchadlá na uši

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Pohodlné zakrytie celých uší

Adaptívne potláčanie hluku

Až 80 hodín prehrávania

TAH6000BK



## Ponorte sa do pohodlia

Nedajte sa vyrušiť vďaka slúchadlám na uši s adaptívnym potlačením hluku, ktoré sú navrhnuté na roky pohodlného používania. Noste ich bezdrôtovo a ponorte sa do hrejivého prirodzeného zvuku na cestách. Alebo pripojte kábel a ponorte sa do zvuku s vysokým rozlíšením pri počúvaní s káblom.

### **Bezdrôtové slúchadlá na uši. Každodenný spoločník.**

- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti. Počúvanie s káblom i bez neho
- 40 mm budiče a dynamické basy
- Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku
- Pohodlné nasadenie a náhradné komponenty na roky používania

### **Stabilné bezdr. pripojenie. Zvuk s vys. roz. cez kábel.**

- Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5 mm konektor na slúchadlá a port USB-C na počúvanie s káblom
- Až 80 hodín prehrávania (50 so zapnutým potlačením hluku)

### **Zrozumiteľnejšie hovory a intuitívny ekvalizér v aplikácii**

- Technológia 5 mikrofónov. Čistejšie hovory aj na hlučných miestach
- Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zážitok
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

# Hlavné prvky

## Počúvanie s káblom i bez neho

Špeciálne vyladené 40 mm budiče a dynamické basy sa spájajú, aby vám priniesli skvelý zvuk s plnými a bohatými basmi aj pri nízkych hlasitostiach. Ak si chcete vychutnať zvuk vo vysokom rozlíšení, môžete počúvať s káblom cez 3,5 mm zvukový kábel (súčasť balenia) alebo cez port USB-C.

## Adaptívne potláčanie hluku

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

## Dlhodobé pohodlie

Mäkké náušníky z polyuretánovej kože a mäkký nastaviteľný hlavový oblúk vám zaručia mimoriadne pohodlné nasadenie. Aby ste dosiahli najlepšie akustické tesnenie a pohodlie, môžete vymeniť vankúšiky na uši z pamäťovej peny, ak sa časom opotrebojú. Môžete taktiež vymeniť nabíjateľnú lítium-iónovú batériu slúchadiel, keď dosiahne koniec životnosti.

## Bluetooth® 6.0

Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.

## Až 80 hodín (s vypnutým ANC)

Keď je potláčanie hluku vypnuté, môžete získať až 80 hodín prehrávania pri úplnom nabití a keď je potláčanie hluku zapnuté, získate až 50 hodín. Ak potrebujete rýchle nabitie, stačí nabíjať len 5 minút a získate ďalšie 4 hodiny.

## Technológia 5 mikrofónov

Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou piatich mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli na rušnej mestskej ulici počas veľmi veterného dňa, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.

## Aplikácia pre slúchadlá Philips

Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na nastavenie potlačenia hluku, aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.

## Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.

## Recyklované materiály

V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

# Technické údaje

## Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený  
Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz  
Impedancia: 16 Ohmov  
Citlivosť: 108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)  
Priemer reproduktora: 40 mm  
Maximálny príkon: 30 mW  
Typ budiča: Dynamický  
Zvuk s vysokým rozlíšením

## Prípojitelnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximálny rozsah: Až do 10 m  
Viacbodové pripojenie  
Podporovaný kodek: SBC  
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm

## Vonkajší kartón

Dĺžka: 22.40 cm  
Počet používateľských balení: 3  
Šírka: 22.00 cm  
Hmotnosť brutto: 1.65 kg  
Výška: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17697 0  
Hmotnosť netto: 0.81 kg  
Hmotnosť obalu: 0.84 kg

## Pohodlie

Podpora aplikácie Philips Headphones  
Google Fast Pair  
Možnosť aktualizácie firmvéru  
Typ ovládačov: Tlačidlo  
Microsoft Swift Pair

## Príkon

Počet batérií: 1 ks  
Čas nabíjania: 2 hodina(y)  
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté):  
50 hodina(y)  
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté):  
80 hodina(y)  
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 4 hrs  
Hmotnosť batérie (celková): 14.8 g  
Kapacita batérie (Slúchadlá): 720 mAh  
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová  
(zabudovaná)

## Rozmery balenia

Výška: 25 cm  
Typ balenia: Lepenka  
Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Šírka: 21.2 cm  
Hĺbka: 6.9 cm  
Počet zabalených kusov výrobkov: 1  
EAN: 48 95229 17697 3  
Hmotnosť brutto: 0.500 kg  
Hmotnosť netto: 0.270 kg  
Hmotnosť obalu: 0.230 kg

## Rozmery produktu

Výška: 19.20 cm  
Šírka: 16.60 cm  
Hĺbka: 8.20 cm  
Hmotnosť: 0.024 kg

## Príslušenstvo

Audiokábel: 3,5 mm stereo kábel, Dĺžka = 1,0 m  
Stručná príručka spustenia

## Dizajn

Farba: Čierna  
Štýl nosenia: Hlavový oblúk  
Skladacie prevedenie: Naplocho/dovnútra  
Materiál preporenia slúchadiel: Umelá koža  
Prispôsobené tvaru ucha: Na uši  
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

## Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 2 mics  
Potlačenie zvuku vetra

## UPC

UPC: 8 40063 20787 5

## Funkcie ANC

Technológia aktívneho potlačania hluku:  
Hybridná, ANC Pro  
Režim prehľadu  
Adaptívne ANC  
Mikrofón na aktívne potlačanie hluku:  
3 mikrofóny  
ANC (Active Noise Canceling – aktívne  
potlačanie hluku)

## Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri,  
Asistent Google  
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte  
multifunkčné tlačidlo  
Podpora hlasového asistenta

## Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 52 % recyklovaného  
polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského  
odpadu s certifikátom GRS

