

PHILIPS



Q-Line 顯示器

Signage Solutions

65 吋

直下式 LED 背光

Ultra HD



65BDL3650Q

脫穎而出

方便設置的多功能 18/7 顯示器

飛利浦 Q-Line 4K Ultra HD 數位顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠且設置方便的告示板解決方案採用 Android 系統，可連接 Wave 進行遠端管理，隨時隨地，全然掌控。

划算的系統解決方案

- 輕鬆控制。遠端管理網路連線式顯示器
- 從 USB 或內建記憶體輕鬆排程內容

輕鬆設定。全面掌握。

- 選配的 Interact 可用於進行無線螢幕分享
- 透過 Wave 享受革命性的成果

聰明強大

- 透過雲端來連接與控制內容
- Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
- 使用選配的 CRD22 模組，輕鬆建立 WiFi 連線

功能靈活的系統解決方案

- Ultra-HD。豐富影像。驚豔對比
- 容錯移轉。確保顯示器永不轉為空白

焦點

SmartBrowser

您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。

容錯移轉

容錯移轉是一項革命性的技術，對要求嚴苛的商業應用程式至關重要，它可在輸入來源或應用程式失效 (不太可能發生) 時，自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線，即可立即保護內容。

整合式媒體播放機

輕鬆排程內容以便從 USB 或內建記憶體播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

Interact (選配)

使用現有的 Wi-Fi 網路以無線方式分享螢幕畫面，即時安全地連接裝置，或使用我們選配的 HDMI Interact 接收器，直接投射到螢幕上，而無需連線至安全網路。

採用 Android 10

這些功能強大的飛利浦專業顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，針對原生 Android 應用程式進行最佳化處理，您也可以直接在顯示器上安裝 Web 應用程式。彈性且安全，確保顯示器規格能長時間維持在最新狀態。

PPDS Wave

透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦 Q-Line 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。

規格

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制): 163.9 cm

螢幕對角尺寸 (吋): 64.5 吋

長寬比: 16:9

面板解析度: 3840 x 2160

點距: 0.372 x 0.372 公釐

最佳解析度: 3840 x 2160 @ 60 Hz

亮度: 400 cd/m²

顯示器色彩: 10.7 億種

對比率 (一般): 1200:1

動態對比: 500,000:1

反應時間 (一般): 8 ms

可視角度 (水平): 178 度

可視角度 (垂直): 178 度

畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 循序掃描,

動態對比增強效果

面板技術: ADS

作業系統: Android 10

霧度: 25%

連線能力

音訊輸出: 3.5 公釐插孔

視訊輸入: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0

(x2), USB 3.0 (x1)

音訊輸入: 3.5 公釐插孔

其他連接: Micro SD 記憶卡, OPS

外部控制: RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔, IR

(輸入/輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45

便利

擺放位置: 橫向 (18/7), 縱向 (18/7)

區塊矩陣: 達 3 x 3

鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定

遙控訊號: 可鎖定

訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑

容易安裝: 智慧型插入

節能功能: 智慧型電源模式

連線控制: RS232, RJ45

音效

內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

主電源: 100 - 240V~, 50/60Hz

耗電量 (一般): 134 W

待機消耗功率: <0.5W

省電功能: 智慧型電源模式

能源標準等級: G

支援的螢幕解析度

電腦格式: 1024 x 768, 60、70、75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 60Hz、50Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56、60、72、75Hz, 800 x 600, 56、60、72 Hz, 832 x 624, 75Hz

視訊格式: 1080p, 50、60Hz, 2160p, 50、60Hz, 1080i, 50、60Hz, 720p, 50、60Hz

尺寸

設備寬度: 1462.3 mm

產品重量: 28.5 kg

設備高度: 837.3 mm

設備深度: 68.9 公釐 (深度@壁掛架) / 89.9 公釐 (深度@握把) mm

設備寬度 (吋): 57.57 吋

機體高度 (吋): 32.96 吋

壁掛: 400 公釐 x 400 公釐, M8

設備深度 (吋): 2.71 (@ wall mount) / 3.54 (@ handle) 吋

邊框寬度: 14.9 公釐 (等邊框)

產品重量 (磅): 62.83 lb

作業環境條件

海拔高度: 0 ~ 3000 公尺

溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 小時

溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C

濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)

濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放視訊: H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9

USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG

USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

內建播放器

CPU: 四核心 Cortex A55

GPU: G52 MC1

記憶體: 16GB, 3GB DDR

配件

附配件: IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), RS232 菊輪鍊纜線, 飛利浦標誌 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, 電線收藏夾 (x2), HDMI 纜線 (1.8 公尺) (x1), 快速入門指南, 遙控器與 AAA 電池, RS232 纜線, USB 護蓋 (x1)

其他

螢幕顯示語言: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 阿拉伯文

保固: 3 年保固

符合法規: CE, CB, FCC A 級, VCCI, RoHS, UL

