

PHILIPS

Slušalice koje se stavljaju na uši

Prirodan zvuk. Dinamičan bas

Udobno pristajanje na ušima

Blokiranje buke

Do 70 sati reprodukcije

TAH4500PK



Prijeđite na odličan zvuk

Ako želite izuzetno udobne slušalice s funkcijom blokiranja buke za svakodnevnu uporabu, ne tražite dalje. Dobit ćete bogat zvuk s dubokim basom čak i pri malim glasnoćama. Zamjenjivi jastučići i baterija pružaju maksimalnu udobnost i performanse koje će trajati godinama.

Bežične slušal. koje se stavljaju na uši. Fokus i neometan tijek.

- Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamičko pojačanje basa
- Prilagođene pogonske jedinice od 32 mm
- Udobno pristajanje i zamjenjive komponente za godine uporabe

Udobno pristajanje, blokiranje buke, dugo trajanje baterije

- Uvijek ćete čuti svoju glazbu uz aktivno blokiranje buke
- Stabilno Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Do 70 sati reprodukcije (50 s uključenim blokiranjem buke)
- Brzim punjenjem od 5 minuta dobivate dodatna 4 sata

Jasni pozivi i intuitivni ekvilizator u aplikaciji

- Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

Istaknute znač.

Odličan zvuk. Dinamičko pojačanje basa

Prilagođene pogonske jedinice od 32 mm i dinamičko pojačanje basa zajedno pružaju odličan zvuk punog, bogatog basa, čak i pri maloj glasnoći. Ako gledate film ili igrate igru, možete uključiti način rada s malim kašnjenjem u našoj pomoćnoj aplikaciji.

Ugodno dugotrajno nošenje

Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučice od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.

Aktivno blokiranje buke

Aktivno blokiranje buke blokira vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete postaviti na automatski ili upotrijebiti aplikaciju Philips Headphones kako biste sami podesili razine.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

Do 70 sati (s isključenim aktivnim blokiranjem buke)

Kad je blokiranje buke isključeno, možete slušati do 70 sati uz jedno punjenje, a uz uključeno blokiranje buke dobivate do 50 sati reprodukcije. Brzim punjenjem od 5 minuta možete dobiti dodatna 4 sata.

Jasni pozivi

Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofoni prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.

Aplikacija Philips Headphones

Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ

postavke dodiranjem prsta. U aplikaciji možete prilagoditi blokiranje buke, aktivirati dinamičan bas, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

Reciklirani materijali

U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 20 – 20 000 Hz
Impedancija: 32 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW
Osjetljivost: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Promjer zvučnika: 32 mm
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 21.70 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 18.50 cm
Bruto masa: 1.32 kg
Visina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17759 5
Neto masa: 0.50 kg
Tara: 0.82 kg

Praktičnost

Kontrola glasnoće
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Google Fast Pair
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Gumb
Microsoft Swift Pair

Snaga

Broj baterija: 1 komad
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 50 sat(i)
Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC): 70 sat(i)
Brzo punjenje: 5 mins for 4 hrs
Masa baterije (ukupno): 9.52 g
Kapacitet baterije (slušalice): 500 mAh
Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

Visina: 24.5 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 19.85 cm
Dubina: 5.5 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17759 8
Bruto masa: 0.332 kg
Neto masa: 0.168 kg
Tara: 0.164 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 17.84 cm
Širina: 15.84 cm
Dubina: 7.37 cm
Masa: 0.156 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu

Dizajn

Boja: Ružičasta
Način nošenja: Vrpca za glavu
Sklopivi dizajn: Plošno / prema unutra
Materijal slušalice: Sintetička koža
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju na uši
Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20804 9

ANC značajke

Tehnologija ANC: FB
Mikrofon za ANC: 3 mikrofona
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple
Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Pritisnite
višefunkcijsku tipku
Podrška glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični omotač: sadrži 71 % recikliranog
iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom TE-
00132492

