



Дисплей Q-Line

Signage Solutions

65"

Прямая светодиодная
подсветка

Ultra HD



65BDL3650Q

Будьте в центре внимания

Универсальный и простой в настройке дисплей 18:7

Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.

Экономичное системное решение

- Простое управление. Управляйте работой дисплеев в сети в удаленном режиме
- Легко составляйте расписание отображения с USB или внутренней памяти

Настройка без лишних усилий. Полный контроль.

- Опциональные интерактивные функции для беспроводной демонстрации экрана
- Революционные результаты с технологией Wave

Интеллектуальный и производительный

- Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища
- Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети
- Простое подключение по Wi-Fi с опциональным модулем CRD22

Универсальная система

- Ultra HD. Насыщенные изображения. Потрясающая контрастность
- FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

Особенности

SmartBrowser

Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

Отказоустойчивость

Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и

подключите с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

Встроенный медиаплеер

Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

Взаимодействие (опционально)

Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

На базе ОС Android 10

Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные профессиональные дисплеи Philips предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.

PPDS Wave

Откройте для себя мощную, универсальную и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Q-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (метрич.): 163,9 см
 Размер экрана по диагонали (в дюймах): 64,5 (дюймы)
 Формат изображения: 16:9
 Разрешение панели: 3840 x 2160
 Шаг пикселей: 0,372 x 0,372 мм
 Оптимальное разрешение: 3840 x 2160 при 60 Гц
 Яркость: 400 кд/м²
 Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
 Коэфф. контрастности (типич.): 1200:1
 Динамическая контрастность: 500 000:1
 Время отклика (типич.): 8 мс
 Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
 Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
 Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Прогрессивное сканирование, Динамическое повышение контрастности
 Технология панели: ADS
 Операционная система: Android 10
 Дымка: 25%

Подключения

Цифровой аудиовыход: Разъем 3,5 мм
 Видеовход: USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
 Аудиовход: Разъем 3,5 мм
 Другие подключения: micro SD, OPS
 Внешнее управление: Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм, Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм, RJ45

Комфорт

Ориентация: Альбомный режим (18/7), Портретный режим (18/7)
 Ячеечная матрица: До 3 x 3
 Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
 Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
 Сквозной канал сигнала: RS232, Проходной вход IR
 Простая установка: Специальная подставка
 Энергосберегающие функции: Smart Power
 Возможность сетевого управления: RS232, RJ45

Звук

Встроенные АС: Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

Мощность

Электропитание: 100–240 В~, 50/60 Гц
 Потребляемая мощность (типич.): 134 Вт
 Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
 Функции энергосбережения: Smart Power
 Маркировка класса энергоэффективности: G

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы: 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1152 x 864, 75 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1680 x 1050, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56,60,72 Гц, 832 x 624, 75 Гц
 Видеоформаты: 1080p, 50, 60 Гц, 2160p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 720p, 50,60 Гц

Размеры

Ширина устройства: 1462,3 миллиметра
 Вес продукта: 28,5 кг
 Высота устройства: 837,3 миллиметра
 Глубина устройства: 68,9 мм (глубина с настенным креплением) / 89,9 мм (глубина с подставкой) миллиметра
 Ширина устройства (в дюймах): 57,57 (дюймы)
 Высота устройства (в дюймах): 32.96 (дюймы)
 Настенное крепление: 400 x 400 мм, M8
 Глубина устройства (в дюймах): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) (дюймы)
 Ширина рамки: 14,9 мм (со всех сторон)
 Вес изделия (фунты): 62,83 фунта

Условия эксплуатации

Высота: 0–3000 м
 Диапазон температур (эксплуатация): 0–40 °C
 Среднее время между отказами: 50 000 часов
 Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °C
 Относительная влажность (во время работы): Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
 Относительная влажность (во время хранения): Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

Мультимедийные приложения

USB — воспроизведение видео: H.264, H.263, H.265, MPEG 1/2, MPEG4, VP8, VP9
 USB — воспроизведение изображений: BMP, JPEG, PNG
 USB — воспроизведение аудио: AAC, HEAAC, MPEG

Встроенный плеер

ЦП/процессор: Quad Core Cortex A55
 GPU: G52 MC1
 Память: 16 Гб, 3 Гб DDR

Аксессуары

Аксессуары в комплекте: Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.), Кабель шлейфового соединения RS232, Логотип Philips (x1), Шнур питания сети переменного тока, Крышка выключателя АС, Клипса для кабеля (x2), Кабель HDMI (1,8 м, 1 шт.), Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ и батареи типа ААА, Кабель RS232, Крышка для USB (1 шт.)

Прочее

Языки экранных меню: Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Русский, Испанский, Турецкий, Японский, Арабский
 Гарантия: Гарантия на 3 года
 Подтвержденное соответствие нормативам: CE, CB, FCC класса А, VCCI, RoHS, UL

