

PHILIPS



Q-Line 顯示器

Signage Solutions

50"

直接 LED 背光

超高清



50BDL3650Q

脫穎而出

您的多功能且易於設定的 18/7 顯示器

使用 Philips Q-Line 4K 超高清數碼顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠、易於安裝、Android 驅動的標示牌解決方案可透過 Wave 進行遙距管理，讓您隨時隨地全面控制。

符合成本效益的系統解決方案

- 輕鬆控制，遠端管理網絡顯示器
- 透過 USB 或內置記憶體輕鬆安排內容

輕鬆設定、完全掌控。

- 可選的互動無線畫面分享
- 捕捉 Wave，取得革命性成果

智能強勁

- 透過雲端連結及控制您的內容
- Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
- CRD22 可選模組令 WiFi 連接更輕鬆

多功能系統解決方案

- 超高清，豐富影像，攝人對比
- 故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕

產品特點

SmartBrowser

以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。

故障恢復

故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生輸入來源或應用程式故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。

內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 或從內部記憶體播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

互動（可選）

使用現有 Wi-Fi 網絡進行無線畫面分享，即時安全連接裝置，或使用可選的 HDMI 互動傳輸接收器直接投放至螢幕上，而無需連接至安全網絡。

採用 Android 10 系統

這款耐用的 Philips 專業顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，並針對本機 Android 應用程式加以優化，以便可以在顯示器直接安裝網絡應用程式。靈活且安全，確保可保持顯示規格的最新狀態更久。

PPDS Wave

使用 Wave 遙距解鎖強大、多功能和智能的 Philips Q-Line 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸 (公制) : 125.7 厘米

螢幕對角尺寸 (吋) : 49.5 吋

螢幕比例: 16:9

螢幕解像度: 3840 x 2160

像素點距: 0.2854 x 0.2854 mm

最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz

亮度: 400 cd/m²

顯示色彩: 10.7 億

對比率 (一般) : 4000:1

動態對比: 500,000:1

響應時間 (常規) : 8 毫秒

可視角度 (水平) : 178 度

可視角度 (垂直) : 178 度

影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 動態對比增強, 逐行掃描

面板技術: VA

操作系統: Android 10

有霧: 2%

連接

音訊輸出: 3.5 毫米插座

影像輸入: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)

音效輸入: 3.5 毫米插座

其他連接: Micro SD

外置控制: RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔

便捷功能

擺放: 橫向 (18/7), 直向 (18/7)

平鋪式矩陣: 最多 3 x 3

鍵盤控制: 可鎖定, 隱藏

遙控器訊號: 可鎖定

訊號迴圈: RS232, IR 穿環

節能功能: Smart Power

可控網絡: RS232, RJ45

聲音

內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

電源

電源: 100 - 240V~, 50/60Hz

耗電量 (典型值) : 115 瓦

耗電量 (最大值) : 190 瓦

待機模式耗電量: < 0.5 瓦

省電功能: Smart Power

能源標籤級別: G

支援的顯示解像度

電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 3840 x 2160, 60Hz

視訊格式: 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50.60Hz, 2160p, 50, 60Hz

尺寸

調整寬度: 1128.4 mm

產品重量: 14.75 kg

調整高度: 649.0 mm

調整深度: 63.5 mm

機器寬度 (吋) : 44.43 吋

機器高度 (吋) : 25.55 吋

掛牆: 400 毫米 x 400 毫米, M6

機器深度 (吋) : 2.50 吋

邊框寬度: 14.9 毫米 (平均邊框)

產品重量 (磅) : 32.52 磅

操作條件

地勢高度: 0 ~ 3000 米

溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 小時

溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C

濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)

濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放影片: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8

USB 播放相片: JPEG, BMP, PNG

USB 播放音訊: AAC, HEAAC, MPEG

內置播放器

CPU: 四核心 Cortex A55

GPU: G52 MC1

記憶體: 16GB, 3GB DDR

配件

附配件: IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), RS232 相互聯繫的纜線, Philips 標誌 (x1), AC 電源線, AC 開關護蓋, 快速入門指南, 遙控器及 AAA 電池, RS232 線, USB 護蓋及螺絲, 線夾 (x3)

其他

螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 拋光, 俄語, 西班牙文, 土耳其文, 簡體中文, 繁體中文, 阿拉伯文, 日文

保用: 3 年保養

法令認可: CE, FCC, A 級別, VCCI, CB, RoHS, UL

