

# PHILIPS

## Słuchawki nauszne

Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.

Wygodne dopasowanie do ucha

Redukcja szumów

Do 70 godzin odtwarzania

TAH4500WT



## Ciesz się doskonałym dźwiękiem

Jeśli szukasz superwygodnych słuchawek z redukcją szumów do codziennego użytku, to właśnie je znalazłeś. Zapewniają bogaty dźwięk z głębokim basem nawet przy niskiej głośności. Wymienne poduszki nauszne i bateria maksymalizują komfort i wydajność przez długie lata.

### **Bezprzewodowe słuchawki nauszne. Skupienie i płynność.**

- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Specjalnie dostrojone przetworniki 32 mm
- Wygodne dopasowanie i wymienne elementy zapewniające wieloletnie użytkowanie

### **Wygodne dopasowanie, redukcja szumów, długi czas pracy baterii**

- Usłysz swoją muzykę w każdym miejscu dzięki Aktywnej redukcji szumów
- Wielopunktowa łączność Bluetooth® i łatwe parowanie
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Do 70 godzin odtwarzania (50 z włączoną funkcją redukcji szumów)
- Szybkie ładowanie przez 5 minut zapewnia jedną dodatkową godzinę odtwarzania

### **Wyraźne rozmowy i intuicyjny korektor w aplikacji**

- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą
- Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

# Zalety

## Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

Specjalnie dostrojone przetworniki 32 mm i technologia Dynamic Bass zapewniają doskonały dźwięk z pełnym, bogatym basem nawet przy niskiej głośności. Jeśli oglądasz film lub grasz w gry, możesz włączyć tryb niskiego opóźnienia w naszej aplikacji towarzyszącej.

## Długotrwały komfort

Miękkie nauszniki z PU i miękki, regulowany pałąk zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. Aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną i komfort, można wymienić poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu, jeśli z czasem ulegną zużyciu. Można również wymienić akumulator litowo-jonowy słuchawek, gdy osiągnie koniec swojej żywotności.

## Aktywna redukcja szumów

Aktywna redukcja szumów ogranicza hałas z otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce, podcastach i rozmowach. Możesz pozostawić tę funkcję w trybie automatycznym lub samodzielnie dostosować poziomy za pomocą aplikacji Philips Headphones.

## Bluetooth® 6.0

Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

## Do 70 godzin (przy wyłączonej funkcji ANC)

Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia do 70 godzin odtwarzania, a przy włączonej redukcji szumów — do 50 godzin. Aby szybko naładować urządzenie, wystarczy 5 minut, aby uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy.

## Wyraźne połączenia

Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytyje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów tłumi część hałasu z otoczenia.

## Aplikacja Philips Headphones

Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca oferuje funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala

dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również dostosowanie redukcji szumów i aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

## Charakterystyczny dźwięk Philips

Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

## Ponownie wykorzystane materiały

W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

# Dane techniczne

## Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty  
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz  
Impedancja: 32 Ohm  
Maksymalna moc wejściowa: 10 mW  
Czułość: 113 dB (1kHz, 1 mW)  
Średnica głośnika: 32 mm  
Typ przetwornika: Dynamiczny

## Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6,0  
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksymalny zasięg: Do 10 m  
Połączenie wielopunktowe  
Obsługiwany kodek: SBC

## Karton zewnętrzny

Długość: 21.70 cm  
Liczba opakowań konsumenckich: 3  
Szerokość: 18.50 cm  
Waga brutto: 1.32 kg  
Wysokość: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17757 1  
Waga netto: 0.50 kg  
Waga opakowania: 0.82 kg

## Udogodnienia

Regulacja głośności  
Obsługa aplikacji Philips Headphones  
Funkcja Google Fast Pair  
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego  
Typ elementów sterujących: Przycisk  
Microsoft Swift Pair

## Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.  
Czas ładowania: 2 godziny  
Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 50 godzin  
Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 70 godzin  
Szybki czas ładowania: 5 mins for 4 hrs  
Waga akumulatora (całkowita): 9.52 g  
Pojemność akumulatora (słuchawki): 500 mAh  
Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

## Wymiary opakowania

Wysokość: 24.5 cm  
Rodzaj opakowania: Karton  
Typ ułożenia półki: Zawieszane  
Szerokość: 19.85 cm  
Głębokość: 5.5 cm  
Liczba produktów w zestawie: 1  
EAN: 48 95229 17757 4  
Waga brutto: 0.332 kg  
Waga netto: 0.168 kg  
Waga opakowania: 0.164 kg

## Wymiary produktu

Wysokość: 17.84 cm  
Szerokość: 15.84 cm  
Głębokość: 7.37 cm  
Waga: 0.156 kg

## Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

## Design

Kolor: Biały  
Sposób noszenia: Opaska na głowę  
Składana konstrukcja: Płaska lub wewnętrzna  
Element łączący ucho: Skóra syntetyczna  
Dopasowanie do ucha: Nauszne  
Typ nausznika: Zamknięty-tylny

## Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20802 5

## Funkcje ANC

Technologia ANC: FB  
Mikrofon do ANC: 3 mikrofony  
ANC (aktywna redukcja szumów)

## Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google  
Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij  
Przycisk wielofunkcyjny  
Obsługa asystenta głosowego

## Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 71% certyfikowanego przez GRS poliwęglanu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

