

PHILIPS



Căști cu atașare pe ureche

Sunet natural. Bas dinamic

Potrivire confortabilă pe ureche

Componente înlocuibile

Până la 70 de ore de redare



TAH4000BK

Sunet excelent, urechile tale se simt confortabil

Ține muzica pornită la căștile supraauriculare construite pentru ani de utilizare confortabilă. Obții un sunet bogat, cu bas profund, iar acestea vor funcționa până la 70 de ore între încărcări. Atunci când este necesar, poți înlocui pernțele cupelor pentru urechi și bateria.

Căști wireless supraauriculare. Confort de zi cu zi.

- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass
- Potrivire confortabilă și componente înlocuibile pentru ani de utilizare
- Difuzoare de 32 mm cu reglare fină

Conectivitate stabilă și durată lungă de viață a bateriei

- Conexiune Bluetooth® multipunct stabilă și asociere ușoară
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Până la 70 de ore de redare
- Încarcă rapid 5 minute pentru a obține încă 2 ore

Apeluri mai clare și egalizator intuitiv în aplicație

- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 20,000 Hz
Impedanță: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 10 mW
Sensibilitate: 113 dB (1 KHz, 1 mW)
Diametru difuzor: 32 mm
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 6,0
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC

Cutie exterioară

Lungime: 21.70 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 18.50 cm
Greutate brută: 1.32 kg
Înălțime: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17748 9
Greutate netă: 0.50 kg
Greutate proprie: 0.82 kg

Confort

Controlul volumului
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Google Fast Pair
Tip de comenzi: Buton
Microsoft Swift Pair

Alimentare

Număr de baterii: 1 buc.
Timp de redare a muzicii: Up to 70 ore
Durată de încărcare: 2 ore
Timp de încărcare rapidă: 5 mins for 2 hrs
Greutatea bateriei (totală): 9.52 g
Capacitatea bateriei (căști): 500 mAh
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 24.5 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Lățime: 19.85 cm
Adâncime: 5.5 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 17748 2
Greutate brută: 0.332 kg
Greutate netă: 0.168 kg
Greutate proprie: 0.164 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 17.84 cm
Lățime: 15.84 cm
Adâncime: 7.37 cm
Greutate: 0.156 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă

Design

Culoare: Negru
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Pliere plată/spre interior
Material de contact: Piele sintetică
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20793 6

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul multifuncțional
Compatibilitate cu asistenți vocali

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 71% policarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

Repere

Sunet excelent. Dynamic Bass

Difuzoarele de 32 mm cu reglare fină și Dynamic Bass se combină pentru a-ți oferi un sunet excelent cu bas plin, bogat, chiar și la volume mici. Dacă vizionezi un film sau un joc, poți activa un mod cu latență redusă în aplicația noastră însoțitoare.

Confort de lungă durată

Căștile cu pernițe din piele ecologică moale și banda de susținere ajustabilă și confortabilă îți oferă o potrivire extrem de comodă. Pentru cea mai bună etanșare acustică și confort, poți înlocui pernițele din spumă cu memorie atunci când se uzează în timp. De asemenea, poți schimba bateria reîncărcabilă litiu-ion a căștilor când ajunge la sfârșitul duratei de viață.

Bluetooth® 6,0

Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îți permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului și poți conecta două dispozitive simultan. Android Fast Pair și Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.

Aplicația Philips Headphones

Ai impresia că muzicii tale îi lipsește ceva? Aplicația noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îți permite să ajustezi sunetul și să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poți folosi aplicația și pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul și multe altele.

Materiale reciclate

În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

Până la 70 de ore de redare

Folosește cu aceste căști supraauriculare și pot trece câteva zile înainte de a fi nevoie să le reîncarci. O încărcare completă vă îți oferi până la 70 de ore de redare, iar o încărcare rapidă de 5 minute îți oferă încă 2 ore.

Apeluri clare

Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

