

# PHILIPS

## Kulak üstü kulaklıklar

Doğal ses. Dinamik Bas

Kulağa tam oturan rahat tasarım

Gürültü Engelleme

70 saate kadar oynatma süresi

TAH4500WT



## Mükemmel sesi deneyimleyin

Günlük kullanabileceğiniz çok rahat ve gürültü engelleme özellikli bir kulaklık istiyorsanız bu model tam size göre. Düşük ses seviyelerinde bile derin bas ile zengin ses elde edersiniz. Değiştirilebilir kulaklık başlığı yastıkları ve pil, yıllar boyunca üst düzey konfor ve performans sunar.

### **Kulak üstü kablosuz kulaklık. Odak ve akış.**

- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Özel olarak ayarlanmış 32 mm sürücüler
- Uzun yıllar kullanım için değiştirilebilir bileşenlerle konforlu yapı

### **Konforlu yapı, gürültü engelleme, uzun pil ömrü**

- Aktif Gürültü Engelleme ile müziğinizi daima duyun
- Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 70 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 50)
- 5 dakika hızlı şarjla ekstra 4 saat kullanım süresi elde edin

### **Net aramalar ve sezgisel uygulama içi ekolayzır**

- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

# Özellikler

## Mükemmel ses. Dinamik Bas

Özel olarak ayarlanmış 32 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Film izlerken veya oyun oynarken yardımcı uygulamamızda düşük gecikme modunu açabilirsiniz.

## Uzun süreli rahatlık

Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.

## Aktif Gürültü Engelleme

Aktif gürültü engelleme özelliği, dış sesleri azaltarak şarkılarınıza, podcast'lerinize ve aramalarınıza odaklanmanızı sağlar. Otomatik ayarı kullanabilir veya Philips Headphones uygulamasında seviyeleri kendiniz ayarlayabilirsiniz.

## Bluetooth® 6.0

En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.

## 70 saate kadar (ANC kapalıyken)

Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 70 saate kadar, gürültü önleme özelliği açıkken ise 50 saate kadar oynatma süresi elde edebilirsiniz. Ayrıca, yalnızca 5 dakika şarj ederek ekstra 4 saat daha kazanabilirsiniz.

## Net arama sesi

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofona sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

## Philips Headphones uygulaması

Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi

dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca gürültü engelleme özelliğini ayarlamak, Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek ve diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

## Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

## Geri dönüştürülmüş malzemeler

Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

# Teknik Özellikler

## Ses

Akustik sistem: Kapalı  
Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz  
Empedans: 32 Ohm  
Maksimum güç girişi: 10 mW  
Hassasiyet: 113 dB (1 kHz, 1 mW)  
Hoparlör çapı: 32 mm  
Sürücü tipi: Dinamik

## Bağlantı

Bluetooth sürümü: 6,0  
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimum menzil: 10 adede kadar m  
Çok noktalı bağlantı  
Desteklenen codec: SBC

## Dış Karton

Uzunluk: 21.70 cm  
Ambalaj sayısı: 3  
Genişlik: 18.50 cm  
Brüt ağırlık: 1.32 kg  
Yükseklik: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17757 1  
Net ağırlık: 0.50 kg  
Dara ağırlığı: 0.82 kg

## Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü  
Philips Headphones uygulama desteği  
Google fast pair

Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir  
Kontrol türü: Düğme  
Microsoft Swift Pair

## Güç

Pil sayısı: 1 adet  
Şarj süresi: 2 saat  
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 50 saat  
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 70 saat  
Hızlı şarj süresi: 5 mins for 4 hrs  
Pil ağırlığı (Toplam): 9.52 g  
Pil kapasitesi (Kulaklık): 500 mAh  
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

## Ambalaj boyutları

Yükseklik: 24.5 cm  
Ambalaj türü: Karton  
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir  
Genişlik: 19.85 cm  
Derinlik: 5.5 cm  
Birlikte verilen ürün sayısı: 1  
EAN: 48 95229 17757 4  
Brüt ağırlık: 0.332 kg  
Net ağırlık: 0.168 kg  
Dara ağırlığı: 0.164 kg

## Ürün boyutları

Yükseklik: 17.84 cm  
Genişlik: 15.84 cm  
Derinlik: 7.37 cm  
Ağırlık: 0.156 kg

## Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## Tasarım

Renk: Beyaz  
Kullanım ışıklığı: Kafa bandı  
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe doğru  
Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri  
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü  
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

## Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20802 5

## ANC özellikleri

ANC teknolojisi: FB  
ANC mikrofonu: 3 mikrofon  
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

## Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan  
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli düğmeye basın  
Sesli asistan desteği

## Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %71 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

