

# PHILIPS

## Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Väikesed klapid. Mugav sobivus

Loomulik heli. Dünaamiline bass

4 mikrofoni tehnoloogia

Taskusse mahtuv laadimiskott

TAT2100LB



## Kanna kogu päeva, naudi mugavust

Nautige oma päevi täielikult juhtmevabade kõrvaklappidega, mis on kergemad, sobivad paremini ja pakuvad suurepärase heli. Taskuformaadis laadimiskorpusega saab kuni 36 tundi mänguaega ning tekstuuriga kõrvatropid hoiavad kõrvaklapid mugavalt paigas.

### **Täielikult juhtmevabad kuularid. Teie jaoks oluline mugavus.**

- Suurepärase heli igapäevastest kõrvaklappidest, mis sobivad ideaalselt
- Mugavad SecureFit-otsikud ja suured 10 mm elemendid
- Bluetooth® hulkpunkt ühenduvus ja lihtne sidumine
- 4 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades

### **Sinu igapäevane valik**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 vee- ja higikindlus
- Taskusse mahtuv aasaga laadimisümbris
- Laadimiskorpusega saab kuni 36 tundi mänguaega

### **Teie jaoks valmis**

- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur

# Esiletõstetud tooted

## Väikesed nõõpkõrvaklapid, suurepärase heli

Tekstuursed SecureFit-otsikud tagavad sobivuse, mis näivad kergemad ja mugavamad, luues hea kontakti veelgi parema heli jaoks. Funktsioonid nagu dünaamiline bass lasevad teil nautida oma lemmiklugude täisvõimsust isegi vaikselt kuulamisel.

## Bluetooth® 6.0

Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

## 4 mikrofoni tehnoloogia

Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoni seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.

## IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nõõpkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuumal päeval? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.

## Taskusse mahtuv laadimiskott

Väike laadimisümbri libiseb hõlpsalt taskusse või kinnitage pael aasa külge ja riputage laadimisümbri kotti või vööaasa külge. Monorežiim võimaldab kasutada ühte kuularit teise laadimise ajal.

## 36 tundi mänguaega (8 + 28)

Täislaadimisega saate 8 tundi mänguaega ja laadimiskarbist veel 28 tundi. Pange kõrvaklapid tagasi karpi ja need laadivad täis 2 tunniga. Kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 10 minutit teile 2 tundi lisamänguaega. Karpi saab laadida USB-C-kaabli abil.

## Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiserisätteid. Võite rakendust kasutada ka dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

## Philipsi helisignatuur

Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

## Ümbertöötatud materjalid

Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

# Spetsifikatsioon

## Heli

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz  
Kõlari läbimõõt: 10 mm  
Näivtakistus: 16 oomi  
Maksimaalne sisendvõimsus: 3 mW  
Tundlikkus: 105db±2db (1 kHz, 126 mV)  
Draiveri tüüp: Dünaamiline

## Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 6,0  
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m  
Mitmepunktiline ühendus  
Toetatud kodek: SBC

## Väline papp-pakend

Pikkus: 43.50 cm  
Pakendite arv: 24  
Laius: 24.50 cm  
Kogukaal: 2.95 kg  
Kõrgus: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17766 3  
Kaal pakendita: 1.42 kg  
Pakendi kaal: 1.53 kg

## Mugavus

Veekindlus: IPX4  
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi  
TWSi monorežiim  
Püsivara uuendamine on võimalik  
Juhtseadiste tüüp: Puudutage  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Sisepakend

Pikkus: 11.30 cm  
Pakendite arv: 3  
Laius: 10.40 cm  
Kõrgus: 10.00 cm  
Kaal pakendita: 0.18 kg  
Kogukaal: 0.32 kg  
Pakendi kaal: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17766 0

## Võimsus

Patareide arv: 3 tk  
Muusika esitusaeg: 8 + 28 tund(i)  
Laadimisaeg: 2 tund(i)  
Kiirlaadimise aeg: 10 mins for 2 hrs  
Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)  
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)  
Aku kaal (kokku): 10.1 g  
Aku mahtuvus (korpus): 410 mAh  
Aku mahtuvus (kuular): 50 mAh

## Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 11.2 cm  
Pakendi tüüp: Papp  
Paigutus riiulil: Rippuv  
Laius: 9.6 cm  
Sügavus: 3.4 cm  
Toodete arv komplektis: 1  
EAN: 48 95229 17766 6  
Kogukaal: 0.085 kg  
Kaal pakendita: 0.059 kg  
Pakendi kaal: 0.026 kg

## Tarvikud

Kiirjuhend  
Kõrvaotsakud: 3 suurst: väike, keskmine, suur  
Laadimiskorpus

## Disain

Värvus: Helesinine  
Kõrvakinnitusematerjal: Silikoonist  
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed  
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

## Kaugside

Kõnemikrofon: 2 mics for each side

## Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Kogukaal: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20811 7

## Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant  
Häälassistendi aktiveerimine:  
Multifunktsionaalne puudutus  
Häälassistendi tugi

## Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 55% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati  
TE-00132492

