

PHILIPS

Hovedtelefoner med bøjle

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Behagelig on-ear-pasform

Støjreduktion

Op til 70 timers spilletid

TAH4500WT



Indhyl dig i fantastisk lyd

Hvis du vil have superkomfortable støjreducerende hovedtelefoner til daglig brug, skal du vælge de her. Du får fyldig lyd med dyb bas selv ved lave lydstyrker. De udskiftelige ørepuder og batteriet maksimerer komforten og ydeevnen mange år fremover.

Trådløse on-ear-hovedtelefoner. Fokus og flow.

- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- Tilpassede 32 mm enheder
- Behagelig pasform og udskiftelige komponenter til mange års brug

Behagelig pasform, støjreducerende, lang batterilevetid

- Hør altid din musik med aktiv støjreduktion
- Stabil Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring
- Bluetooth® 6.0, Android fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Op til 70 timers spilletid (50 med støjreduktion)
- Hurtig opladning i 5 minutter for at få 4 ekstra timer

Tydelige opkald og intuitiv equalizer i appen

- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Vigtigste nyheder

Fantastisk lyd. Dynamisk bas

Tilpassede 32 mm enheder og dynamisk bas giver dig tilsammen fantastisk lyd med fyldig og kraftig bas selv ved lave lydstyrker. Hvis du ser en film eller spiller, kan du aktivere en tilstand med kort ventetid i vores tilknyttede app.

Holdbar komfort

Bløde ørepuder i imiteret læder og en blød justerbar hovedbøjle giver dig en superbehagelig pasform. For at opnå den bedste akustiske forsegling og komfort kan du udskifte ørepuderne af memoryskum, hvis de slides med tiden. Du kan også udskifte hovedtelefonernes genopladelige litium-ion-batteri, når det er udtjent.

Aktiv støjreduktion

Aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så du kan fokusere på din musik, podcasts og opkald. Du kan lade den være på auto eller bruge Philips Headphones-appen til selv at justere niveauerne.

Bluetooth® 6,0

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.

Op til 70 timer (med ANC slået fra)

Med støjreduktion slået fra kan du få op til 70 timers spilletid på en fuld opladning, og med støjreduktion får du op til 50 timer. Hvis du vil have et hurtigt boost, skal du blot oplade i 5 minutter for at få yderligere 4 timer.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

Philips Headphones-app

Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at justere støjreduktion, aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

Genbrugte materialer

Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 10 mW
Følsomhed: 113 dB (1 KHz, 1 mW)
Højttalerdiameter: 32 mm
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipunkttilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 21.70 cm
Antal forbrugereballager: 3
Bredde: 18.50 cm
Bruttovægt: 1.32 kg
Højde: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17757 1
Nettovægt: 0.50 kg
Taravægt: 0.82 kg

Komfort

Lydstyrkekontrol
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Google Fast Pair

Firmwareopdateringer er mulige

Type af betjening: Knap
Microsoft Swift Pair

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Opladningstid: 2 time(r)
Spilletid (ANC slået til): 50 time(r)
Spilletid (ANC slået fra): 70 time(r)
Hurtig opladning: 5 mins for 4 hrs
Batterivægt (i alt): 9.52 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 500 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Højde: 24.5 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 19.85 cm
Dybde: 5.5 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 17757 4
Bruttovægt: 0.332 kg
Nettovægt: 0.168 kg
Taravægt: 0.164 kg

Produktmål

Højde: 17.84 cm
Bredde: 15.84 cm
Dybde: 7.37 cm
Vægt: 0.156 kg

Tilbehør

Lynhåndbog

Design

Farve: Hvid
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Flad/indad
Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder
Ørestykke: On-ear
Ørepudetype: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20802 5

ANC-funktioner

ANC-teknologi: FB
Mikrofon til ANC: 3 mic
ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på multifunktionsknappen
Understøttelse af stemmeassistent

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 71 % GRS-certificeret genbrugspolykarbonat TE-00132492

