

# PHILIPS



## Cuffie over ear

Audio naturale. Bassi dinamici

Comodo design on-ear

Componenti sostituibili

Fino a 70 ore di riproduzione



TAH4000BK

## Audio eccellente, comfort per le orecchie

Continua ad ascoltare la tua musica con queste cuffie on-ear, progettate per garantire anni di utilizzo prolungato e confortevole. Scopri un audio ricco con bassi profondi e ottieni fino a 70 ore di autonomia tra una ricarica e l'altra. Se necessario, puoi sostituire i cuscinetti e la batteria.

### Cuffie wireless on-ear. Comfort quotidiano.

- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Comfort garantito e componenti sostituibili per anni di utilizzo
- Driver da 32 mm con sintonizzazione personalizzata

### Connettività stabile e batteria di lunga durata

- Stabile connettività Bluetooth® multipoint e associazione semplice
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Fino a 70 ore di riproduzione
- Ricarica rapida di 5 minuti per 2 ore extra di riproduzione

### Chiamate nitide ed equalizzatore intuitivo in-app

- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

# In evidenza

## Audio eccezionale. Bassi dinamici

I driver da 32 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Se stai guardando un film o giocando, puoi attivare la modalità a bassa latenza nella nostra app di supporto.

## Comfort di lunga durata

I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.

## Bluetooth® 6.0

La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni

dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

## App Philips Headphones

Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

## Materiali riciclati

Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

## Fino a 70 ore di riproduzione

Con queste cuffie on-ear potrai stare fuori casa per giorni prima di doverle ricaricare. Una ricarica completa offre fino a 70 ore di riproduzione, mentre una ricarica rapida di 5 minuti garantisce 2 ore extra.

## Chiamate nitide

La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

## Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

# Specifiche

## Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz  
Impedenza: 32 Ohm  
Potenza in ingresso massima: 10 mW  
Sensibilità: 113 dB (1 kHz, 1 mW)  
Diametro altoparlante: 32 mm  
Tipo di driver: Dinamico

## Connettività

Versione Bluetooth: 6,0  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC

## Scatola esterna

Lunghezza: 21.70 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 18.50 cm  
Peso lordo: 1.32 Kg  
Altezza: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17748 9  
Peso netto: 0.50 Kg  
Tara: 0.82 Kg

## Funzioni utili

Controllo del volume  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Google fast pair  
Tipo di comandi: a pulsante  
Microsoft Swift Pair

## Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.  
Autonomia di riproduzione: Up to 70 ore  
Tempo di carica: 2 ore  
Tempo di ricarica rapido: 5 mins for 2 hrs  
Peso della batteria (totale): 9.52 g  
Capacità delle batterie (cuffie): 500 mAh  
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 24.5 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 19.85 cm  
Profondità: 5.5 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 17748 2  
Peso lordo: 0.332 Kg  
Peso netto: 0.168 Kg  
Tara: 0.164 Kg

## Dimensioni del prodotto

Altezza: 17.84 cm  
Larghezza: 15.84 cm  
Profondità: 7.37 cm  
Peso: 0.156 Kg

## Accessori

Guida rapida

## Design

Colore: Nero  
Utilizzo: Fascia  
Design pieghevole: Appiattite/verso l'interno  
Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica  
Tipologia auricolare: On-ear  
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

## Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20793 6

## Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

## Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 71% di policarbonato riciclato post-consumo certificato GRS TE-00132492

