

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Väikesed kõrvaotsikud. Mugav
sobivus

Aktiivne mürasummutus

4 mikrofoni tehnoloogia

Loomulik heli. Dünaamiline bass

TAT2200BK



Summuta müra, naudi mugavust

Nautige oma päevi täielikult juhtmevabade kõrvaklappidega, mis on kergemad, sobivad paremini ja pakuvad suurepärast heli. Aktiivne mürasummutus võimaldab kuulata muusikat katkestusteta, samas kui tekstuuriga otssakud hoiavad kõrvaklappe mugavalt paigas.

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid. Oluline mürasummutus.

- Suurepärase heli igapäevastest kõrvaklappidest, mis sobivad ideaalselt
- Mugavad SecureFit-otsikud ja suured 10 mm elemendid
- Kuulake alati oma muusikat aktiivse mürasummutusega
- 4 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades
- Bluetooth® hulkpunkt ühenduvus ja lihtne sidumine

Sinu igapäevane valik

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 vee- ja higikindlus
- Taskusse mahutu aasaga laadimisümbris
- Laadimiskorpusega saab kuni 36 tundi mänguaega

Teie jaoks valmis

- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur

Esiletõstetud tooted

Väikesed nõõpkõrvaklapid, suurepärase heli

Tekstuursed SecureFit-otsikud tagavad sobivuse, mis näivad kergemad ja mugavamad, luues hea kontakti veelgi parema heli jaoks. Funktsioonid nagu dünaamiline bass lasevad teil nautida oma lemmiklugude täisvõimsust isegi vaikselt kuulamisel.

Aktiivne mürasummutus

Aktiivne mürasummutus vähendab välist müra, et saaksite keskenduda muusikale, podcastidele ja kõnede. Saate selle sisse või välja lülitada kõrvaklappide või meie kaaskorvaku kaudu, ning tähelepanurežiim laseb välised helid tagasi sisse.

4 mikrofoni tehnoloogia

Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoni seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.

Bluetooth® 6.0

Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nõõpkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuuma päeva? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.

Taskusse mahtuv laadimiskott

Väike laadimisümbris libiseb hõlpsalt taskusse või kinnitage pael aasa külge ja riputage laadimisümbris kotti või võõaasa külge. Monorežiim võimaldab kasutada ühte kuularit teise laadimise ajal.

36 tundi mänguaega (8 + 28)

Kui mürasummutus on välja lülitatud, saate täis laetud seadmega kuni 8 tundi mänguaega ja täiendavad 28 tundi, kui kasutate laadimiskorpust (mürasummutusega 6 tundi mänguaega ja laadimiskorpusega täiendavad 21

tundi). Kiire 10 minutiline laadimine tagab täiendavad 2 tundi. Korpust saab laadida USB-C-kaabli abil.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

Philipsi helisignatuur

Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

Ümbertöötatud materjalid

Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 10 mm
Näivtakistus: 16 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 3 mW
Tundlikkus: 105db±2db (1 kHz, 126 mV)
Draiveri tüüp: Dünaamiline

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 6,0
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 43.50 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 24.50 cm
Kogukaal: 2.95 kg
Kõrgus: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17812 7
Kaal pakendita: 1.42 kg
Pakendi kaal: 1.53 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Sisepakend

Pikkus: 11.30 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 10.40 cm
Kõrgus: 10.00 cm
Kaal pakendita: 0.18 kg
Kogukaal: 0.32 kg
Pakendi kaal: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17812 4

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 6 + 21 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 8 + 28 tund(i)

Kiirlaadimise aeg: 10 mins for 2 hrs

Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)

Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)

Aku kaal (kokku): 10.1 g

Aku mahtuvus (korpus): 410 mAh

Aku mahtuvus (kuular): 50 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 11.2 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 9.6 cm
Sügavus: 3.4 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 17812 0
Kogukaal: 0.085 kg
Kaal pakendita: 0.059 kg
Pakendi kaal: 0.026 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)
Laadimiskorpus

Disain

Värvus: Must
Kandmisstiil: Kõrvasisesed
Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

Kõnemikrofon: 2 mics for each side

Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Kogukaal: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20821 6

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: FF
Tähelepanurežiim
ANC mikrofon: 2 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant

Häälassistendi aktiveerimine:

Multifunktsionaalne puudutus

Häälassistendi tugi

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 55% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati
TE-00132492

