

# PHILIPS

## Слушалки с наушници

Естествен звук. Динамични басы

Комфортно прилягане към  
ухото

Шумопотискане

До 70 часа време на  
възпроизвеждане

TAN4500LB



## Насладете се на страхотен звук

Ако искате суперудобни слушалки с шумопотискане за ежедневна употреба, това са те. Получавате богат звук с дълбоки басы дори при ниска сила на звука. Сменяемите възглавнички за наушниците и батерията осигуряват максимален комфорт и производителност в следващите години.

### **Безжични слушалки с наушници. Концентрация и плавност.**

- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- Специално настроени 32 мм мембрани
- Удобна форма със сменяеми компоненти за дългогодишна употреба

### **Удобна форма, шумопотискане, дълъг живот на батерията**

- Винаги слушайте музиката си с активно шумопотискане
- Стабилна многоточкова Bluetooth® свързаност и лесно сдвояване
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- До 70 часа време на възпроизвеждане (50 с включено шумопотискане)
- Бързо зареждане за 5 минути, за да получите допълнителни 4 часа

### **Ясни разговори и интуитивен еквайзер в приложението**

- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

# Акценти

## Естествен звук. Динамични басы

Специално настроените 32 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни, богати басы дори при ниски нива на звука. Ако гледате филм или играете игри, можете да включите режим с ниско забавяне в нашето придружаващо приложение.

## Траен комфорт

Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват. Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.

## Активно премахване на шума

Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го оставите на

автоматичен режим или да използвате приложението Philips Headphones, за да настроите нивата сами.

## Bluetooth® 6.0

Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Android Fast Pair Microsoft Swift Pair.

## До 70 часа (с изключено ANC)

С изключено шумопотискане можете да получите до 70 часа време за възпроизвеждане от едно пълно зареждане, а с включена функция за шумопотискане – до 50 часа. За бързо зареждане, заредете само за 5 минути, за да получите допълнителни 4 часа.

## Ясни разговори

Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

## Приложение Philips Headphones

Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да регулирате шумопотискането, да активирате Dynamic Bass, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

## Емблематичен звук на Philips

Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки басы. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

## Рециклирани материали

В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

# Спецификации

## Звук

Акустична система: Затворена  
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz  
Импеданс: 32 ома  
Максимална входяща мощност: 10 mW  
Чувствителност: 113 dB (1 KHz, 1 mW)  
Диаметър на високоговорителя: 32 мм  
Тип мембрана: Динамичен

## Свързаност

Версия на Bluetooth: 6,0  
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP  
Максимален обхват: До 10 м  
Multipoint свързване  
Поддържан кодек: SBC

## Външен кашон

Дължина: 21.70 см  
Брой потребителски опаковки: 3  
Ширина: 18.50 см  
Бруто тегло: 1.32 кг  
Височина: 25.50 см  
GTIN: 1 48 95229 17758 8  
Нето тегло: 0.50 кг  
Тегло на опаковката: 0.82 кг

## Удобство

Регулиране на силата на звука  
Поддръжка за приложение Philips  
Headphones  
Google fast pair  
Възможно е актуализиране на фърмуера  
Тип на органите за управление: Бутон  
Microsoft Swift Pair

## Захранване

Брой батерии: 1 бр.  
Време за зареждане: 2 час(а)  
Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 50 час(а)  
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 70 час(а)  
Бързо време за зареждане: 5 mins for 4 hrs  
Тегло на батерията (Общо): 9.52 гр  
Капацитет на батерията (слушалки): 500 mAh  
Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

## Габарити на опаковката

Височина: 24.5 см  
Тип опаковка: Картон  
Начин на поставяне: Окачен  
Ширина: 19.85 см  
Дълбочина: 5.5 см  
Брой включени продукти: 1  
EAN: 48 95229 17758 1  
Бруто тегло: 0.332 кг  
Нето тегло: 0.168 кг  
Тегло на опаковката: 0.164 кг

## Размери на продукта

Височина: 17.84 см  
Ширина: 15.84 см  
Дълбочина: 7.37 см  
Тегло: 0.156 кг

## Акcesoари

Ръководство за бърз старт

## Дизайн

Цвят: Светлосин  
Начин на носене: Лента за главата  
Сгъваема конструкция: Плоски/вътрешни  
Материал на наушниците: Синтетична кожа  
Прилягане на ушите: С наушници  
Тип наушници: Затворен гръб

## Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20803 2

## ANC функции

Технология ANC: FB  
Микрофон за ANC: 3 микрофона  
ANC (Активно шумопотискане)

## Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент  
Активиране на гласовия асистент: Натиснете многофункционалния бутон  
Поддръжка на гласовия асистент

## Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 71% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492 сертифициран от GRS

