

PHILIPS

Fülre illeszkedő fejhallgató

Természetes hangzás. Dinamikus

mélyhang

Kényelmes, fülre illeszkedő kivitel

Zajkioltás

Akár 70 órnyi lejátszási idő

TAH4500PK



Merüljön el a nagyszerű hangzásban

Ha szuperkényelmes, zajsűrűs fejhallgatót keres mindennapi használatra, ez a legjobb választás. Gazdag hangzás mély basszussal még alacsony hangerőn is. A cserélhető fülpárnák és akkumulátor maximális kényelmet és teljesítményt biztosítanak az elkövetkező években.

Fülre illeszkedő, vezeték nélküli fejhallgató. Zavartalan élmény.

- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Egyedi hangolású 32 mm-es meghajtók
- Kényelmes illeszkedés és cserélhető alkatrészek a több évig tartó használathoz

Kényelmes illeszkedés, zajkioltás, hosszú üzemidejű akkumulátor

- Mindig hallja a zenét az aktív zajkioltás funkcióval
- Stabil, többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és egyszerű párosítás
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Akár 70 órnyi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 50)
- 5 perc gyorsöltéssel további 4 órán át használható

Tiszta hívások; intuitív, alkalmazáson belüli hangszínszabályzó

- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond
- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Fénypontok

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

Az egyedi hangolású 32 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. Filmnézéshez vagy játékhoz bekapcsolhatja az alacsony késleltetésű módot a társalkalmazásunkban.

Hosszan tartó kényelem

A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.

Aktív zajkioltás

Az aktív zajkioltás kiszűri a környezeti zajokat, így Ön a zene, a podcast vagy a hívás hangjára koncentrálhat. Hagyja automatikus állásban, vagy használja a Philips Headphones alkalmazást a hangszintek beállításához.

Bluetooth® 6.0

A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

Akár 70 óra (kikapcsolt ANC mellett)

Kikapcsolt zajkioltás mellett, teljes feltöltéssel akár 70 órányi, bekapcsolt zajkioltás mellett pedig akár 50 órányi lejátszási idő nyerhető. A gyors töltés érdekében mindössze 5 percig töltsen, és további 4 órát kap.

Tiszta hívások

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Philips Headphones alkalmazás

Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zajkioltást, aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet tehet.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

Újrahasznosított anyagok

Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 10 mW
Érzékenység: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Hangsúlyzó átmérője: 32 mm
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6,0
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 21.70 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 18.50 cm
Bruttó tömeg: 1.32 kg
Magasság: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17759 5
Nettó tömeg: 0.50 kg
Táratömeg: 0.82 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Google Fast Pair
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Gomb
Microsoft Swift Pair

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 50 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 70 óra
Rövid töltési idő: 5 mins for 4 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 9.52 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 500 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 24.5 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 19.85 cm
Mélység: 5.5 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 17759 8
Bruttó tömeg: 0.332 kg
Nettó tömeg: 0.168 kg
Táratömeg: 0.164 kg

Termék méretei

Magasság: 17.84 cm
Szélesség: 15.84 cm
Mélység: 7.37 cm
Tömeg: 0.156 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató

Kialakítás

Szín: Rózsaszín
Hordhatóság: Fejpánt
Összehajtható kialakítás: Lapos/befelé
Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátralátó

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20804 9

ANC funkciók

ANC technológia: FB
Mikrofon az ANC-hez: 3 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a
Többfunkciós gombot
Hangsegéd támogatása

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 71% GRS-tanúsítvánnyal
rendelkező újrahasznosított polikarbonátot
tartalmaz, TE-00132492

