

# PHILIPS

覆耳式無線耳機

2000 series

降噪

輕量覆耳式耳機

自然音效。超重低音

播放時間長達 50 小時

TAH2500BG



## 極致舒適，優異音效

戴上這款無線覆耳式耳機，享受真正舒適的聆聽體驗。您能獲得渾厚低音的豐富音效，播放時間長達 50 小時。

### 您多年的夥伴

- 快速充電 15 分鐘即可播放 10 小時
- 飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項
- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感

### 覆耳式無線耳機。舒適有型

- 身歷其境的降噪
- 超重低音模式可提供優質的音效
- 播放時間達 50 小時搭配快速充電

### 簡易連接。方便使用。

- 穩固的藍牙多點連線
- 清晰通話。清楚傳達您說話的內容
- 輕巧舒適，可長時間配戴

# 2000 series

覆耳式無線耳機

## 規格

### 音效

音響系統: 封閉式  
頻率範圍: 20 - 20,000 Hz  
阻抗: 32 歐姆  
敏感度: 112 dB (1K Hz)  
喇叭直徑: 40 mm  
最大輸入功率: 30 mW  
驅動器類型: 動態

### 連線能力

藍牙版本: 6.0  
藍牙設定檔: AVRCP, A2DP, HFP  
最大範圍: 最多 10 m  
多點連線: 是  
支援的編碼: SBC  
耳機插槽: 3.5 mm

### 外紙箱

長度: 36.20 cm  
包裝數: 6  
寬度: 21.60 cm  
總重: 2.76 kg  
高度: 23.60 cm  
GTIN: 1 48 95229 17811 0  
淨重: 1.39 kg  
皮重: 1.37 kg

### 便利

飛利浦耳機應用程式支援: 是  
韌體可更新: 是  
控制類型: 按鈕

### 功率

電池數量: 1 入  
充電時間: 2 小時  
音樂播放時間 (ANC 開啟): 45 小時  
音樂播放時間 (ANC 關閉): 50 小時  
快速充電時間: 15 mins for 10 hrs  
電池重量 (總計): 9.6 g  
電池容量 (耳機): 500 mAh  
電池類型 (耳機): 鋰聚合物 (內建)

### 包裝尺寸

高度: 22 cm  
包裝類型: 塑膠盒  
貨架放置類型: 吊掛式  
寬度: 20.2 cm  
深度: 5.8 cm  
內含產品件數: 1  
EAN: 48 95229 17811 3  
總重: 0.4 kg  
淨重: 0.232 kg  
皮重: 0.168 kg

### 產品尺寸

高度: 19.76 cm  
寬度: 16.57 cm  
深度: 8.29 cm  
重量: 0.207 kg

### 配件

快速入門指南: 是  
充電纜線: USB-C 纜線, 200 公釐

### 設計

色彩: 米色  
配戴方式: 頭帶  
折疊式設計: 平折/向內  
貼耳材質: 記憶泡棉  
耳形貼合: 覆耳式  
耳罩類型: 封閉式背部

### 電信

用於通話的麥克風: 1 mic

### ANC 功能

ANC 科技: FF  
感知模式: 是  
適應性 ANC: 是  
ANC 適用麥克風: 2 個麥克風  
ANC (主動降噪): 是

### 語音助理

相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理  
語音助理啟動: 按下播放/暫停按鈕  
語音助理支援: 是

TAH2500BG/97

## 焦點

### 降噪

降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。想要聽到更多周遭環境音嗎？按下按鈕即可啟動感知模式。

### 優質的音效。超重低音

40 公釐驅動器可為您提供優質的音效，覆耳式貼合度可提供絕佳的被動噪音隔離效果。您可以享受最愛曲調的完整內涵。

### 播放時間長達 50 小時

這款無線耳機擁有達 50 小時的播放時間，足以讓您聆聽豐富的播放清單。透過 USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 15 分鐘，便有足夠電力讓音樂持續播放 10 小時。

### 穩固的藍牙連線

進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

### 清晰通話

通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

### 輕盈舒適

這款覆耳式耳機專為日常配戴的舒適感而設計。輕巧的襯墊頭帶可輕輕貼緊您的頭部，同時柔軟的耳罩可確保絕佳的貼合度。每個耳罩都擁有 PU 皮革填充，可提供光滑且不傷肌膚的感受，不僅可提供長時間的舒適度，而且還易於維護。

### 飛利浦耳機應用程式

我們的隨身輔助應用程式能讓您管理連線裝置或關閉降噪。您也可以使用應用程式調適您的音效設定檔。

### 飛利浦獨特音感

從音樂到播客，這些無線耳機讓您盡情享受喜愛的聲音！驅動器搭配飛利浦的音效特色，讓您享受溫暖、細膩的音效與渾厚的低音。

