

# PHILIPS



## Kulak üstü kulaklıklar

Doğal ses. Dinamik Bas

Kulağa tam oturan rahat tasarım

Değiştirilebilir bileşenler

70 saate kadar oynatma süresi



TAH4000BK

## Mükemmel ses, rahat kulaklar

Uzun yıllar boyunca rahat kullanım için üretilmiş kulak üstü kulaklıkla dilediğiniz gibi müzik dinleyin. Derin baslarla zengin seslerin keyfini çıkarın ve tek şarjla 70 saate kadar kullanım süresi elde edin. Gerekliğinde kulaklık başlığı yastıklarını ve pili değiştirebilirsiniz.

### **Kulak üstü kablosuz kulaklık. Günlük kullanıma uygun rahatlık.**

- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Uzun yıllar kullanım için konforlu yapı ve değiştirilebilir bileşenler
- Özel olarak ayarlanmış 32 mm sürücüler

### **Stabil bağlantı ve uzun pil ömrü**

- Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 70 saate kadar oynatma süresi
- 5 dakika hızlı şarjla ekstra 2 saat kullanım süresi elde edin

### **Net aramalar ve sezgisel uygulama içi ekolajızır**

- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

# Özellikler

## Mükemmel ses. Dinamik Bas

Özel olarak ayarlanmış 32 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Film izlerken veya oyun oynarken yardımcı uygulamamızda düşük gecikme modunu açabilirsiniz.

## Uzun süreli rahatlık

Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.

## Bluetooth® 6.0

En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde

edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.

## Philips Headphones uygulaması

Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek gibi diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

## Geri dönüştürülmüş malzemeler

Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

## 70 saate kadar oynatma süresi

Şarjı günlerce dayanan bu kulak üstü kulaklıkla dilediğiniz gibi dışarıda vakit geçirin. Tam şarj 70 saate kadar oynatma süresi sağlar. 5 dakikalık hızlı şarjla da ekstra 2 saat kullanım süresi elde edebilirsiniz.

## Net arama sesi

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

## Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

# Teknik Özellikler

## Ses

Akustik sistem: Kapalı  
Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz  
Empedans: 32 Ohm  
Maksimum güç girişi: 10 mW  
Hassasiyet: 113 dB (1 kHz, 1 mW)  
Hoparlör çapı: 32 mm  
Sürücü tipi: Dinamik

## Bağlantı

Bluetooth sürümü: 6,0  
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimum menzile: 10 adede kadar m  
Çok noktalı bağlantı  
Desteklenen codec: SBC

## Dış Karton

Uzunluk: 21.70 cm  
Ambalaj sayısı: 3  
Genişlik: 18.50 cm  
Brüt ağırlık: 1.32 kg  
Yükseklik: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17748 9  
Net ağırlık: 0.50 kg  
Dara ağırlığı: 0.82 kg

## Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü  
Philips Headphones uygulama desteği  
Google fast pair  
Kontrol türü: Düğme  
Microsoft Swift Pair

## Güç

Pil sayısı: 1 adet  
Müzik çalma süresi: Up to 70 saat  
Şarj süresi: 2 saat  
Hızlı şarj süresi: 5 mins for 2 hrs  
Pil ağırlığı (Toplam): 9.52 g  
Pil kapasitesi (Kulaklık): 500 mAh  
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

## Ambalaj boyutları

Yükseklik: 24.5 cm  
Ambalaj türü: Karton  
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir  
Genişlik: 19.85 cm  
Derinlik: 5.5 cm  
Birlikte verilen ürün sayısı: 1  
EAN: 48 95229 17748 2  
Brüt ağırlık: 0.332 kg  
Net ağırlık: 0.168 kg  
Dara ağırlığı: 0.164 kg

## Ürün boyutları

Yükseklik: 17.84 cm  
Genişlik: 15.84 cm  
Derinlik: 7.37 cm  
Ağırlık: 0.156 kg

## Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## Tasarım

Renk: Siyah  
Kullanım şekli: Kafa bandı  
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe doğru  
Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri  
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü  
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

## Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20793 6

## Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan  
Sesli asistan etkinleştirme: Çok İşlevli düğmeye basın  
Sesli asistan desteği

## Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %71 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

