

# PHILIPS



Bluetooth® 唱盤

Retro

復古設計，現代音質

最高 240 W (120 W RMS)

2 段速唱盤

FM 收音機、Bluetooth® 5.4



TAV9000F

## Tina

全心全意，為您所愛的音樂提供強大效能，透過多功能 Bluetooth® 唱盤播放唱片、串流，亦可聆聽調頻廣播。您可擁有吸引目光的復古造型，以及提供強大立體聲的經典內建喇叭。

### 世紀系列。多合一 Bluetooth® 唱盤。

- 復古外型，現代音色
- 內建喇叭不可置信的震撼音效
- 最大 240 W (120 W RMS) 適用於串流或廣播
- 最大 120 W (60 W RMS) 適用於唱片

### Tina 致敬飛利浦百年音色

- 2 段速皮帶驅動唱盤。專為掌控強大力量而打造
- 清晰的 FM 收音機。雙向 Bluetooth® 串流
- Auracast™ 提供多喇叭設定的連線能力
- 連線新舊音訊裝備
- RCA 輔助輸出孔、6.3 mm 耳機輸出、音訊輸入、USB 埠

### 復古同時蘊含現代風格。

- 富有質感的控制鈕與可調光的 LED 顯示器
- 飛利浦娛樂應用程式。簡單音效控制
- RCS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

## 焦點

### 復古同時蘊含現代風格



致敬傳奇 1930 至 1950 年代飛利浦收音機的大膽中世紀風格，其豐富強勁的音效讓您駐足沉浸其中。復古風格細節 (如木質外觀與弧形喇叭網罩) 與時下便利功能 (如 Bluetooth® 及我們實用的輔助應用程式) 完美結合。

### 巨大震撼音效



廣播串流或播放時，可傳遞渾厚溫暖的音質，最大 240 W (120 W RMS) 深沉震撼靈魂深處，在播放唱片時，則可達最大 120 W (60 W RMS)。兩個大型驅動器與兩個高頻喇叭，搭配低音喇叭與低音反射連接埠，將空氣填滿震耳高音、抒情中音與受控充滿力量的低音。

### 2 段速皮帶驅動唱盤



您能以 33 1/3 或 45 rpm 的速度，在模鑄鋁合金唱盤上旋轉黑膠，且若您偏好不在 Tina 上使用防塵套，可將其移除。經配重的鋁合金唱臂與防震機

制確保可替換的 Audio-Technica 唱針能正確追蹤溝槽：在最大音量時，就算派對參與者瘋狂跳動，您的唱片卻仍穩定運行。

### 可收音 FM 收音機。串流亦可



Stellar FM 接受器可為派對帶來廣播，而 Bluetooth® 5.4 則支援 LC3 編碼，進行高品質串流：將播放清單串流至強大的內建喇叭，或將唱片串流至無線喇叭。若要更大的音量，Auracast™ 可讓您從 Tina 將音樂廣播至其他相容喇叭。

### 多樣化連接方式

連接埠包含一個可連接至 Hi-Fi 設定的 RCA 輔助輸出孔、可用於 CD 播放機或卡帶匣的音訊輸入，以及適用於隨身碟的 USB 埠。此外，6.3mm 耳機連接埠讓您可將 Freddie 開放式後背有線耳機連接至 Tina，進行狂歡。

### 富有質感的控制鈕。LED 顯示器



Tina 的控制鈕可能看似復古，但其功能卻相當現代，可用其設定唱盤速度、選取串流來源、選擇預設收音機頻道、管理 Auracast™ 頻道、調整音量等。可調光的 LED 顯示器可顯示包含來源的關鍵資訊，在待機模式中則會顯示時鐘。

### 飛利浦娛樂應用程式



偏好便利的智慧控制功能？我們便利的輔助應用程式具備可用於播放的虛擬遙控器、來源選擇等功能。您也可使用應用程式調整低音和高音、預設收音機頻道或調整 LED 顯示器的亮度。此外，應用程式內建的派對鏈接模式，可讓您輕鬆使用 Auracast™ 提供多喇叭設定。

### 回收材質



在此產品使用，我們使用消費後回收塑膠，並且我們的包裝不含塑膠。插頁採用大豆油墨印刷在再生紙上，並且包裝本身採用 FSC 認證的回收紙板。

# 規格

## 音效

輸出功率 (RMS): 120W (串流或廣播)、60W (唱頭)

加強音效: 數位音效控制, 低音反射式喇叭系統, 高音及低音控制, 自訂等化器 (使用應用程式)

音量控制: 旋轉鈕

頻率反應: 60Hz - 20kHz

輸出功率 (最大): 240W (串流或廣播)、120W (唱頭)

音效模式: 清亮, 溫暖, 平衡, 強勁, 透明

喇叭阻抗: 6 歐姆

## 喇叭

驅動器配置: 雙向式

中音域驅動器直徑: 3 吋

中音域驅動器數量: 2

聲道數量: 2.2.1

高頻喇叭數量: 2

低音喇叭數量: 1

高頻喇叭直徑: 1 吋

低音喇叭直徑: 4.5 吋

## 連線能力

USB: Type-A (播放)

藍牙版本: 5.4

藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, 傳統 BT 連線, 支援多點 (多重配對), 串流格式: SBC、AAC、LC3

藍牙範圍: 視線所及, 10 公尺或 30 英尺

耳機插孔: 1x 6.3mm

音訊輸入: 1x 3.5 公釐

DLNA 標準: n.a.

多喇叭連接: 是

多喇叭情境: 廣播, 接收

多喇叭技術: Auracast

智慧居家: n.a.

輔助輸出: 1x RCA (L/R)

BT 輸出: 是

## 音訊播放

播放媒體: 藍牙, 音訊輸入, 黑膠, LP, 留聲機唱片, USB

## 調諧器/接收/傳送

天線: 可分離式伸縮天線

調諧器波段: FM

記憶選台: 30

RDS: 有。

調諧器增強功能: 自動數位選台, 自動掃描, 便捷設定 (隨插即用)

調諧器類型: 數位

## 支援的音訊格式

藍牙: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

## 便利

按鈕與控制器: 電源開/關, 主機音量, 來源切換

顯示類型: LED 顯示幕

環保省電待機功能: 0.5 瓦

睡眠定時器: 是

## 相容性

智慧型手機/平板電腦應用程式控制: 是

## 功率

電源供應: 100-240VAC, 50/60Hz

待機消耗功率: <0.8W (時鐘顯示開啟)

## 包裝尺寸

高度: 31.3 cm

包裝類型: 盒子

貨架放置類型: 底座

寬度: 58.3 cm

深度: 48.3 cm

內含產品件數: 1

總重: 14.9 kg

淨重: 11.2 kg

皮重: 3.7 kg

## 配件

附配件: AC 電源線, 快速入門指南, 保固手冊, 安全保固聲明書, 唱片墊, 45 rpm 轉接器, 配重, FM 天線

## 設計

色彩: 核桃

## 尺寸

主裝置 (寬 x 高 x 深): 448x245x399 mm

主機重量: 11 kg

## 鬧鐘

鬧鈴來源: FM 收音機, USB

鬧鐘數量: 1

睡眠定時器: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

適中鈴聲: 是

## 時鐘

顯示器: LED

類型: 數位

時間格式: 12 小時制, 24 小時制

亮度控制 (調暗): 高/中/低

## 永續性

塑膠外殼: 包含 30% RCS 認證消費後回收丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物 TE-00132492

## 唱盤

唱盤類型: 自動停止; 手動

驅動方法: 皮帶驅動

支援的唱片尺寸: 7 吋, 12 吋

旋轉速度 (rpm): 33 1/3, 45

觸控筆: 可替換

防塵蓋: 可拆卸

